Contents

English
Français
Deutsch
Română

ItalianoБългарскиEspañolEesti

Português Latviski

Nederlands **Lietuviškai**Norsk **Ελληνικ**ά

Dansk **Türkçe** Svenska 日本語 Suomi 한국어

Русский繁體中文Polski简体中文

Magyar Bahasa Indonesia

Čeština ใทย

Slovenčina

ASPIRE ①∩⊖ Series Quick Guide



© 2010 All Rights Reserved

Aspire One Series Quick Guide Original Issue: 04/2010

Aspire One Series Notebook PC

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. FN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2	Spectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai /Manager


Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Regulation Center, Acer Inc.

Just for starters



Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary.

First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides*:

First off, the Quick Guide helps you get started with setting up your computer.

For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the AcerSystem User Guide. This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook. It is available in Portable Document Format (PDF) and comes preloaded on your notebook.



Note: Viewing the file requires Adobe Reader. If Adobe Reader is not installed on your computer, clicking on AcerSystem User Guide will run the Adobe Reader setup program first. Follow the instructions on the screen to complete the installation. For instructions on how to use Adobe Reader, access the Help and Support menu.



* IMPORTANT NOTICE: Please note that the guides mentioned herein, whether in printed or electronic form, are for your reference only and except as provided in the specific warranty information contained in the AcerSystem User Guide nothing contained in these guides shall constitute a representation or warranty by Acer with regard to the product you purchased. Acer expressly disclaims any liability for errors contained in the guides.



Network configuration

This guide will help you configure your LAN and wireless network settings to enable you to connect to the Internet.

Setting up LAN connection

Simply plug in the LAN cable to the Ethernet (RJ-45) port. Please refer to "Right view" on page 6 for the location of the Ethernet port.

Setting up a wireless connection

1. Press <Fn> + <F3> to access the communication manager. Here you can turn on the Wi-Fi connection by clicking on the red button next to Wi-Fi.

Note: 3G and Bluetooth are also accessible through the communication manager. Communication devices vary by model.

2. Click the 🕎 icon on your system tray and choose the wireless access point you want to connect to.



Inserting a 3G SIM card (only for certain models)

Remove the battery and carefully insert a 3G SIM card into the 3G SIM card slot. Please refer to "Rear & base views" on page 6 for the location of the 3G SIM card slot.

Your Aspire One tour

After setting up your computer as illustrated in the Just for starters section, let us show you around your new Acer notebook.



Top view

	•				
#	lcon	Item	Description		
1		Acer Crystal Eye webcam		or video comm may vary by m	
2		Microphone	Internal micro	phone for sour	nd recording.
3		Display screen	Also called Liquid-Crystal Display (LCD), displays computer output (configuration may vary by model).		
4	(U	Power button	Turns the com	puter on and o	off.
5		Keyboard	For entering d	ata into your c	omputer.
6	*	Power indicator ¹	Indicates the c	omputer's pow	er status.
	G	Battery indicator ¹	the battery is o	ne light shows tharging.	
		HDD indicator	Indicates wher	the hard disk	drive is active.
	((1))	Communication indicator ¹	Indicates the so	tatus of 3G/Wii n.	reless LAN
			Blue light on	Orange light on	Not lit
			3G on / WiFi on 3G on / WiFi off	3G off / WiFi on	3G off / WiFi off
7		Click buttons (left and right)	The left and right i	ght buttons fu nouse buttons	
8		Touchpad	Touch-sensitive pointing device which functions like a computer mouse.		
9		Palmrest	Comfortable so when you use	upport area for the computer.	r your hands


^{1.} The front panel indicators are visible even when the computer cover is closed.




Closed front view

#	lcon	Item	Description
1		Status indicators	Light-Emitting Diodes (LED) that light up to show the status of the computer's functions and components.
Le	eft vi	ew	
2		DC-in jack	Connects to an AC adapter.
3		External display (VGA) port	Connects to a display device (e.g., external monitor, LCD projector).
4	•	USB 2.0 port	Connects to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse, USB camera).









Right view

	J		
#	lcon	Item	Description
5	5⊅ Æ PRC	Multi-in-1 card reader	Accepts Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Note: Push to remove/install the card. Only one card can operate at any given time.
6	100	Microphone-in jack	Accepts inputs from external microphones.
	8	Headphone/speaker/ line-out jack	Connects to audio line-out devices (e.g., speakers, headphones).
7	•	USB 2.0 port	Connects to USB 2.0 devices (e.g., USB mouse).
8	K	Kensington lock slot	Connects to a Kensington-compatible computer security lock.
9	용	Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100-based network.
Re	ear 8	& base views	
10	±	Battery bay	Houses the computer's battery pack.
11		3G SIM card slot	Accepts a 3G SIM card for 3G connectivity. (only for certain models)
12		Battery release latch	Releases the battery for removal.
13		Battery lock	Locks the battery in position.
14		Ventilation slots and cooling fan	Enable the computer to stay cool, even after prolonged use. Note: Do not cover or obstruct the opening of the fan.
15		Speaker	Emits audio from your computer.



Environment

Temperature:

Operating: 5 °C to 35 °C

Non-operating: -20 °C to 65 °C

Humidity (non-condensing):

Operating: 20% to 80%

Non-operating: 20% to 80%

Guide rapide



© 2010 Tous droits réservés

Guide rapide de la gamme *Aspire One* Première publication : 04/2010

Ordinateur notebook de la gamme Aspire One

Numéro de modèle : ______

Numéro de série : ______

Date d'achat : ______

Lieu d'achat :

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2 S	pectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Pour partir du bon pied



Les illustrations sont mises uniquement à titre de référence. Les caractéristiques réelles des produits peuvent changer.

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs guides*:

Tout d'abord, le Guide rapide vous aide à configurer votre ordinateur.

Pour plus d'information sur l'aide que peut vous apporter votre ordinateur pour être plus productif, veuillez vous reporter au Guide utilisateur AcerSystem. Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook. Il est disponible au format PDF (Portable Document Format) et est préchargé sur votre notebook.



Remarque : L'affichage du fichier nécessite Adobe Reader. Si Adobe Reader n'est pas installé dans votre ordinateur, le clic sur Guide utilisateur AcerSystem va exécuter le programme d'installation d'Adobe Reader. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour des instructions sur l'utilisation de Adobe Reader, accédez au menu Aide et Support.



* AVIS IMPORTANT : Veuillez noter que les guides mentionnés ici, que ce soit imprimés ou au format électronique, sont pour votre référence seulement et à l'exception de ce qui est indiqué dans les informations spécifiques à la garantie contenue dans AcerSystem User Guide, rien de ce qui est contenu dans ces guides ne constitue une déclaration ou garantie par Acer en ce qui concerne le produit que vous avez acheté. Acer rejette expressément toute responsabilité pour les erreurs contenues dans les guides.



Configuration réseau

Ce guide vous aide à configurer les paramètres de votre réseau local et de votre réseau sans fil pour pouvoir vous connecter à Internet.

Configurer la connexion réseau

Branchez simplement le câble réseau dans le port Ethernet RJ-45. Veuillez vous reporter « **Vue droite** » à la page 6 pour l'emplacement du port Ethernet.

Configurer une connexion sans fil

- 1. Appuyez <Fn> + <F3> pour accéder au gestionnaire de communication lci vous pouvez activer la connexion Wi-Fi en cliquant sur le bouton rouge à côté de Wi-Fi.
 - Remarque : 3G et Bluetooth sont également accessibles via le gestionnaire de communication. Les périphériques de communication varient en fonction du modèle.
- 2. Cliquez sur l'icône was sur votre barre des tâches et choisissez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter.



Insérer une carte SIM 3G (seulement pour certains modèles)

Retirez la batterie et insérez avec soin une carte SIM 3G dans le connecteur de carte SIM 3G. Veuillez consulter « Vue arrière & Vue de la base » à la page 6 pour l'emplacement du connecteur de carte SIM 3G.

Visite guidée de votre Aspire One

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré la section Pour partir du bon pied, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.



Vue supérieure

•	vac superioure				
#	lcône	Élément	Description		
1		Webcam Acer Crystal Eye		nmunication video	o (la configuration).
2		Microphone	Microphone inter	ne pour l'enregist	rement sonore.
3		Écran d'affichage	affiche les donnée	é écran LCD (Liquio es de l'ordinateur action des modèle	(la configuration
4	Ú	Bouton Marche/Arrêt	Met l'ordinateur	sous tension et ho	rs tension.
5		Clavier	Pour l'entrée des	informations dans	votre ordinateur.
6	ķ	Indicateur d'alimentation ¹	Indique l'état d'al	limentation de l'o	rdinateur.
	(4)	Indicateur de batterie ¹	1. Charge : La lum recharge.	la pile de l'ordinat nière est orange lo La diode est bleue	
	9	Indicateur du disque dur	Indique l'activité	du disque dur.	
	((1))		Indique l'état de l	la communication	réseau sans fil/3G.
		Indicateur de communication ¹	Lumière bleue allumée	Lumière orange allumée	Pas allumé
			3G activé / WiFi activé 3G activé / WiFi désactivé	3G désactivé / WiFi activé	3G désactivé / WiFi désactivé
7		Boutons (gauche et droit)		et le bouton dro gauche et le bou	
8		Touchpad	Périphérique de p fonctionne comm	oointage sensible a e une souris.	au touché qui
9		Repose mains	Zone de support o vous utilisez l'ord	confortable pour v inateur.	os mains lorsque

^{1.} Les indicateurs du panneau avant sont visibles même lorsque l'écran LCD est fermé.



Vue frontale fermée


#	Icône Élément	Description			
1	Indicateurs d'état	Diodes électroluminescentes (DEL) qui s'allume pour indiquer l'état des fonctions et composants de l'ordinateur.			
<u></u>	Vuo gaucho				

			et composants de l'ordinateur.			
Vι	Vue gauche					
2		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.			
3		Port d'affichage (VGA) externe	Se connecte à un périphérique d'affichage (p.ex. un moniteur externe, un projecteur LCD).			
4	•	Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB, une caméra USB).			









Vue droite

vue aroite			
#	lcône	Élément	Description
5	SA AD PRO	Lecteur de cartes multiples en un	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), et xD-Picture (xD). Remarque: Poussez pour retirer/installer la carte. Seule une carte peut fonctionner à un moment donné.
6	\mathcal{lem}{\rightarrow} \rightarrow \text{\$\rightarrow} \ri	Prise d'entrée microphone	Accepte les entrées de microphones externes.
	Q	Prise de sortie audio/ haut-parleurs/casque	Se connecte à des périphériques audio en sortie (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo).
7	•	Port USB 2.0	Se connecte à des périphériques USB 2.0 (p.ex. une souris USB).
8	K	Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington.
9	윰	Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100 Base.
Vι	ıe ar	rière & Vue de	la base
10	₫	Baie de la batterie	Contient la batterie de l'ordinateur.
11		Connecteur de carte SIM 3G	Accepte une carte SIM 3G pour la connectivité 3G (seulement pour certains modèles).
12		Loquet de libération de la batterie	Libère la batterie pour le retrait.
13		Verrou de la batterie	Verrouille la batterie en position.
14		Fentes de ventilation	Permettent à l'ordinateur de rester froid, même

après une longue utilisation.

l'ouverture du ventilateur. Émet le son de votre ordinateur.

Remarque : Ne couvrez pas et ne bloquez pas

15

et ventilateur de

refroidissement

Haut-parleur



Environnement

Température :

En marche : 5°C à 35°C À l'arrêt : -20°C à 65°C

Humidité (sans condensation) :

En marche : 20% à 80% À l'arrêt : 20% à 80%

ASPIRE ①∩⊖ Serie Kurzanleitung



© 2010 Alle Rechte vorbehalten

Kurzanleitung für *Aspire One* Serie Originalausgabe: 04/2010

Notebook-PC der Aspire One Serie

ModelInummer: ______
Seriennummer: ______
Kaufdatum: ______
Kaufort: ______

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Für den Anfang



Abbildung nur Referenz und kann zum Produkt variieren. Das tatsächliche Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.

1

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Hilfen

Als Hilfe für Sie bei der Verwendung des Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt*:

Zuallererst hilft Ihnen die Kurzanleitung dabei, Ihren Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte die AcerSystem Benutzeranleitung. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook. Das Benutzerhandbuch steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert.



Hinweis: Zum Betrachten der Datei muß Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf AcerSystem Benutzerhandbuch zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zur Durchführung der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü Hilfe und Support.



* WICHTIGER HINWEIS: Denken Sie daran, dass die beschriebenen Anleitungen, ob in ausgedruckter oder elektronischer Form, nur zur Erläuterung dienen. Mit Ausnahme der Informationen zur Garantie, die in der AcerSystem Benutzeranleitung enthalten ist, gibt Acer mit diesen Anleitungen keine Versprechungen oder Garantien hinsichtlich des von Ihnen gekauften Produktes. Acer übernimmt ausdrücklich keine Haftung für Fehler, die in diesen Anleitungen enthalten sein können.



Netzkonfiguration

Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Konfiguration Ihrer LAN- und Drahtlos-Netzeinstellungen, damit Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen können.

Herstellung einer LAN-Verbindung

Schließen Sie einfach das LAN-Kabel an den Ethernet (RJ-45)-Anschluss an. Siehe "Rechte Seite" auf Seite 6, um den Ort der Ethernet-Schnittstelle zu erfahren.

Einrichten einer Drahtlosverbindung

- 1. Drücken Sie auf <Fn> + <F3>, um auf den Kommunikationsmanager zuzugreifen Dort können Sie anschließend die WLAN-Verbindung durch Klicken auf die rote Schaltfläche neben WLAN aktivieren.
 - Hinweis: Über den Kommunikationsmanager gelangen Sie auch nach 3G und Bluetooth. Kommunikationsgeräte können sich je nach Modell unterscheiden.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol auf der Systemleiste und wählen Sie den Drahtlos-Zugriffspunkt aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



Einsetzen einer 3G-SIM-Karte (Nur für bestimmte Modelle)

Entfernen Sie den Akku und setzen Sie eine 3G-SIM-Karte vorsichtig in den 3G-SIM-Karteneinschub hinein. Unter "Rückseite & Unterseite" auf Seite 6 erfahren Sie den Ort des 3G SIM-Karteneinschubs.

Eine Tour durch das Aspire One

Nachdem Sie Ihren Computer wie im Abschnitt Für den Anfang gezeigt aufgestellt haben, lassen Sie uns nun Ihr neues Acer-Notebook vorstellen.



Ansicht von oben

#	Symbol	Element	Beschreibung		
1		Acer Crystal Eye webcam		r Videokommun kann sich von Mo	
2		Mikrofon	Internes Mikrof	on für die Tonau	ıfnahme.
3		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an (konfiguration kann sich von Modell zu Modell unterscheiden).		
4	ψ	Ein/Aus-Taste	Schaltet den Co	mputer ein und	aus.
5		Tastatur	Dient der Einga	be von Daten in	den Computer.
6	. .	Stromanzeige ¹	Zeigt den Ein/A	us-Status des Cor	mputers an.
	<i>G</i> 2	Akkuanzeige ¹	1. Aufladung: D der Akku auf 2. Voll aufgelad	status des Compi ie Leuchte ersch geladen wird. en: Die Leuchte om verwendet w	eint gelb, wenn erscheint blau,
		HDD-Anzeige	Leuchtet auf, w	enn die Festplatt	te aktiv ist.
	((1))	Anzeige für Kommunikation¹	Leuchtet auf, ur Kommunikation	n den Status der 1 anzuzeigen.	WLAN-
			Blaue Leuchte ein	Orangefarbene Leuchte ein	Leuchtet nicht
			3G ein/WiFi ein 3G ein/WiFi aus	3G aus/WiFi ein	3G aus/WiFi aus
7		Anklicktasten (links und rechts)		echten Tasten fund rechten Taste	
8		Touchpad		ibles Zeigegerät, onen besitzt wie	
9	No Ctatura	Handablage	während der Be	gebereich für Ihr dienung des Cor	mputers.

^{1.} Die Statusanzeigen auf der Vorderseite sind selbst dann zu sehen, wenn die Computerklappe geschlossen ist.



Geschlossene Vorderseite

1 Statusanzeigen Diese LEDs (Light-Emitting Diodes) leuchten auf, um Ihnen den Status der	#
Funktionen und Komponenten des Computers anzuzeigen.	1


Linke Seite

2		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
3		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Dient dem Anschluss eines Anzeigegerätes (z.B. einem externen Monitor oder LCD-Projektor).
4	•	USB 2.0-Anschluss	Hier schließen Sie USB 2.0-Geräte (z.B. USB-Maus oder USB-Kamera) an.









Rechte Seite

-	_					
	#	Symbol	Element	Beschreibung		
	5	∭M 5⊅ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	Mehrere-in-1- Kartenleser	Eignet sich für Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) und xD-Picture Card (xD). Hinweis: Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.		
	6	100	Mikrofon-Eingangs- Buchse	Eignet sich für Eingaben aus externen Mikrofonen.		
		Ω	Lautsprecher/ Kopfhörer/Ausgabe- Buchse	Zum Anschluss von Audioausgabe-Geräten (z.B. Lautsprechern, Kopfhörern).		
	7	•	USB 2.0-Anschluss	Hier schließen Sie USB 2.0-Geräte (z. B. USB-Maus) an.		
	8	ĸ	Steckplatz für Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen.		
	9	용	Ethernet (RJ-45)- Anschluss	Zum Anschluss eines Ethernet 10/100-basierten Netzwerks.		
	Rί	ickseit	e & Unterseite			
, [10	₫	Akkufach	Enthält den Akku des Computers.		
	11		3G-SIM- Karteneinschub	Eignet sich für eine 3G-SIM-Karte, um 3G-Konnektivität zu ermöglichen (Nur für bestimmte Modelle).		
	12		Verriegelung des Akkus	Entsperrt den Akku für die Herausnahme.		
	13		Akkuverschluss	Sichert den Akku an seiner Position.		
_	14		Belüftungsschlitze und Ventilator	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz. Hinweis: Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen des Ventilators.		
	15		Lautsprecher	Gibt Ton vom Computer aus.		



Umgebung

Temperatur:

Betrieb: 5°C bis 35°C

Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

Betrieb: 20% bis 80%

Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Guida rapida



© 2010 Tutti i diritti riservati

Guida rapida per Serie *Aspire One* Prima edizione: 04/2010

PC Notebook Serie Aspire One

Numero di modello:	
Numero di serie:	
Data di acquisto:	
Luogo d'acquisto:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2 S	pectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Per i principianti



Le illustrazioni sono di solo riferimento. Le specifiche dei prodotti possono differire.

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer*:

Innanzitutto, la Guida rapida aiuta a semplificare la configurazione del computer.

Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate la AcerSystem User Guide. Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. Contiene inoltre informazioni sulla garanzia, le norme e gli standard di riferimento e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook. È disponibile nel formato PDF e viene fornita già caricata nel notebook.



Nota: Per visualizzare il file, è necessario che sul computer sia installato Adobe Reader. Se Adobe Reader non è installato sul computer, fare clic su AcerSystem User Guide per eseguire il programma di installazione di Adobe Reader. Per completare l'installazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Per istruzioni sull'uso di Adobe Reader, consultare il menu Guida in linea e supporto tecnico.



* AVVISO IMPORTANTE: Notare che le guide menzionate in precedenza, sia informa stampata che elettronica, sono solo per riferimento e a eccezione delle informazioni specifiche sulla garanzie contenute nella AcerSystem User Guide, nulla di ciò che è contenuto nelle presenti guide costituisce una rappresentazione o una garanzia da parte di Acer con riferimento al prodotto acquistato. Acer declina espressamente qualsiasi responsabilità per errori contenuti nelle presenti guide.



Configurazione rete

Questa guida aiuta ad eseguire la configurazione delle impostazioni di rete LAN e wireless per poter eseguire l'accesso a Internet.

Configurazione della connessione LAN

Semplicemente collegare il cavo LAN alla porta Ethernet (RJ-45). Fare riferimento a "Vista da destra" a pagina 6 per la posizione della porta Ethernet.

Configurare una connessione wireless

1. Premere<Fn> + <F3> per accedere a Manager Comm Da qui è possibile attivare la connessione Wi-Fi facendo clic sul pulsante rosso accanto a Wi-Fi.

Nota: È possibile effettuare l'accesso a 3G e a Bluetooth anche da Manager Comm. I dispositivi di comunicazione possono variare da un modello all'altro.

2. Fare clic sull'icona 🖳 nella barra delle applicazioni e scegliere l'access point wireless a cui connettersi.



Inserire una carta 3G SIM (solo per alcuni modelli)

Rimuovere la batteria e inserire con attenzione la carta 3G SIM nello slot carta 3G SIM. Per la posizione dello slot carta 3G SIM, fare riferimento a "Vista posteriore & base" a pagina 6.

Presentazione di Aspire One Vista dall'alto

Dopo aver configurato il computer come illustrato nella sezione Per i principianti, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.



V 1.					
#	Icona	Elemento	Descrizione		
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam per com (la configurazion modello).		
2		Microfono	Microfono interr	no per la registra:	zione di audio.
3		Display	Grande display a Crystal Display; L confortevole (la relazione al mod	CD), per una visu configurazione p	ializzazione
4	ம	Tasto di accensione	Accende/spegne	il computer.	
5		Tastiera	Per l'immissione	di dati sul compu	ıter.
6	ě	Indicatore di alimentazione ¹	Indicano lo stato computer.	di accensione/ali	imentazione del
	G 3	Indicatore batteria ¹		di colore giallo c carica. te carica: Luce di	quando la
	9	Indicatore disco rigido	Si accende quand	do l'hard disk è a	ttivo.
	((I))	Indicatore	Indica lo stato de	ella trasmissione	wireless LAN/3G.
		comunicazione ¹	Luce blu	Luce arancione	Spento
			3G attivo/ WiFi attivo 3G attivo/ WiFi disattivo	3G disattivo/ WiFi attivo	3G disattivo/ WiFi disattivo
7		Tasti clic (sinistra e destra)	I tasti destra e sir tasti destra e sini		esse funzioni dei
8		Touchpad	Dispositivo di pu funzioni simili a		
9		Poggiapolsi	Comoda area su l'utilizzo del com		olsi durante
1 0	ممثلم مناتا	tori dal pannalla fron	سم النطاعات مسمم مامه	مرمم أأ مام مرديس معام	analaia alai

^{1.} Gli indicatori del pannello frontale sono visibili anche quando il coperchio del computer è chiuso.



Vista frontale in dettaglio


#	Icona Elemento	Descrizione
1	Indicatori di stato	LED (Light-Emitting Diodes) che si illuminano per mostrare lo stato di funzioni e componenti del computer.

Vis	Vista da sinistra					
2		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.			
3		Porta display esterno (VGA)	Effettua il collegamento a un dispositivo di visualizzazione (ad es., monitor esterno, proiettore LCD).			
4	•	Porta USB 2.0	Effettua il collegamento ai dispositivi USB 2.0 (ad es., mouse USB, fotocamera USB).			









Vi	Vista da destra					
#	Icona	Elemento	Descrizione			
5	SP RO	Lettore di schede multiplo	Supporta Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). Nota: Premere per rimuovere/installare la scheda. è possibile utilizzare una sola scheda di memoria alla volta.			
6	100	Jack ingresso microfono	Accetta ingressi proveniente da microfoni esterni.			
	0	Jack auricolare/ altoparlante/line-out	Effettua il collegamento ai dispositivi audio line-out (ad es., altoparlanti, auricolari).			
7	•	Porta USB 2.0	Connette a dispositivi USB 2.0 (p.e., mouse USB).			
8	K	Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili.			
9	뫎	Porta Ethernet (RJ-45)	Effettua il collegamento a una rete con Ethernet 10/100.			
Vi	sta p	osteriore & base	e			
10	±	Alloggiamento della batteria	Contiene il pacco batteria del computer.			
11		Slot carta 3G SIM	Accetta una carta 3G SIM per connettività 3G (solo per alcuni modelli).			
12		Gancio di rilascio della batteria	Per togliere la batteria.			
13		Blocco batteria	Blocca la batteria al suo posto.			
14		Aperture per la	Permettono il raffreddamento del computer,			

anche dopo un uso prolungato.

Emette l'audio dal computer.

della ventola.

Nota: Non coprire e non ostruire l'apertura

15

ventilazione e ventola

di raffreddamento

Altoparlanti



Condizioni operative

Temperatura:

Di esercizio: 5°C e 35°C

Non di esercizio: -20°C e 65°C

Umidità (senza condensa):

Di esercizio: 20% e 80%

Non di esercizio: 20% e 80%

Guía rápida



© 2010 Reservados todos los derechos

Guía rápida de la Serie *Aspire One* Versión original: 04/2010

Ordenador portátil Serie Aspire One

Número de modelo:

Número de serie:

Fecha de compra:

Lugar de compra:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2 S	pectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Sólo para principiantes



Las ilustraciones son sólo una referencia. Las especificaciones reales del producto pueden ser diferentes.

Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil de Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Sus guías

Para ayudarle a utilizar su ordenador portátil de Acer, hemos diseñado un conjunto de guías*:

En primer lugar, la Guía Rápida le ayuda a empezar a configurar su ordenador.

Si desea más información sobre cómo puede su ordenador ayudarle a ser más productivo, consulte AcerSystem User Guide. Esta guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de ampliación y solución de problemas. Además, contiene información sobre garantías y las normativas generales y advertencias de seguridad para su ordenador portátil. Está disponible en PDF (Formato de Documento Portátil) y viene precargada en su ordenador portátil.



Nota: Para ver los archivos debe tener Adobe Reader instalado en su ordenador. Si no tiene instalado Adobe Reader en su ordenador, haga clic en AcerSystem User Guide para ejecutar en primer lugar el programa de instalación de Adobe Reader. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar Adobe Reader, acceda al menú de Soporte y Ayuda.



* AVISO IMPORTANTE: Tenga en cuenta que las guías mencionadas, en forma electrónica o impresa, sirven únicamente de referencia y salvo que se especifique en la información de garantía específica que se incluye en AcerSystem User Guide, nada de lo contenido en estas guías constituirá una representación o garantía de Acer en relación con el producto adquirido. Acer rechaza expresamente cualquier responsabilidad por errores contenidos en las guías.



Configuración de red

Esta guía le ayudará a configurar los ajustes de red inalámbrica y LAN para que pueda conectarse a Internet.

Configurar una conexión LAN

Basta con conectar el cable LAN al puerto de Ethernet (RJ-45). Consulte "Vista derecha" en la página 6 para la ubicación del puerto Ethernet.

Configurar una conexión inalámbrica

- 1. Pulse <Fn> + <F3> para acceder al administrador de comunicación. Aquí puede activar la conexión Wi-Fi haciendo clic en el botón rojo que hay junto a Wi-Fi.
 - **Nota:** También se puede acceder a 3G y Bluetooth a través del administrador de comunicación. Los dispositivos de comunicación varían según el modelo.
- 2. Haga clic en el icono 💹 en la bandeja del sistema y seleccione el punto de acceso inalámbrico que desee conectar.



Insertar una tarjeta SIM 3G (sólo en determinados modelos)

Extraiga la batería e inserte con cuidado una tarjeta SIM 3G en la ranura para tarjeta SIM 3G. Consulte "Vista trasera & Vista de la base" en la página 6 para ver dónde se encuentra la ranura para tarjeta SIM 3G.

Presentación de su Aspire One

Después de configurar su ordenador tal y como se indica en la sección Sólo para principiantes, permítanos enseñarle su nuevo ordenador portátil de Acer.



Vista superior

_			<u> </u>			
	#	Icono	Elemento	Descripción		
	1		Webcam Acer Crystal Eye	Cámara Web para co (la configuración pue		
s	2		Micrófono	Micrófono interno p	ara la grabación d	el sonido.
_	3		Visualización en pantalla	También denominad es el dispositivo de sa configuración puede	alida visual del ord	lenador (la
	4	ψ	Botón de encendido	Enciende o apaga el	ordenador.	
Ī	5		Teclado	Para introducir datos	s en su ordenador.	
	6	ķ	Indicador de encendido ¹	Proporciona informa ordenador.	ción sobre el esta	do de energía del
		G)	Indicador de batería ¹	Proporciona informa 1. Carga: La luz se vu batería. 2. Carga completa: La	ielve ámbar cuand	o se carga la
		9	Indicador de disco duro	Indica si la unidad de	e disco duro está a	ctiva.
		((g))	Indicador de	Indica el estado de la	a comunicación LA	N inalámbrica/3G.
			comunicación ¹	Luz azul encendida	Luz naranja encendida	Apagado
				Función 3G activada / WiFi activada Función 3G activada / WiFi desactivada	Función 3G desactivada / WiFi activada	Función 3G desactivada / WiFi desactivada
	7		Botones de clic (izquierdo y derecho)	Los botones izquierd botones izquierdo y		
	8		Teclado táctil	Dispositivo apuntado de ordenador.	or táctil que funcio	na como un ratón
	9		Soporte para las palmas	Área de soporte que palmas de las manos		
	1 Los indicadores del panel frontal son visibles aunque se cierre la tapa del ordenador					




Vista frontal cerrada

#	Icono	Elemento	Descripción
1		Indicadores de estado	Diodos luminosos (LED) que se encienden para mostrar el estado de las funciones y componentes del ordenador.
Vi	sta iz	quierda	
2		Conector de entrada de DC	Permite conectar a un adaptador de CA.
3		Puerto de visualización externo (VGA)	Permite conectar a un dispositivo de visualización (p.ej., monitor externo, proyector de LCD).
4	•	Puerto USB 2.0	Permite conectar a dispositivos USB 2.0 (p.ej., ratón USB, cámara USB).









Vista derecha

vista del cella			
#	Icono	Elemento	Descripción
5	SP D PRO	Lector de tarjetas multifunción	Admite la tarjeta Secure Digital (SD), MultiMedia (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture (xD). Nota: Presionar para extraer/instalar la tarjeta. Sólo puede funcionar una tarjeta en un momento dado.
6	\mathcal{lem}{\rightarrow} \rightarrow \text{\$\rightarrow} \ri	Conector de entrada para micrófono	Permite la entrada de audio de micrófonos externos.
	S	Auriculares/altavoz/ conector de línea de salida	Conexión para dispositivos de salida de audio (p.ej., altavoces, auriculares, etc.).
7	•	Puerto USB 2.0	Permite conectar a dispositivos USB 2.0 (p.ej., ratón USB).
8	K	Ranura de bloqueo Kensington	Permite conectar a un candado de seguridad para ordenador compatible con Kensington.
9	용	Puerto Ethernet (RJ-45)	Permite conectar a una red basada en Ethernet 10/100.
Vi	sta tr	asera & Vista d	le la base
10	∄	Compartimiento de la batería	Aloja la batería del ordenador.
11		Ranura para tarjeta SIM 3G	Acepta una tarjeta SIM 3G para conectividad 3G (sólo en determinados modelos).
12		Pestillo de liberación de la batería	Libera la batería para poder sacarla.
13		Bloqueo de la batería	Permite que la batería quede trabada.
14		Ranuras de ventilación y ventilador de refrigeración	Permite que el ordenador esté frío, incluso tras un uso prolongado. Nota: No tape ni obstruya la apertura del ventilador.
15		Altavoz	Emite el audio del ordenador.



Medio ambiente

Temperatura:

Encendido: entre 5°C y 35°C Apagado: entre -20°C y 65°C

Humedad (sin condensación):

Encendido: entre 20% y 80% Apagado: entre 20% y 80%

Guia rápido



© 2010 Todos os Direitos Reservados

Guia rápido da Série *Aspire One* Edição Original: 04/2010

Computador Portátil Série Aspire One

Número de modelo:	
Número de série:	
Data da aquisição:	
Local de aquisicão:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2	Spectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Para começar



As ilustrações são apenas uma referência. As especificações reais do produto podem variar.

Primeiro que tudo

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais*:

Antes de mais, o Guia Rápido ajuda-o a ligar e configurar o seu computador.

Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o AcerSystem User Guide (Manual do Utilizador AcerSystem). Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador.



Nota: É necessário o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em AcerSystem User Guide é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu Ajuda e Suporte.

._____



* AVISO IMPORTANTE: Os guias aqui mencionados, seja em formato impresso ou electrónico, são apenas de natureza informativa e, exceptuando quando referido nas informações de garantia específicas, incluídas no AcerSystem User Guide, nada do que consta destes guias constitui uma representação ou garantia da Acer relativamente ao produto que adquiriu. A Acer declina expressamente qualquer responsabilidade por erros contidos nos guias.



Configuração de rede

Este guia ajudá-lo(a)-á a configurar as definições da sua LAN e rede sem fios para que possa ligar-se à Internet.

Configurar uma ligação LAN

Basta ligar o cabo LAN ao porto Ethernet (RJ-45). Consulte **"Vista direita" na página 6** para saber a localização do porto Ethernet.

Configurar uma ligação sem fios

1. Prima <Fn> + <F3> para aceder ao gestor de comunicação. Aqui poderá activar a ligação WI-Fi clicando no botão vermelho junto de Wi-Fi.

Nota: Também pode aceder a 3G e Bluetooth através do gestor de comunicação. Os dispositivos de comunicação variam consoante o modelo.

2. Clique no 🕎 ícone no seu tabuleiro de sistema e escolha o ponto de acesso sem fios ao qual se deseja ligar.



Inserir um cartão SIM 3G (apenas em certos modelos)

Retire a bateria e insira com cuidado o cartão SIM 3G na respectiva ranhura. Consulte "Vista traseira & Vista da base" na página 6 quanto à localização da ranhura para o cartão SIM 3G.

Visita guiada ao seu Aspire One

Depois de configurar o seu computador como ilustrado na secção Para começar, deixe-nos dar-lhe a conhecer o seu novo portátil Acer.



Vista de cima

#	Ícone	Item	Descrição		
1	TOTIC	Webcam Acer Crystal Eye	Webcam para co	omunicação por v pode variar consc	ídeo oante o modelo).
2		Microfone	Microfone interr	no para gravação	de som.
3		Ecrã	permite visualiza	do ecrã de cristais ar a informação d pode variar consc	
4	Ú	Botão de alimentação	Liga e desliga o	computador.	
5		Teclado	Para introduzir i	nformações no se	eu computador.
6	À	Indicador de alimentação¹	Indica o estado o	da alimentação d	o computador.
	G)	Indicador da bateria¹	 A carregar: A a carregar. 	da bateria do con luz é âmbar quar ta: A luz é azul n	ndo a bateria está
	<u> </u>	Indicador HDD	Indica quando o	disco rígido está	activo.
	((g))	Indicador de	Indica o estado de comunicação Sem Fios LAN/3G.		em Fios LAN/3G.
		comunicação ¹	Luz azul ligada	Luz laranja ligada	Sem luz
			3G ligado/ WiFi ligado 3G ligado/ WiFi desligado	3G desligado/ WiFi ligado	3G desligado/ WiFi desligado
7		Botões de clique (esquerdo e direito)		rdo e direito fundo e direito de um	
8		Teclado táctil		tador sensível ao um rato de compu	
9		Descanso de mãos	Área confortáve enquanto utiliza		s suas mãos

Os indicadores no painel dianteiro são visíveis mesmo com a tampa do monitor fechada.

Série ASPIRE ONE


Vista frontal, fechado

# Ícone Item		Item	Descrição
1		Indicadores de estado	Díodos Emissores de Luz (LED) que se acendem para mostrar o estado das funções e componentes do computador.
Vista esquerda			
2		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.
3		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
4	•	Entrada USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por ex. rato USB, câmara USB).









Vista direita

V I:	vista uireita					
#	Ícone	Item	Descrição			
5	SP RO	Leitor de cartões vários-em-um	Aceita cartõesSecure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Nota: Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez.			
6		Conector de entrada do microfone	Aceita entradas de microfones externos.			
	ဂ	Tomada de auscultadores/ altifalante/saída	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).			
7	•	Entrada USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por ex. rato USB).			
8	K	Ranhura de bloqueio Kensington	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível).			
9	쯂	Entrada Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100.			
Vi	sta t	raseira & Vista	da base			
10	±	Baía da bateria	Contém a bateria do computador.			
11		Ranhura para o cartão SIM 3G	Aceita um cartão SIM 3G para conectividade 3G (apenas em certos modelos).			
12		Patilha de libertação da bateria	Liberta a bateria para remoção.			
13		Bloqueio da bateria	Bloqueia a bateria, mantendo-a no sítio.			
14		de arrefecimento	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado. Nota: Não tape nem obstrua a abertura da ventoinha.			
15		Altifalante	Emite áudio do seu computador.			



Ambiente

Temperatura:

Funcionamento: 5°C a 35°C

Não em funcionamento: -20°C a 65°C

Humidade (não condensação):

Funcionamento: 20% a 80%

Não em funcionamento: 20% a 80%

Snelgids



© 2010 Alle rechten voorbehouden

Snelgids voor de *Aspire One* Serie Oorspronkelijke uitgave: 04/2010

Aspire One Serie Notebook PC

viodeinummer:
Serienummer:
Aankoopdatum:
Plaats van aankoop:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



 Article 3.2 Spectrum Usage
--

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Aan de slag



Illustraties zijn alleen ter verwijzing. Daadwerkelijke productspecificaties kunnen afwijken.

Om te beginnen

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen*:

Allereerst helpt de Snelgids u bij het instellen van uw computer.

Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de AcerSystem User Guide. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet.



Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op AcerSystem User Guide klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu Help en Ondersteuning.



* BELANGRIJKE MEDEDELING: Neem voor kennisgeving aan dat de hier genoemde gidsen, hetzij gedrukt of in elektronische vorm, slechts ter naslag dienen en dat niets in deze gidsen een vertegenwoordiging of garantie van de kant van Acer impliceert met betrekking tot het door u gekochte product, met uitzondering van de specifieke garantie-informatie in de AcerSystem User Guide. Acer wijst uitdrukkelijke elke aansprakelijkheid af voor fouten in de gidsen.



Netwerkconfiguratie

Deze handleiding helpt u bij het configureren van de instellingen voor LAN en draadloos netwerk zodat u verbinding met internet kunt maken.

Lan-verbinding instellen

Steek gewoon de lan-kabel in de ethernetpoort (RJ-45). Zie "Rechterkant" op pagina 6 voor de plek van de ethernet-poort.

Een draadloze verbinding instellen

1. Druk op <Fn> + <F3> om communicatiebeheer te openen. Hier kunt u de Wi-Fi-verbinding inschakelen door op de rode knop naast Wi-Fi te drukken.

Opmerking: Via communicatiebeheer zijn ook 3g en Bluetooth toegankelijk. Communicatieapparaten kunnen verschillen per model.

2. Klik op het pictogram 🔜 in het systeemvak en kies het draadloos toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.



Een 3G-simkaart plaatsen (alleen voor bepaalde modellen)

Verwijder de batterij en plaats voorzichtig een 3g-sim-kaart in de 3g-sim-kaartsleuf. Zie **"Achterkant & Onderkant" op pagina 6** voor de plek van de 3g-sim-kaartsleuf.

Rondleiding door de Aspire One

Na het instellen van de computer zoals aangegeven in het onderdeel Aan de slag, bent u nu klaar voor een rondleiding door het nieuwe Acer notebook.



Bovenkant

#	Pictogram	Item	Beschrijving			
1	rictogram	Acer Crystal Eye		Webcam voor videocommunicatie		
-		webcam	(configuratie kan per model verschillen).			
2		Microfoon	Interne microfo	on voor geluids	opname.	
3		Beeldscherm	genoemd, geef	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer (configuratie kan per model verschillen).		
4	Ú	Aan/uit knop	Schakelt de con	nputer aan en u	it.	
5		Toetsenbord	Om gegevens ir	n te voeren in d	e computer.	
6	*	Stroomindicator ¹	Geeft de vermogenstatus van de computer aan.			
	(4)	Accu-indicator ¹	 Geeft de batterijstatus van de computer aan. 1. Opladen: Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. 2. Volledig opgeladen: Het licht is blauw in de AC-modus. 			
	<u></u>	HDD-indicator	Licht op wanne	er de harde sch	jf actief is.	
	(4))	Communicatie- indicator ¹	Geeft de status communicatie a		an/3g-	
			Blauw lampje aan	Oranje lampje aan	Brandt niet	
			3G aan/WiFi aan 3G aan/WiFi uit	3G uit/WiFi aan	3G uit/WiFi uit	
7		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.			
8		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.			
9		Polssteun	Comfortabele o wanneer u de c			

^{1.} De statusindicatoren aan de voorkant zijn zelfs zichtbaar als het scherm gesloten is.



Voorkant gesloten


#	Pictogram Item	Beschrijving
1	Status indicatoren	Light-Emitting Diodes (leds) die oplichten om de status van functies en componenten van de computer aan te geven.

Linkerkant					
2		Gelijkstroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.		
3		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).		
4	•	USB 2.0-poort	Aansluiting voor usb 2.0-apparaten (bijv. usb-muis, usb- camera).		









Rechterkant

#	Pictogram	Item	Beschrijving
5	SA AD PRO	Meer-in-één- kaartlezer	Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) en xD-Picture Card (xD). Opmerking: Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Er kan één kaart tegelijk worden gebruikt.
6	100	Aansluiting voor Microfoon-in	Aansluitingen voor externe microfoon.
	0	Aansluiting voor hoofdtelefoon/ luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).
7	•	USB 2.0-poort	Aansluiting voor usb 2.0-apparaten (bijv. usb-muis).
8	ĸ	Sleuf voor Kensington-slot	Aansluiting voor een Kensington- compatibel computerbeveiligingsslot.
9	용	Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100-gebaseerd netwerk.

Achterkant & Onderkant

	10	₫	Batterijnis	Bevat de batterij van de computer.	
-	11 3g-sim-kaartsleuf		3g-sim-kaartsleuf	Accepteert een 3g-sim-kaart voor 3g-verbindingsmogelijkheden (alleen voor bepaalde modellen).	
	12 Batterijvergrendeling		Batterijvergrendeling	Maakt de batterij los.	
	13		Batterijgrendel	Vergrendelt de accu op z'n plaats.	
	14		Ventilatiesleuven en koelventilator	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik. Opmerking: Dek de opening van de ventilator nooit af.	
	15		Luidspreker	Laat het geluid van de computer horen.	



Omgeving

Temperatuur:

In gebruik: 5°C tot 35°C

Niet in gebruik: -20°C tot 65°C

Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):

In gebruik: 20% tot 80%

Niet in gebruik: 20% tot 80%

ASPIRE ①∩⊖ -serien

Hurtigguide



© 2010 Med enerett

Hurtigguide for *Aspire One*-serien Opprinnelig utgave: 04/2010

Notebook-PC i Aspire One-serien

ModelInummer: _______
Serienummer: _______
Innkjøpsdato: _______
Innkjøpssted: ______

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2 \$	pectrum	Usages
•	AI UCIC	J.Z J	pecuani	Osages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.


Easy Lai

Easy Lai /Manager Regulation Center, Acer Inc. Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Før vi begynner



Bildene er kun til illustrasjon. De faktiske produkt spesifikasjonene kan variere.

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utarbeidet et sett av guider*:

Den første er hurtigguiden, som hjelper deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan hjelpe deg med å bli mer produktiv, vennligst slå opp i AcerSystem User Guide. Denne guiden innholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utbyggingsalternativer og feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen.



Merk: Visning av filen krever Adobe Reader. Hvis Adobe Reader ikke er installert på datamaskinen, vil klikking på AcerSystem User Guide føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres først. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du vil ha instruksjoner i bruk av Adobe Reader, se menyen Hjelp og støtte.



* VIKTIG MERKNAD: Vennligst merk at guidene som nevnes her, enten de er i trykt eller elektronisk form, er beregnet på dine referanseformål. Med unntak av det som er nevnt i den bestemte garantiinformasjonen i AcerSystem User Guide, er det ingenting i disse guidene som utgjør en påstand eller en garanti fra Acer om produktet du har kjøpt. Acer fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for feil som måtte forekomme i disse guidene og håndbøkene.



Nettverkskonfigurasjon

Denne guiden vil hjelpe deg med å konfigurere innstillinger for LAN og trådløst nettverk slik at du kan koble deg til Internett.

Sette opp en LAN-tilkobling

Plugg inn LAN-kabelen i Ethernet-porten (RJ-45). Se "Høyre visning" på side 6 hvis du vil finne Ethernet-portens plassering.

Sette opp en trådløs tilkobling

1. Trykk på <Fn> + <F3> for å få tilgang til kommunikasjonsstyring. Her kan du slå på Wi-Fi-tilkoblingen ved å klikke på den røde knappen ved siden av Wi-Fi.

Merk: 3G og Bluetooth er også tilgjengelige gjennom kommunikasjonsstyring. Kommunikasjonsenheter kan variere avhengig av modell.

2. Klikk på ikonet 🔜 i systemskuffen, og velg det trådløse tilgangspunktet du vil koble deg til.



Sette inn et 3G SIM-kort (bare for visse modeller)

Fjern batteriet og sett forsiktig inn et 3G SIM-kort i 3G SIM-kortsporet. Under **"Bakre visning & Bunnvisning" på side 6** kan du se 3G SIM-kortsporets plassering.

Din Aspire One-omvisning

Etter at du har satt opp datamaskinen som illustrert i avsnittet Før vi begynner, vil vi nå gjerne vise deg den nye Acer-notebooken.



Visning ovenfra

	visining overmit					
#	Ikon	Element	Beskrivelse			
1		Acer Crystal Eye- webkamera	Webkamera til videokommunikasjon (konfigurasjonen kan variere mellom modellene).			
2		Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.			
3		Skjerm	Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display; LCD), viser utdata fra datamaskinen (konfigurasjonen kan variere mellom modellene).			
4	Ó	Av/på-knapp	Slår datamaskinen av og på.			
5		Tastatur	Legger inn data i datamaskinen.			
6	*	Strømindikator ¹	Angir datamaskinens strømstatus.			
	(4)	Batteriindikator ¹	Angir datamaskinens batteristatus. 1. Lading: Lampen lyser gult når batteriet lades. 2. Helt oppladet: Lampen lyser blått i nettstrømmodus.			
	9	Hard disk in dikator	Lyser når hardo	disken er aktiv.		
	((p))	Kommunikasjon- sindikator ¹	Angir statusen kommunikasjo	for trådløs LAN n.	I/3G-	
			Blått lys på	Oransjelys på	lkke tent	
			3G på/WiFi på 3G av/WiFi på 3G av/WiFi av		3G av/WiFi av	
7		Klikkeknapper (venstre og høyre)	Venstre og høyre knapp fungere på samme måte som venstre og høyre museknapp.			
8		Pekeplate	Pekeenhet som reagerer på berøring og fungerer som en mus.			
9		Håndleddshviler	Komfortabelt s du bruker data	støtteområde fo amaskinen.	or hendene når	

^{1.} Frontpanelindikatorene er synlige selv når datamaskindekselet er lukket.



Lukket frontvisning


#	Ikon	Element	Beskrivelse
1		Statusindikatorer	Lamper (LED) som tennes for å vise statusen for datamaskinens funksjoner og komponenter.

ve	venstre visning				
2		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminator.		
3		Port for ekstern skjerm (VGA)	Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern skjerm, LCD-projektor).		
4	•	USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus, USB-kamera).		









Høyre visning

	<i>y</i>	visiiiig	
#	Ikon	Element	Beskrivelse
5	₩₩ 5⊅ XD ⊕ PRO	Multi-i-1-kortleser	Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), og xD-Picture Card (xD). Merk: Skyv inn for å fjerne/installere kortet. Bare ett kort kan være i bruk til enhver tid.
6	100	Mikrofonplugg	Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
	S	Hodetelefon/ høyttalere/line-out- port	Kobler til utdataenheter for lyd (f.eks. høyttalere, hodetelefon).
7	•	USB 2.0-port	Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus).
8	K	Spor for Kensington- lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen.
9	윰	Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100-basert nettverk.
Ba	kre	visning & Bunn	visning
10	=	Batterirom	Huser datamaskinens batterier.
11		3G SIM-kortspor	Godtar et 3G SIM-kort for 3G-tilkoblinger (bare for visse modeller).
12		Batter if rigive lses bolt	Frigir batteriet for fjerning.
13		Batterilås	Låser batteriet på plass.
14		Ventilasjonsåpninger og kjølevifte	Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig, selv etter lang tids bruk. Merk: Ikke dekk til eller blokker viftens åpning.
15		Høyttaler	Spiller av lyd fra datamaskinen.



Miljø

Temperatur:

Drift: 5°C til 35°C

Ikke i bruk: -20°C til 65°C

Luftfuktighet (ikke-kondenserende):

Drift: 20% til 80%

Ikke i bruk: 20% til 80%

ASPIRE ①∩⊖ Seriens Hurtig-guide



© 2010 Alle rettigheder forbeholdes

Aspire One Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 04/2010

Aspire One seriens notebook-pc

wodernummer:	_
Serienummer:	
Købsdato:	
Købt hos:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.


Easy Lai

Easy Lai /Manager Regulation Center, Acer Inc. Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Kun for begyndere



Billederne er kun til illustration. De faktiske produktspecifikationer kan variere.

For det første

Vi vil gerne takke for, at du har valgt en Acer bærbar til at opfylde dine mobile computerbehov.

Dine vejledninger

Vi har designet et sæt vejledninger, som hjælper dig med at bruge din Acer bærbare*:

For det første hjælper hurtigvejledningen dig med at komme i gang med at konfigurere din computer.

Der henvises til AcerSystem-brugervejledningen, hvor du kan få flere oplysninger om, hvordan din computer kan hjælpe dig med at blive mere produktiv. Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemhjælpeprogrammer, datagenoprettelse, udvidelsesvalg og fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og sikkerhedsmeddelelser til din bærbare. Den findes i Portable Document Format (PDF) og leveres forudindstalleret på din bærbare.



Bemærk: Visning af filen kræver Adobe Reader. Hvis Adobe Reader ikke er installeret på din computer, vil klik på AcerSystem-brugervejledningen først køre installationsprogrammet til Adobe Reader. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Instruktioner om, hvordan du bruger Adobe Reader, fås i menuen Hjælp og support.



* VIGTIGT: Bemærk, at de vejledninger, der nævnes heri, hvad enten de er trykt eller i elektronisk format, kun er til referenceformål, og med undtaelse af det, som er angivet i bestemte garantioplysninger i AcerSystembrugervejledningen, vil intet i disse vejledninger udgøre en indsigelse eller garanti fra Acer med hensyn til det produkt, du købte. Acer fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for fejl i disse vejledninger.



Netværkskonfiguration

Denne vejledning hjælper dig med at konfigurere dine indstillinger for LAN og trådløst netværk, så du sættes i stand til at oprette forbindelse til internettet.

Opsætning af LAN-forbindelse

Indsæt LAN-kablet i Ethernet'ets (RJ-45)-port. Der henvises til "Fra højre" på side 6 for at se placerinen af Ethernet-porten.

Opsætning af en trådløs forbindelse

- 1. Tryk på <Fn> + <F3> for at få adgang til Kommunikationsadministrator. Her kan du tænde for Wi-Fi-forbindelsen ved at klikke på den røde kan ved siden af Wi-Fi.
 - Bemærk: Der er også adgang til 3G og Bluetooth via kommunikationsadministratoren. Kommunikationsenheder kan variere efter model.
- 2. Klik på ikonet 🔜 i din systembakke, og vælg det trådløse adgangspunkt, som du vil oprette forbindelse til.



Indsættelse af et 3G-SIM-kort (kun på visse modeller)

Fjern batteriet, og indsæt et 3G-SIM-kort forsigtigt i 3G-SIM-kortstikket. Der henvises til **"Bagfra & Nedefra" på side 6**, hvor du kan se, hvor 3G-SIM-kortstikket sidder.

Din Aspire One-tur

Når du har konfigureret din computer som vist i afsnittet Kun for begyndere, vil vi vise dig rundt på din nye Acer Notebook.



Fra oven

LLG	a ove	en			
#	Ikon	Emne	Beskrivelse		
1		Acer Crystal Eye webcam		videokommunika kan varierer fra n	
2		Mikrofon	Intern mikrofon	til optagelse af	lyd.
3		Skærm	Display - flydend	for et LCD (Liqu de krystaldisplay tput (konfigurat del).), og det viser
4	Ú	Afbryderknap	Tænder/slukker	for computeren.	
5		Tastatur	Til indtastning a	ıf data på compu	iteren.
6	. . j.	Strømindikator ¹	Angiver comput	erens strømstati	JS.
	(/ 2)	Batteriindikator ¹	1. Oplader: Lam oplader.	erens batteristat pen lyser gult, na : Lampen lyser b	år batteriet
	<u></u>	Harddiskindikator	Lyser, når hardd	isken er aktiv.	
	((1))	Kommunikation- sindikator ¹	Angiver status for kommunikation	or den trådløse l	_AN/3G-
			Blåt lys tændt	Orange lys tændt	Ikke tændt
			3G aktiveret/ WiFi aktiveret 3G aktiveret/ WiFi deaktiveret	3G deaktiveret/ WiFi aktiveret	3G deaktiveret/ WiFi deaktiveret
7		Klik-knapper (til venstre og til højre)		øjre og venstre f m musens højre	
8		Touchpad (pegefelt)	Et berøringsføls ligesom en com	omt pegeredska putermus.	b, der fungerer
9		Håndfladestøtte	Et komfortabelt når du bruger co	støtteområde fo omputeren.	or dine hænder,

^{1.} Frontpanelets indikatorer er synlige, selvom computerens låg er lukket.



Forfra - Lukket

#	Ikon	Emne	Beskrivelse	
1		Statusindikatorer	LED'er (Light-Emitting Diodes), der lyser for at vise status for computerens funktioner og komponenter.	


Fra venstre

	rra venstre				
2		Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en AC-adapter.		
3		Stik til ekstern skærm (VGA)	Tilslutter til en skærmenhed (f.eks. ekstern skræm, LCD-projektor).		
4	•	USB 2.0-port	Tilslutter til USB 2.0-enheder (f.eks. USB-mus, USB-kamera).		









Fra højre

• • • •						
#	Ikon	Emne	Beskrivelse			
5	5	Flere-i-en-kortlæser	Accepterer Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Bemærk: Skub for at fjerne/installere kortet. Der kan kun være et kort aktivt ad gangen.			
6		Mikrofonstik	Accepterer input fra eksterne mikrofoner.			
	Q	Hovedtelefoner/ højttalere/linje ud-stik	Der kan tilsluttes ekstraudstyr (f. eks. højtalere, hovedtelefoner).			
7	•	USB 2.0-port	Tilslutter til USB 2.0-enheder (f.eks. USB-mus).			
8	K	Åbning til en Kensington-lås	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås.			
9	윰	Netværksport (RJ-45)	Tilslutter til et Ethernet 10/100-baseret netværk.			
Ba	agfra	& Nedefra				
10	±	Batterirum	Indeholder computerens batteri.			
11		3G-SIM-kortstik	Accepterer et 3G SIM-kort til 3G-forbindelse (kun på visse modeller).			
12		Frigørelsesarm til batteri	Frigør batteriet til udtagning.			
13		Batterilås	Låser batteriet på plads.			
14		Ventilationshuller og køleblæser	Lader computeren være kølig selv efter lang tids brug. Bemærk: Du må aldrig tildække eller spærre åbningen til køleren.			
15		Højtaler	Udsender lyd fra computeren.			



Omgivelser

Temperatur:

Under brug: 5°C til 35°C Ikke i brug: -20°C til 65°C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

Under brug: 20% til 80% Ikke i brug: 20% til 80%

ASPIRE ①∩⊖ -serien

Snabbguide



© 2010 Med ensamrätt

Aspire One-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 04/2010

Aspire One-serien – bärbar PC-dator

Modellnummer:	
Serienummer:	
Inköpsdatum:	
Inköpsställe:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2 9	pectrum	Usages
---	----------------	-------	---------	--------

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Komma igång



Illustrationerna är endast avsedda för referensändamål. De faktiska produktspecifikationerna kan variera.

Först och främst

Vi vill tacka för att du valde en bärbar Acer-dator för att uppfylla dina behov av mobil databehandling.

Dina guider

Vi har framställt en rad guider som hjälper dig att använda den bärbara Acer-datorn*:

Snabbguiden hjälper dig att komma igång med installation av datorn.

Om du vill veta mer om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv studerar du AcerSystem User Guide. I den här guiden finns detaljerad information om ämnen som systemfunktioner, återställning av data, utbyggnadsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation samt allmänna föreskrifter och säkerhetsmeddelanden angående den bärbara datorn. Den finns i Portable Document Format (PDF) och har förladdats i den bärbara datorn.



Obs! Adobe Reader krävs för visning av filen. Om du inte har Adobe Reader i datorn klickar du på AcerSystem User Guide för att köra installationsprogrammet för Adobe Reader. Följ anvisningarna på skärmen för att genomföra installationen. Instruktioner om användning av Adobe Reader finns under menyn Hjälp och support.



* VIKTIGT MEDDELANDE: Observera att guiderna som nämns häri, oavsett om de är i tryckt eller elektroniskt format, endast är avsedda för referensändamål och förutom vad som anges i den särskilda garantiinformationen i AcerSystem User Guide ska inget i de här guiderna utgöra en uppgift eller garanti från Acer avseende den produkt du har köpt. Acer friskriver sig uttryckligen ansvaret för fel i de här guiderna.



Nätverkskonfiguration

Den här guiden hjälper dig att konfigurera inställningar för LAN och trådlöst nätverk så att du kan ansluta till Internet.

Upprätta LAN-anslutning

Anslut bara LAN-kabeln till Ethernet-porten (RJ-45). I "Vy från höger" på sidan 6 finns uppgifter om Ethernet-portens placering.

Upprätta en trådlös anslutning

- 1. Tryck på <Fn> + <F3> för att komma åt kommunikationshanteraren. Här kan du slå på Wi-Fi-anslutningen genom att klicka på den röda knappen bredvid Wi-Fi.
 - **Obs!** 3G och Bluetooth är också tillgängliga via kommunikationshanteraren. Kommunikationsenheterna kan variera mellan olika modeller.
- 2. Klicka på ikonen 🔜 i systemfältet och välj den trådlösa åtkomstpunkt som du vill ansluta till.



Sätta i ett 3G-SIM-kort (bara för vissa modeller)

Ta bort batteriet och för försiktigt in ett 3G-SIM-kort på kortplatsen för 3G-SIM-kort. 3G-SIM-kortplatsens placering visas i **"Vy över baksidan & Vy över basen" på sidan 6**.

Visning av Aspire One

När du har ställt in datorn enligt beskrivning i avsnittet Komma igång vill vi gärna visa dig din nya bärbara dator från Acer.



Vy över ovansidan

#	Ikon	Objekt	Beskrivning		
1		Acer Crystal Eye webbkamera		för videokomm en kan variera	
2		Mikrofon	Inbyggd mikro	fon för ljudinsp	pelning.
3		Bildskärm	visar utdata fr	uid-Crystal Disp ån datorn (kont ed olika modelle	figurationen
4	மு	Av/på-knapp	Slår på och stä	nger av datorn.	•
5		Tangentbord	För inmatning	av data i dator	n.
6		På-indikator ¹	Anger om date	orn är av eller p	å.
	G D 	Batteriindikator ¹	1. Laddar: Lyse	ör datorns batte r orange när ba yser blått då da nätström.	atteriet laddas.
	9	Hårddiskindikator	Tänds när hård	ldisken arbetar	
	((I))	Kommunikation- sindikator ¹	Visar status för kommunikatio	r trådlös LAN-/3 n.	G-
			Lyser blått	Lyser orange	Inte tänd
			3G på/WiFi på 3G på/WiFi av	3G av/WiFi på	3G av/WiFi av
7		Klickknappar (vänster och höger)		ger knapp fun ger musknapp.	_
8		Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar som en datormus.		
9		Handlovsstöd		t ger bekvämt : du använder da	

^{1.} Indikatorerna på frontpanelen syns även när datorhöljet är stängt.




Vy över stängd framsida

#	Ikon	Objekt	Beskrivning
1		Statusindikatorer	Lysdioder (LED) som tänds för att visa statusen för datorns funktioner och komponenter.
V	y frå	n vänster	
2		DC in-anslutning	Ansluts till en växelströmsadapter.
3		Port för extern bildskärm (VGA)	Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).
4	•	USB 2.0-port	Ansluts till USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).









Vy från höger

· y		i ilogei	
#	Ikon	Objekt	Beskrivning
5	₩₩ 5 ※ ** ** ** ** ** ** **	Flera-i-1-kortläsare	Avsedd för Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Obs! Tryck för att ta bort/sätta i kortet. Det går bara att använda ett kort i taget.
6	100	Ingång för mikrofon	Anslutning för externa mikrofoner.
	S	Utgång för hörlurar/ högtalare/linje ut	Anslutning för externa ljudenheter (t.ex. högtalare, hörlurar).
7	•	USB 2.0-port	Ansluts till USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus).
8	K	Skåra för Kensingtonlås	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås.
9	뫎	Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100-baserat nätverk.
Vy	/ öve	er baksidan & Vy	över basen
10	±	Batterifack	Avsett för datorns batteripack.
11		Kortplats för 3G-SIM- kort	Avsedd för ett 3G-SIM-kort som ger 3G-anslutning (bara för vissa modeller).
12		Hake för frigöring av batteriet	Frigör batteriet före borttagning.
13		Batterilås	Låser batteriet på plats.
14		Ventilationsöppningar och kylfläkt	Möjliggör att datorn håller sig sval, även efter långvarig användning. Obs! Täck inte över eller ställ något för fläktöppningen.
15		Högtalare	Avger ljud från datorn.



Miljö

Temperatur:

Vid drift: 5°C till 35°C Utom drift: -20°C till 65°C

Luftfuktighet (icke-kondenserande):

Vid drift: 20% till 80% Utom drift: 20% till 80%

ASPIRE ①∩⊖ -sarja

Pikaohje



© 2010 Kaikki oikeudet pidätetään

Aspire One-sarjan Pikaohje Alkuperäinen painos: 04/2010

Aspire One -sarjan Kannettava tietokone

Vlallinumero:	
Sarjanumero:	
•	
Ostopäivämäärä: _	
•	
Ostopaikka:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



 Article 3.2 Spectrum Usag 	jes
---	-----

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Aloittelijoille



Kuvat ovat viitteellisiä. Varsinainen tuote saattaa poiketa lehtisen kuvista.

Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämisessä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja*:

Ihan aluksi Pikaohje auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Lisätietoja siitä, miten tietokoneesi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, on annettu ohjeessa AcerSystem Käyttäjän opas. Tässä oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) –muodossa, ja ja tulee esiasennettuna tietokoneellesi.



Ohje: Jotta voit katsella käyttöohjekirjan tiedostoa, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu tietokoneeseesi, sen asennus käynnistyy ennen AcerSystem User Guide avaamista. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin asennuksesta ja käytöstä valikosta Ohje ja Tuki.



* TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Huomaa, että tässä mainitut, joko painetussa tai sähköisessä muodossa olevat oppaat, ovat vain tulevaa käyttöä varten, ja AcerSystem Käyttäjän oppaaseen sisältyvää erityistä takuutiedotetta ja niitä lukuunottamatta, jotka eivät sisälly näihin oppaisiin, vastaavat Acerin ostamallesi tuotteelle antamaa kuvausta ja takuuta. Acer sanoutuu selvästi irti kaikesta vastuusta, joka koskee oppaisiin sisältyviä virheitä.



Verkkokonfigurointi

Tämä opas auttaa konfiguroimaan LANin ja langattomat verkoasetukset, jotta pääset Internet-yhteyteen.

LAN-yhteyden määrittäminen

Kytke LAN-kaapeli Ethernet (RJ-45) -porttiin. Katso Ethernet-portin sijaintia koskien "Oikea näkymä" sivulta 6.

Langattoman yhteyden määrittäminen

- 1. Paina <Fn> + <F3> päästäksesi tietoliikenteen hallintaan. Tässä voit käynnistää Wi-Fi-yhteyden napsauttamalla punaista painiketta Wi-Fi:n vieressä.
 - **Huomautus:** 3G ja Bluetooth ovat saavutettavissa myös tietoliikenteen hallinnalla. Tietoliikennelaitteet voivat vaihdella mallista riippuen.
- 2. Napsauta järjestelmätarjottimen 🔜 -kuvaketta ja valitse langaton liitäntäpiste, johon haluat yhteyden.



Laita 3G SIM -kortti sisään (vain valituille malleille)

Poista paristo ja laita 3G SIM -kortti varovasti sisään 3G SIM -kortin aukkoon. Katso "Taustanäkymä & Pohjanäkymä" sivulta 6 3G SIM -kortin aukon sijaintipaikan osalta.

Aspire One -laitteen esittely

Kun olet määrittänyt tietokoneen, kuten Aloittelijoille -osiossa on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.



Näkymä ylhäältä

ľ	40	ikyiiia	ymaana				
	#	Kuvake	Osio	Kuvaus	Kuvaus		
	1		Acer Crystal Eye -webkamera	Webkamera videotietoliikenteeseen (konfiguraatio voi vaihdella malleista riippuen)			
	2		Mikrofoni	Sisäinen mikrofo	oni äänen tallen	tamista varten.	
	3		Näyttöruutu	Nimeltään myös Display ; LCD), n (konfiguraatio v	äyttää tietokone	en ulostulon	
	4	U	Virtapainike	Käynnistää ja su	lkee koneen.		
-	5		Näppäimistö	Tiedon syöttämi	seen tietokonee	lle.	
-	6	*	Virranilmaisin ¹	Osoittaa tietoko	neen virran tilai	າ.	
		G	Akkutilan ilmaisin ¹	Osoittaa tietokoneen akun tilan. 1. Lataus meneillään: Valo palaa oranssina, kaku latautuu. 2. Täyteen ladattu: Valo palaa sinisenä, kun tietokone toimii verkkovirralla.			
		9	Kiintolevyn merkkivalo	Palaa, kun kiinto	olevy on aktiivin	en.	
		((1))	Tietoliikenteen	Osoittaa langatt	oman LAN/3G-tietoliikenteen.		
			ilmaisin ¹	Sininen valo päällä	Oranssi valo päällä	Ei syttynyt	
				3G päällä/ WiFi päällä 3G päällä/ WiFi pois	3G pois/ WiFi päällä	3G pois/ WiFi pois	
	7		Napsauta painikkeita (vasen ja oikea)	Vasen ja oikea p vasen ja oikea p		kuten hiiren	
	8		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.			
	9		Rannetuki	Mukava tuki käs	sillesi konetta kä	yttäessäsi.	
-	1 -		والقماط والمالية المالية المالية		and the second of the trans-	U. a.a.	

^{1.} Etupaneelin tilailmaisimet näkyvät, vaikka tietokoneen kansi olisi suljettu.




Etunäkymä suljettuna

#	Kuvake	Osio	Kuvaus			
1		Tilanosoittimet	Loistediodit (LEDs), jotka ilmoittavat tietokoneen toimintojen ja osien tilan.			
Vasen näkymä						
2		DC-tulolinja	Yhdistää AC-sovittimeen.			
3		Ulkoinen näyttöportti (VGA)	Yhdistä näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen monitori, LCD-projektori).			
4	•	USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB- hiiri, USB-kamera).			









Oikea näkymä

Oikea nakyma				
#	Kuvake	Osio	Kuvaus	
5	∭M 5 ⊅ ₽ PRO	Monta yhdessä -kortinlukija	Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture Card (xD). Ohje: Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia kerrallaan.	
6		Mikrofonin tulolinja	Hyväksyy syötteet ulkoisilta mikrofoneilta.	
	ဂ	Kuulokkeet/kaiutin/ jakkiliitäntä	Yhdistää audioliitäntälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).	
7	•	USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri).	
8	ĸ	Kensington-lukon paikka	Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon.	
9	윰	Ethernet (RJ-45)- portti	Yhdistää Ethernet 10/100-pohjaiseen verkkoon.	
Ta	ustan	äkymä & Pohja	näkymä	
10	=	Akkutila	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.	
11		3G SIM -kortin aukko	Hyväksyy 3G SIM -kortin 3G-liitettävyyteen (vain valituille malleille).	
12		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun poistamista varten.	
13		Akun lukko	Lukitsee akun paikoilleen.	
14		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen. Ohje: Älä peitä tai tuki tuulettimen aukkoa.	

Välittää äänet tietokoneestasi.

Kaiutin

15



Ympäristö

Lämpötila:

Käyttö: 5°C:sta 35°C:een Ei käytössä: -20°C:sta 65°C:een

Kosteus (ei kondensoitunut):

Käyttö: 20%:sta 80%:een Ei käytössä: 20%:sta 80%:een

Краткое руководство



© 2010 Все права защищены

Краткое руководство ноутбуков серии *Aspire One* Первое издание: 04/2010

Портативный компьютер серии Aspire One

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010

Серия АЅРІЖЕ ⊕ ∩ ⊖

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Для пользователей-новичков



Иллюстрации носят ориентировочный характер. Реальные характеристики могут отличаться от указанных.

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Асег.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Асег*:

Прежде всего, Краткое руководство поможет вам настроить основные параметры компьютера.

Дополнительные сведения о том, как этот компьютер помогает повысить производительность работы, см. в Руководстве пользователя AcerSystem. Это руководство содержит подробные сведения о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. В нем также приведена информация о гарантийном обслуживании, а также общие предписания и правила безопасности при работе с ноутбуком. Это руководство в виде файла PDF изначально загружено в компьютер.



Примечание: для просмотра этого файла требуется программа Adobe Reader. Если программа Adobe Reader не установлена в вашем компьютере, то по щелчку по пункту "AcerSystem User Guide" сначала запустится утилита установки программы Adobe Reader. Для завершения установки выполните отображаемые на экране инструкции. Указания по работе с программой Adobe Reader см. в Справке и в меню Поддержка.



* ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Следует иметь в виду, что упоминаемые здесь руководства в печатной или в электронной форме служат только для справки, и за исключением положений, изложенных в разделе гарантийной информации в Руководстве пользователя AcerSystem, в этих руководствах никакие другие положения не являются заявлением компании Acer или ее гарантией в отношении купленного вами продукта. Компания Acer в прямой форме отказывается от всякой ответственности за возможные ошибки в этих руководствах.



Конфигурация сети

Это руководство поможет вам настроить параметры локальной и беспроводной сети для подключения к Интернету.

Настройка подключения по локальной сети

Достаточно подключить кабель локальной сети к разъему Ethernet (RJ-45). Расположение разъема Ethernet см. на рис. "Вид справа" на стр. 6.

Настройка подключения к беспроводной сети

1. Чтобы открыть диспетчер связи, нажмите <Fn> + <F3> Здесь можно включить модуль Wi-Fi, нажав красную кнопку рядом с Wi-Fi.

Примечание: Диспетчер связи также позволяет включать модули 3G и Bluetooth. Типы модулей связи зависят от конфигурации системы.

2. В системной области панели задач щелкните по значок 🕎 и выберите точку беспроводного доступа, к которой хотите подключиться.



Установка SIM-карты сети 3G (только для определенных моделей)

Извлеките аккумулятор и осторожно вставьте SIM-карту 3G в гнездо для SIM-карты 3G. Местоположение гнезда для SIM-карты 3G см. на рисунке "Вид сзади & Вид снизу" на стр. 6.

Знакомство с Aspire One

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано в разделе Для пользователей-новичков, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.



Вид сверху

יט	рид сверху				
#	Значок	Элемент	Описание		
1		Веб-камера Acer Crystal Eye		видеосвязи (конф исимости от моде.	
2		Микрофон	Внутренний микр	офон для записи	звука.
3		Экран дисплея	(ЖК-дисплей); сл формируемого ко	- жидкокристалли ужит для вывода эмпьютером (конф исимости от моде.	изображения, ригурация может
4	U	Кнопка питания	Служит для вклю	чения/выключени	я компьютера.
5		Клавиатура	Служит для ввод	а данных в компы	ютер.
6	<u>*</u> :	Индикатор питания ¹	Отображает сост	ояние питания ко	мпьютера.
	G)	Индикатор аккумулятора ¹	1. Зарядка: этот и зарядки аккуму 2. Полностью зар	ояние аккумулято индикатор горит ж улятора. ояжен: Этот индик ании от электросе	атор горит
	9	Индикатор работы жесткого диска	Горит при обращ	ении к жесткому д	иску.
	((1))	Индикатор связи ¹	Указывает на сос сети/сети 3G.	тояние связи в бе	спроводной
			Горит синим	Горит оранжевым	Не горит
			3G вкл./WiFi вкл. 3G вкл./ Wi-Fi откл.	3G откл/WiFi вкл.	3G откл./ Wi-Fi откл.
7		Кнопки управления (левая и правая)	Эти левая и прав левая и правая к	ая кнопки действу нопки мыши.	/ют так же, как
8		Сенсорная панель		к прикосновениям эляющее управля к и мышью.	
9		Подставка для запястий	Упорная площаді руки при работе н	ка, на которую удо на компьютере.	обно положить
4 1/	1		DIAGUU I GOWO GOIA 00		

^{1.} Индикаторы на передней панели видны даже при закрытой крышке компьютера.




Вид спереди с закрытой крышкой

יט	вид спереди с закрытой крышкой				
#	Значок	Элемент	Описание		
1		Индикаторы состояния	Светодиодные индикаторы отображают состояние функций и компонентов компьютера.		
Вид слева					
2		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.		
3		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).		
4	•<	Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).		









Вид справа

	ים טווף		
#	Значок	Элемент	Описание
5	SP D PRO	Комбинированное устройство считывания карт памяти различных форматов	Поддерживает форматы Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Примечание: надавите, чтобы извлечь/вставить карту. Одновременно можно использовать только одну карту памяти.
6	18 19	Гнездо микрофонного входа	Служит для подключения внешнего микрофона.
	ဂ	Гнездо наушников/ динамика/линейный выход	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников).
7	•	Разъем USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши).
8	K	Замок типа Kensington	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера.
9	용	Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100 Мбит/с.
Ви	1д сза	ди & Вид сні	13 y
10	<u> </u>	Отсек аккумулятора	В этот отсек устанавливается аккумулятор компьютера.
11		Гнездо для SIM-карты 3G	Служит для установки SIM-карты 3G для подключения к сетям 3G (только для определенных моделей).
12		Защелка извлечения аккумулятора	Разблокирует аккумулятор для его извлечения.
13		Защелка аккумулятора	Служит для фиксации аккумулятора в отсеке.
14		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться даже при длительной работе. Примечание: не заслоняйте и не загораживайте входное отверстие вентилятора.
15		Динамик	Выводит звук из компьютера.



Условия эксплуатации

Температура:

Рабочая: от 5°C до 35°C Нерабочая: от -20°C до 65°C

Влажность (без конденсации):

Рабочая: от 20% до 80% Нерабочая: от 20% до 80%

Komputer Serii ∕S=17€ ①∩⊖ Skrócony poradnik



© 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skrócony poradnik komputera serii *Aspire One* Wydanie oryginalne: 04/2010

Notebook PC serii Aspire One

Oznaczenie modelu: ______

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2	Spectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Na początek



Ilustracje są przykładowe. Faktyczne specyfikacje produktów mogą różnić się od przedstawionej.

Po kolei

Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji*:

Jako pierwszy wymienić można Skrócony poradnik, który pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z AcerSystem User Guide. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z Twoim komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako plik PDF zapisany fabrycznie na dysku komputera.



Uwaga: Podgląd pliku wymaga zainstalowania programu Adobe Acrobat Reader. Jeżeli na komputerze nie ma zainstalowanego programu Adobe Acrobat Reader, kliknięcie AcerSystem User Guide spowoduje uruchomienie instalatora programu Adobe Acrobat Reader. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje dotyczące użytkowania programu Adobe Acrobat Reader znaleźć można w menu Pomoc i obsługa techniczna.



* WAŻNA UWAGA: Należy pamiętać, że wszelkie instrukcje opisane w niniejszej publikacji, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, mają charakter wyłącznie referencyjny, oraz że żadne informacje w niej zawarte nie stanowią gwarancji na zakupiony produkt firmy Acer z wyjątkiem warunków gwarancyjnych określonych w podręczniku użytkownika AcerSystem User Guide. Firma Acer zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie błędy, jakie zawierać mogą niniejsze instrukcje.

Konfiguracja sieci

Niniejszy przewodnik pomoże Ci skonfigurować ustawienia sieci LAN oraz bezprzewodowej tak, aby możliwe było nawiązanie połączenia z Internetem.

Konfiguracja połączenia z siecią LAN

Po prostu podłącz kabel sieciowy LAN do gniazda Ethernet (RJ-45). Zajrzyj do sekcji "Widok z prawej" na stronie 6 aby dowiedzieć się gdzie znajduje się gniazdo Ethernet.

Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową

1. Naciśnij klawisze <Fn> + <F3>, aby uzyskać dostęp do menedżera komunikacji Można w nim włączyć połączenie Wi-Fi klikając czerwony przycisk obok napisu Wi-Fi.

Uwaga: Menedżer komunikacji umożliwia również połączenia za pomocą 3G i Bluetooth. Urządzenia komunikacyjne różnią się w zależności od modelu.

2. Kliknij ikonę 🕎 w zasobniku systemowym i wybierz bezprzewodowy punkt dostępowy, z którym chcesz się połączyć.



Wkładanie karty SIM 3G (w wybranych modelach)

Wyciągnij baterię i ostrożnie włóż kartę SIM 3G do gniazda karty SIM 3G. Patrz "Widok z tyłu & Widok od spodu" na stronie 6, aby uzyskać informacje o lokalizacji gniazda karty SIM 3G.

Opis komputera Aspire One Widok z góry

Po przygotowaniu komputera do pracy według instrukcji zawartych w sekcji Na początek zapoznaj się bliżej z notebookiem Acer.



	IGOR	z gory			
#	Ikona	Element	Opis		
1		Kamera Acer Crystal Eye	Kamera internetow może być różna w		wideo (konfiguracja delu).
2		Mikrofon	Wewnętrzny mikro	ofon do rejestrowa	nia dźwięku.
3		Ekran wyświetlacza	ciekłokrystalicznyr LCD), wyświetla ir	m (Liquid-Crystal E nformacje wyjściow	Display;
4	Ú	Przycisk zasilania	Służy do włączani	a i wyłączania kon	nputera.
5		Klawiatura	Umożliwia wprowa	adzanie danych do	komputera.
6	. .	Wskaźnik zasilania ¹	Wskazuje stan zas	silania komputera.	
	(4)	Wskaźnik akumulatora ¹	jest ładowany. 2. Pełne naładowa	ieci żółtym światłe	m, gdy akumulator skim światłem
	9	Wskaźnik dysku twardego	Świeci, gdy działa	dysk twardy.	
	(P))	Wskaźnik komunikacji ¹	Wskazuje stan kor LAN/3G.	munikacji bezprzev	wodowej sieci
			Świeci na niebiesko	Świeci na pomarańczowo	Nie świeci
			Wł. 3G/wł. WiFi Wł. 3G/wył. WiFi	Wył. 3G/wł. WiFi	Wył. 3G/wył. WiFi
7		Przyciski kliknięć (lewy i prawy)	Działanie lewego i działania lewego i		
8		Touchpad	Dotykowe urządze myszka komputero		tóre działa jak
9		Podparcie nadgarstków	Wygodne podparo komputera.	ie dłoni podczas u	żywania
1 V	Makaźnik	i nanelu czołowego sa	wideezne newet ne	zamknjenju noknas	v komputoro

^{1.} Wskaźniki panelu czołowego są widoczne nawet po zamknięciu pokrywy komputera.

Komputer Serii ← SPIRE ① ∩ ⊕

Widok z przodu (pokrywa zamknięta)


		• •	<u>, </u>
#	Ikona	Element	Opis
1		Wskaźniki stanu	Diody LED (ang. Light-Emitting Diodes), które zapalają się i gasną, pokazując stan funkcji i podzespołów komputera.
W	idok	z lewej	
2		Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilacza.
3		Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA)	Służy do przyłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD).
4	•	Port USB 2.0	Służy do podłączania urządzeń USB (np. mysz USB lub kamera USB).





Skrócony poradnik





Widok z prawej

5		Element	Opis
Ð	SP D PRO	Wielofunkcyjny czytnik kart pamięci	Obsługuje następujące typy kart: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) oraz xD-Picture Card (xD). Uwaga: Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśniją delikatnie. Jednorazowo można używać tylko jednego rodzaju karty.
6	100	Gniazdo mikrofonowe	Służy do przyłączania sygnału z zewnętrznych mikrofonów.
	Q	Gniazdo słuchawki/ głośniki/wyjścia liniowego	Służy do przyłączania urządzeń liniowego wyjścia audio (np. głośniki, słuchawki).
7	•	Port USB 2.0	Służy do podłączania urządzeń USB 2.0 (np. mysz USB lub kamera USB).
8	ĸ	Gniazdo blokady Kensington	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington.
9	윰	Port Ethernet (RJ-45)	Służy do łączenia z siecią Ethernet 10/100.

Wi	Widok z tyłu & Widok od spodu				
10	<u> </u>	Wnęka na baterię	Przechowuje baterię komputera.		
11		Gniazdo karty SIM 3G	Akceptuje karty SIM 3G do połączeń 3G (w wybranych modelach).		
12		Blokada baterii	Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii.		
13		Zatrzask baterii	Pozwala zabezpieczyć baterię w prawidłowej pozycji.		
14		Otwory wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwiają chłodzenie komputera nawet podczas długotrwałego użytkowania. Uwaga: Nie wolno przykrywać lub blokować wlotów powietrza.		
15		Głośnik	Emituje dźwięk z komputera.		
		·			



Warunki środowiska

Temperatura:

Podczas pracy: 5°C do 35°C

Podczas przechowywania: -20°C do 65°C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

Podczas pracy: 20% do 80%

Podczas przechowywania: 20% do 80%

Rövid útmutató



© 2010 Minden jog fenntartva

Aspire One sorozat Rövid útmutató Eredeti kiadás: 04/2010

Aspire One sorozatú hordozható számítógép

Modellszám:	
Sorozatszám:	
A vásárlás időpontja:	
A vásárlás helve:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Miután a Kezdők számára...



A képek csak illusztrációk. A termék műszaki leírásában eltérések lehetnek.

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer hordozható számítógépet választott.

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki*:

Az első a Rövid útmutató, amely segítségére lesz a számítógép üzembe helyezésénél.

A számítógép hatékonyabb használatához az AcerSystem User Guide ad segítséget. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat is. A kézikönyv Portable Document Format (PDF) formátumú, és gyárilag telepítve van a számítógépre.



Megjegyzés: A fájl megtekintéséhez szükség van az Adobe Reader alkalmazásra. Ha az Adobe Reader nincs telepítve a számítógépre, akkor az AcerSystem User Guide elemre kattintva először az Adobe Reader telepítőprogramja jelenik meg. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az Adobe Reader használatához a Súgó és támogatás menüben talál útmutatást.



* FONTOS MEGJEGYZÉS: Felhívjuk figyelmét arra, hogy az itt említett útmutatók, legyen szó akár elektronikus, akár nyomtatott formátumú kiadványról, kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, és hacsak az AcerSystem User Guide másként nem rendelkezik, ezeknek az útmutatóknak a tartalma semmilyen kijelentést vagy garanciavállalást nem jelent az Acer részéről az Ön által megvásárolt terméket illetően. Az Acer kifejezetten elhárít az útmutatókban található hibákkal kapcsolatos minden felelősséget.



Hálózati konfiguráció

Ezen útmutató segítségével megadhatja a vezetékes és a vezeték nélküli hálózat beállításait; ezt követően csatlakozhat az Internetre.

LAN-kapcsolat beállítása

Egyszerűen csatlakoztassa a hálózati kábelt az Ethernet (RJ-45) portba. Az Ethernet port helyét illetően lásd "Jobb oldali nézet" a 6. oldalon.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása

1. Az <Fn> + <F3> billentyűkombinációval nyissa meg a Kommunikációkezelőt. Itt kapcsolható be a Wi-Fi-adapter; a bekapcsoláshoz kattintson a Wi-Fi melletti vörös gombra.

Megjegyzés: A 3G és a Bluetooth ugyancsak a Kommunikációkezelővel érhető el. A kommunikációs modulok konfigurációtól függően eltérők lehetnek.

2. Kattintson a rendszer tálcáján található 🔜 ikonra, majd válassza ki, hogy melyik vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kíván csatlakozni.



3G SIM-kártya behelyezése (csak bizonyos típusok esetében)

Távolítsa el az akkumulátort, majd óvatosan tegye be a 3G SIM-kártyát a 3G SIM-kártyafoglalatba. A 3G SIM-kártyafoglalatba. A 3G SIM-kártyafoglalat helyét illetően lásd: "Hátulnézet & Alulnézet" a 6. oldalon.

Ismerkedés az *Aspire One* készülékkel

Miután a Kezdők számára... szakasz alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!



Felülnézet

#	lkon	Elem	Leírás		
1	-	Acer Crystal Eye webkamera	Webkamera video (a konfiguráció típ		
2		Mikrofon	Belső mikrofon ha	angfelvételek kés	zítéséhez.
3		Kijelző	Más néven folyac Display, LCD), a s (a konfiguráció típ	számítógép kimer	
4	Ó	Bekapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja	a a számítógépet	-
5		Billentyűzet	Az adatbevitel es	zköze.	
6	À	Üzemállapot jelzőfénye ¹	A számítógép üze	emállapotát jelzi.	
	C/D	Akkumulátor állapotjelzője ¹	Az akkumulátor ü 1. Töltés: Sárgán folyamatban va 2. Teljesen feltöltv használatakor	világít, ha az akk an. ve: Hálózati tápell	cumulátor töltése
	9	Merevlemez jelzőfénye	Jelzi, ha a merev	lemez használatb	an van.
	((1))	Kommunikációs állapotjelző ¹	A vezeték nélküli jelzi.	LAN/3G kommun	nikáció állapotát
			Kék jelzőfény bekapcsolva	Narancssárga jelzőfény bekapcsolva	Kikapcsolva
			3G bekapcsolva/ WiFi bekapcsolva 3G bekapcsolva/ WiFi kikapcsolva	3G kikapcsolva/ Wi-Fi bekapcsolva	3G kikapcsolva/ WiFi kikapcsolva
7		Kattintógombok (bal és jobb)	A bal és a jobb go hasonlóan működ		s jobb gombjához
8		Érintőpad	Érintésérzékeny i egeréhez hasonlo		számítógépek
9		Csuklótámasz	Kényelmes támas használatának ide		számítógép

^{1.} Az előlap jelzői akkor is láthatók, ha a számítógép fedele le van hajtva.




Elölnézet lehajtott kijelzővel

			7
#	lkon	Elem	Leírás
1		Állapotjelző fények	Fénykibocsátó diódák (Light-Emitting Diode, LED), fényükkel a számítógép funkcióinak és összetevőinek állapotát jelzik.
В	al old	dali nézet	
2		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.
3		Külső kijelző (VGA) port	Megjelenítő eszköz (pl. külső monitor vagy LCD kivetítő) csatlakoztatását teszi lehetővé.
4	•	USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér vagy kamera) csatlakoztatását teszi lehetővé.









Jo	bb (oldali nézet	
#	lkon	Elem	Leírás
5	SD RD PRC	Multifunkciós kártyaolvasó	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) és xD-Picture Card (xD) kártyák fogadására képes. Megjegyzés: A kártyák finoman benyomva helyezhetők be és vehetők ki. Egyszerre csak egy kártya használatára van lehetőség.
6	100	Mikrofonbemenet aljzat	Külső mikrofon csatlakoztatását teszi lehetővé.
	ဂ	Fejhallgató/hangszóró/ vonali kimenet aljzat	Hangkimeneti eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató) csatlakoztatását teszi lehetővé.
7	•	USB 2.0 port	USB 2.0 eszközök (pl. USB-s egér) csatlakoztatását teszi lehetővé.
8	K	Kensington záraljzat	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé.
9	윰	Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.
H	átulı	nézet & Alulné	zet
10	₿	Akkumulátorfoglalat	A számítógép akkumulátorát fogadja be.
11		3G SIM-kártyafoglalat	3G-kapcsolat létesítésére használható 3G SIM- kártya behelyezésére alkalmas (csak bizonyos típusok esetében).
12	ø	Akkumulátor kioldógombja	Az akkumulátor eltávolítását teszi lehetővé.
13		Akkumulátor retesze	Az akkumulátor rögzítését biztosítja.
14		Szellőzőnyílások és hűtőventilátor	Segítségükkel még hosszas használat esetén is fenntartható a számítógép megfelelő üzemi hőmérséklete.

Megjegyzés: A ventilátor nyílását nem szabad elfedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon

sem szabad akadályozni.

Hangot bocsát ki számítógépéről.

Hangszóró

15



Környezet

Hőmérséklet:

Üzemeltetés: 5°C – 35°C

Kikapcsolt állapotban: -20°C – 65°C

Páratartalom (kicsapódás nélkül):

Üzemeltetés: 20% – 80%

Kikapcsolt állapotban: 20% – 80%

Řada ∕S⊃IZE ①∩⊖ Stručné pokyny



© 2010 Všechna práva vyhrazena

Stručné pokyny pro počítače řady Aspire One Původní vydání: 04/2010

Notebook řady Aspire One

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Datum zakoupení:

Místo zakoupení:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

První kroky...



Ilustrace jsou pouze orientační. Skutečná specifikace produktu se může lišit.

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali notebook Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček*:

Stručná příručka vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce AcerSystem User Guide. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku.



Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku AcerSystem User Guide nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce Nápověda a odborná pomoc.



* DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že uvedené příručky, ať tištěné nebo elektronické, slouží pouze pro referenci a s výjimkou informací uvedených ve zvláštních informacích o záruce v AcerSystem User Guide nepředstavují žádná ujištění nebo záruky společnosti Acer v souvislosti s vámi zakoupeným produktem. Společnost Acer výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za chyby uvedené v těchto příručkách.



Konfigurace sítě

Tento průvodce vám pomůže konfigurovat nastavení sítě LAN nebo bezdrátové sítě, aby bylo možné se připojit k Internetu.

Nastavení připojení k síti LAN

Stačí připojit síťový kabel LAN do portu Ethernet (RJ-45). Umístění portu Ethernet naleznete na obrázku "Pohled zprava" na straně 6.

Nastavení bezdrátového připojení

1. Stisknutím kláves <Fn> + <F3> otevřete správce komunikace. Zde můžete zapnout připojení Wi-Fi klepnutím na červené tlačítko vedle Wi-Fi.

Poznámka: Prostřednictvím správce komunikace jsou dostupné také možnosti 3G a Bluetooth. Komunikační zařízení se liší podle modelu.

2. Klepněte na ikonu 🔜 na hlavním panelu a vyberte přístupový bod bezdrátové sítě, k němuž se chcete připojit.



Vložení karty 3G SIM (pouze u vybraných modelů)

Vyjměte baterii a opatrně vložte kartu 3G SIM do patice pro kartu 3G SIM. Umístění patice pro kartu 3G SIM najdete na "Pohled zezadu & Pohled zespodu" na straně 6.

Seznámení s počítačem Aspire One

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných v části První kroky... vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.



Pohled shora

	,,,,,,	<u> </u>			
#	Ikona	Položka	Popis		
1		Webová kamera		a pro obrazovo	
		Acer Crystal Eye	(Konfigurace se	e může lišit podl	le modelů).
2		Mikrofon	Interní mikrofor	n pro nahrávání	zvuku.
3		Displej	z tekutých krys LCD), se zobra	načovaném také talů (Liquid-Crys zuje grafický vý e může lišit podl	stal Display; stup počítače
4	மு	Tlačítko napájení	Slouží k zapnu	tí a vypnutí počí	ítače.
5		Klávesnice	Slouží k zadáva	ání údajů do po	čítače.
6	* <u>*</u>	Indikátor napájení ¹	Indikuje stav na	apájení počítače) .
	C/D	Indikátor baterie ¹	jantarově.	nabíjení baterie / režimu napáje	
	9	Indikátor HDD	Svítí, pokud je	aktivní pevný di	sk.
	((1))	Indikátor komunikace ¹	Indikuje stav ko LAN/3G.	omunikace v bez	zdrátové síti
			Svítí modrá kontrolka	Svítí oranžová kontrolka	Nesvítí
			3G zapnuto/ WiFi zapnuto 3G zapnuto/ WiFi vypnuto	3G vypnuto/ Wi-Fi zapnuto	3G vypnuto/ WiFi vypnuto
7		Tlačítka (levé a pravé)	Levé a pravé tla pravé tlačítko n	ačítko funguje ja nyši.	ako levé a
8		Touchpad		ízení citlivé na c ci jako počítačo	,
9		Podložka ruky	používání počít		
4 0		dikátan, na něadním n	A CONTRACT CONTRACTOR	/ · · · · · · · · · · / // // // // // /	V/I . V .

^{1.} Stavové indikátory na předním panelu jsou viditelné i po zavření víka počítače.




Pohled na zavřenou přední stranu

#	Ikona	Položka	Popis		
1		Stavové indikátory	Diody LED (Light-Emitting Diodes; LED), které se rozsvěcují a informují o stavu funkcí a součástí počítače.		
P	Pohled zleva				
2		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.		
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).		
4	•	Port USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).		









Pohled zprava

	Popis
n C F	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.
	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
í sluchátek, z ktorů nebo	Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).
	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš USB).
	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington.
ernet (RJ-45)	Umožňuje připojení k síti Ethernet 10/100.
du & Poh	led zespodu
oro baterii 2	Zde je uložena baterie počítače.
	Přijímá kartu 3G SIM pro konektivitu 3G (pouze u vybraných modelů).
ací západka l	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
paterie Z	Zamkne baterii na místě.
or r F	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokujte otvor ventilátoru.
uktor \	Vydává zvuk z vašeho počítače.
	or pro vstup nu or pro if sluchátek, ktorů nebo eho výstupu B 2.0 oro zámek uton cernet (RJ-45) oro baterii oro kartu vací západka oaterie if otvory a or



Prostředí

Teplota:

Provozní: 5°C až 35°C Neprovozní: -20°C až 65°C

Vlhkost (nekondenzující):

Provozní: 20% až 80% Neprovozní: 20% až 80%

Séria ASPIRE 1000

Stručná príručka



© 2010 Všetky práva vyhradené

Stručná príručka séria *Aspire One* Pôvodné vydanie: 04/2010

Prenosný počítač séria Aspire One

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Dátum zakúpenia:

Miesto zakúpenia:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2	Spectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Práve začíname



Ilustrácie sú len orientačné. Parametre aktuálneho výrobku môžu byť odlišné.

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov Acer – vašej voľby pre svoje mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Pomôžeme vám s používaním prenosného počítača Acer – vytvorili sme kvôli tomu niekoľko príručiek*:

Najprv vám Stručná príručka pomôže začať s nastavením počítača.

Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v AcerSystem User Guide. Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom prenosnom počítači.



Poznámka: Prezeranie súboru vyžaduje Adobe Reader. Ak na vašom počítači nie je Adobe Reader nainštalovaný, kliknutím na AcerSystem User Guide sa najprv spustí inštalácia programu Adobe Reader. Inštaláciu dokončíte podľa pokynov, ktoré uvidíte na obrazovke. Inštrukcie ako používať Adobe Reader nájdete v ponuke Pomocník a Podpora.



* DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Majte na pamäti, že všetky tu uvedené príručky, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe, sú len orientačné a žiadne informácie, ktoré sú v nich uvedené, nenahrádzajú ani nereprezentujú záruku spoločnosti Acer týkajúcu sa zakúpeného výrobku, okrem výslovne uvedených informácií o záruke nachádzajúcich sa v dokumente AcerSystem User Guide. Spoločnosť Acer vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby v týchto príručkách.



Konfigurácia siete

Tento návod vám pomôže nakonfigurovať nastavenia siete LAN a bezdrôtovej siete, aby bolo možné pripojiť sa k internetu.

Nastavenie pripojenia k sieti LAN

Stačí zapojiť kábel siete LAN do portu Ethernet (RJ-45). Informácie o umiestnení portu siete Ethernet nájdete v časti, **Pohľad sprava**" na strane 6.

Nastavenie bezdrôtového pripojenia

1. Stlačením klávesov <Fn> + <F3> otvoríte správcu komunikácie Kliknutím na červené tlačidlo vedľa Wi-Fi môžete zapnúť pripojenie Wi-Fi.

Poznámka: Pripojenie k sieti 3G a Bluetooth je k dispozícii aj prostredníctvom správcu komunikácie. Komunikačné zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

2. Kliknite na ikonu v oznamovacej oblasti 🕎 a vyberte prístupový bod bezdrôtovej siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.



Vloženie karty 3G SIM (len určité modely)

Vyberte batériu a opatrne vložte 3G SIM kartu do zásuvky pre 3G SIM kartu. Umiestnenie zásuvky pre 3G SIM kartu nájdete na obrázku "Pohľad zozadu & Pohľad zdola" na strane 6.

Spoznajte Aspire One

Po nastavení počítača podľa časti Práve začíname, nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s novým prenosným počítačom Acer.



Pohľad zhora

#	Ikona	Položka	Popis		
1		Webkamera Acer Crystal Eye	Webová kamera (konfigurácia sa líšiť).		
2		Mikrofón	Interný mikrofór	n na nahrávanie	zvuku.
3		Obrazovka	Nazýva sa tiež l zobrazuje výstu môže v závislos	p z počítača (ko	onfigurácia sa
4	Ó	Tlačidlo Power (Zapnúť)	Zapína a vypína	a počítač.	
5		Klávesnica	Slúži na zadáva	inie údajov do p	očítača.
6	À	Kontrolka napájania ¹	Signalizuje stav	napájania počít	tača.
	G/2	Kontrolka batérie ¹	Signalizuje stav 1. Nabíjanie: Pri 2. Nabité: V rež	i nabíjaní batérie	e svieti žltá.
	@	Kontrolka pevného disku	Svieti, keď je jed	dnotka pevného	disku aktívna.
	(P))	Kontrolka komunikácie ¹	Signalizuje stav bezdrôtovej siet		ete 3G/
			Svieti modrá	Svieti oranžová	Nesvieti
			3G zapnuté/ WiFi zapnuté 3G zapnuté/ WiFi vypnuté	3G vypnuté/ Wi-Fi zapnuté	3G vypnuté/ WiFi vypnuté
7		Tlačidlá na klikanie (ľavé a pravé)	Funkcia ľavého ako funkcia ľavé	•	
8		Dotyková plocha	Zariadenie s citlivosťou na dotyk, ktoré funguje ako počítačová myš.		
9		Podložka rúk	Pohodlná opora	rúk pri práci s p	oočítačom.

^{1.} Kontrolky na prednom paneli sú viditeľné, aj keď je veko počítača zatvorené.




Pohľad spredu (zatvorený)

		•	
#	Ikona	Položka	Popis
1		Indikátory stavu	Diódy LED (Light-Emitting Diodes), ktoré svetlom indikujú stav funkcií počítača a jeho súčastí.
P	ohľad	l zľava	
2		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
3		Port externej obrazovky (VGA)	Pripojenie zobrazovacieho zariadenia (napr. externého monitora, LCD projektora).
4	•	Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš, USB fotoaparát).









Pohľad sprava

#	Ikona	Položka	Popis		
5	SP RD	Čítačka kariet Multi-in-1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte kartu. Nie je možné pracovať s viacerými kartami naraz.		
6	New	Konektor vstupu mikrofónu	Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.		
	0	Konektor na slúchadlá/ reproduktor/audio výstup	Výstup zvuku do zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel).		
7	•	Port USB 2.0	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0 (napr. USB myš).		
8	K	Zásuvka na zámok Kensington	Pripojenie počítačového bezpečnostného kľúča Kensington.		
9	윰	Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100.		
Pohľad zozadu & Pohľad zdola					
10		Jednotka batérie	Slúži na uloženie batérie počítača.		
11		Zásuvka pre 3G SIM kartu	Akceptuje 3G SIM kartu pre 3G pripojiteľnosť (len určité modely).		
12		Západka uvoľnenia batérie	Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.		
13		Zámok batérie	Uzamyká batériu na jej mieste.		
14		Otvory na ventiláciu a ventilátor chladenia	Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač chladný. Poznámka: Neuzatvárajte ani neupchávajte otvor vetráka.		

Výstup zvuku z počítača.

Reproduktor

15



Prostredie

Teplota:

Prevádzková: od 5°C do 35°C

Mimoprevádzková: od -20°C do 65°C

Vlhkosť (nekondenzačná):

Prevádzková: od 20% do 80%

Mimoprevádzková: od 20% do 80%

Serija ∕SSIRE ①∩⊖ Hitri vodič



© 2010 Vse pravice pridržane

Hitri vodič za serijo *Aspire One* Originalna izdaja: 04/2010

Prenosni računalnike serije Aspire One

Številka modela:

Serijska številka:

Datum nakupa:

Kraj nakupa:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2 S	pectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Za začetek



Ilustracije so le del splošnih napotkov. Dejanski tehnični podatki izdelka so lahko drugačni.

Začnimo pri začetku

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer smo izdelali paket navodil*:

Hitri vodič vam pomaga pri nastavljanju vašega računalnika.

Za več infromacije o tem kako vam lahko računalnik pomaga postati bolj produktive, prosimo glejte na AcerSystem User Guide. Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik. Navodila so na voljo v obliki prenosnega dokumenta (PDF) in so naložena na vaš prenosnik.

.....



Opomba: Za pregledovanje datoteke potrebujete Adobe Reader. Če Adobe Reader ni nameščen na računalnik se bo zagnal namestitveni program Adobe Reader, ko kliknete na AcerSystem User Guide. Za zaključek postopka sledite navodilom na zaslonu. Za navodila o uporabi Adobe Reader, odprite meni Pomoč in podpora.



* POMEMBNA OPOMBA: Prosimo pomnite, da so smernice, ki so omenjene tukaj bodisi v tiskani ali v elektronski obliki, le v informacijo in da njihova vsebina, razen če je to navedeno v posebnih informacijah o garanciji, vključenih v AcerSystem User Guide, v nobenem primeru ne predstavlja garancija ali jamstev s strani podjetja Acer glede izdelka, ki ste ga kupili. Acer izrecno zavrača vsakršno odgovornost za napake iz priročnikov.



Konfiguracija omrežja

Ta vodič vam bo pomagal konfigurirati nastavitve vašega LAN in brezžičnega omrežja, da bi se lahko povezali z internetom.

Vzpostavitev povezave preko LAN

Kabel LAN vključite v vrata za eternet (RJ-45). Glejte naslov "Pogled iz desne strani" na strani 6 za lokacijo vrat eterneta.

Nastavitev brezžične povezave

1. Za dostop do upravitelja komunikacijskih nastavitev pritisnite <Fn> + <F3>. V tem upravitelju lahko povezavo WLAN vključite s klikom na rdeči gumb ob zadevni povezavi.

Opomba: V upravitelju komunikacijskih storitev lahko dostopate tudi do nastavitev za povezave 3G in Bluetooth. Komunikacijske naprave se lahko razlikujejo glede na model vašega računalnika.

2. Kliknite na ikono 🕎 v sistemski vrstici in izberite brezžično točko dostopa, s katero se želite povezati.



Vstavljanje kartice 3G SIM (le za določene modele)

Odstranite baterijo in v režo za kartice 3G SIM previdno vstavite kartico 3G SIM. Glejte naslov to "Pogled od zadaj in spodaj" na strani 6, da bi našči režo za kartice 3G SIM.

Izlet po Aspire One

Ko ste nastavili računalnik, kot je prikazano v oddelku Za začetek, naj vam predstavimo vaš prenosnik Acer.



Pogled od zgoraj

#	Ikona	Predmet	Opis
1		Integrirana spletna kamera Acer Crystal Eye	Spletna kamera za video komunikacijo (konfiguracija je za različne modele različna).
2		Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.
3		Zaslon	Takoimenovani zaslon s tekoèimi kristali (LCD), prikazuje izhod vašega raèunalnika (konfiguracija je za razliène modele razlièna).
4	ம	Tipka za vklop/izklop	Vklop in izklop računalnika.
5		Tipkovnica	Za vnos podatkov v računalnik.
6	. . j.	Indikator stanja napajanja ¹	Označuje stanje napajanja računalnika.
	(/ 2)	Indikator stanja baterije ¹	Označuje stanje baterije računalnika. 1. Polnjenje: Lučka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni. 2. V celoti napolnjena: V načinu AC lučka sveti modro.
	9	Indikator trdega diska	Označuje, ko je trdi disk aktiven.
	((1))	Indikator komunikacije ¹	Označuje stanje brezžične komunikacije LAN/3G.
			Sveti modra luč Sveti oranžna Ne sveti luč
			Vključen 3G/ vključen WiFi Vključen 3G/ vključen WiFi Izključen WiFi Izključen WiFi
7		Tipke (levo in desno)	Leva in desna tipka delujejo kot leva in desni tipka na miški.
8	_	Sledilna plošča	Na dotik občutljiva naprava, ki deluje kot računalniška miška.
9		Podpora za dlan	Udobna podpora za vaše roke, ko uporabljate računalnik.
4 1			les is a sleen con Year sleiles manuf

^{1.} Indikatorji na sprednji plošči so vidni tudi, ko je pokrov računalnika zaprt.




Zaprt pogled od spredaj

		-	=
#	Ikona	Predmet	Opis
1		Indikatorji stanja	Diode (LED), ki zasvetijo, da prikažejo stanje funkcij in komponent računalnika.
P	ogled	iz leve strani	
2		Priključek napajalnika	Priključek na AC napajalnik.
3		Priključek za zunanji zaslon (VGA)	Priključitev na prikazovalno napravo (npr. zunanji monitor, projektor LCD).
4	•	Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr., USB miška, USB fotoaparat).









Pogled iz desne strani

Ikona	Predmet	Opis
SZ XD PRO	Čitalec kartic več-v-1	Za kratice Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO), in xD Picture Card (xD). Opomba: Pritisnite, da bi odstranili/vstavili kartico. Naenkrat lahko uporabljate le eno kartico.
100	Vtičnica za mikrofon	Sprejema vhode iz zunanjih mikrofonov.
ဂ	Vtičnica za slušalke/ zvočnik/napravo	Priključek za avdio naprave (npr. zvočniki, slušalke).
•	Vrata USB 2.0	Priključek za naprave USB 2.0 (npr. USB miška).
ĸ	Reža za zaklep Kensington	Priključek za Kensington združljivo računalniško ključavnico.
몲	Priključek Ethernet (RJ-45)	Priključek na omrežja Ethernet 10/100.
	1	Vtičnica za mikrofon Vtičnica za slušalke/ zvočnik/napravo Vrata USB 2.0 Reža za zaklep Kensington Priključek Ethernet

Pogled od zadaj in spodaj

10	<u>±</u>	Nosilec za baterijo	Hrani baterijo računalnika.
11		Reža za kartice 3G SIM	Združljivo s karticami 3G SIM za povezljivost preko standarda 3G (le za določene modele).
12		Zapah za sprostitev baterije	Sprostitev baterije za odstranjevanje.
13		Zaklep za baterijo	Zaklene baterijo na mesto.
14		Reže za prezračevanje in hladilni ventilator	Omogočajo, da računalnik ostane hladen tudi po dolgotrajni uporabi. Opomba: Odprtine ventilatorja ne prekrivajte ali zapirajte.
15		Zvočnik	Predvaja zvok z vašega računalnika.



Okolje

Temperatura:

Delovanje: 5°C do 35°C Mirovanje: -20°C do 65°C

Vlažnost (brez kondenza):

Delovanje: 20% do 80% Mirovanje: 20% do 80%

ASPIRE ①∩⊖ serija Kratki vodič



© 2010 Sva prava pridržana

Aspire One serije - kratki vodič Izvorno izdanje: 04/2010

Aspire One serije prijenosno osobno računalo

Broj modela:	
Serijski broj:	
Datum kupovine:	
Mjesto kupnje:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



 Article 3.2 Spectrum Usag 	jes
---	-----

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai


Easy Lai /Manager

Year to begin affixing CE marking 2010.

Easy Lai /Manager Regulation Center, Acer Inc. Apr. 23, 2010

Date

Tek za početak



Slikovni prikazi služe samo za ilustraciju. Stvarne specifikacije proizvoda mogu varirati.

Prvo osnovne stvari

Željeli bismo vam zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.

Vaši vodiči

Kako bismo vam pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, pripremili smo skupinu vodiča*:

Na prvom mjestu, poster Kratki vodič pomaže pri početnim postupcima i postavljanju vašeg računala.

Za više informacija o tome kako vam vaše računalo može pomoći da budete produktivniji, molimo, pogledajte AcerSystem User Guide. Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Nadalje, sadrži informacije o jamstvima i osnovne obavijesti o propisima i sigurnosti za vaš prijenosnik. On je dostupan u Portable Document Formatu (PDF) i dolazi prethodno učitan u Vaš prijenosnik.



Napomena: Pregled dokumenta zahtijeva Adobe Reader. Ako Adobe Reader nije instaliran na vaše računalo, klik na AcerSystem User Guide najprije će pokrenuti program za instalaciju Adobe Readera. Slijedite upute na zaslonu da biste završili instalaciju. Za upute kako koristiti Adobe Reader, pristupite izborniku Pomoć i podrška.



* VAŽNA NAPOMENA: Molimo primite na znanje da su spomenuti priručnici, bilo u ispisanom ili elektronskom obliku, ovdje samo za vašu obavijest te da, osim spomenutog u izričitim jamstvenim informacijama sadržanim u AcerSystem User Guide, ništa sadržano u njima ne predstavlja Acer-ova jamstva ili uvjete vezane uz proizvod koji se kupili. Acer se izričito odriče bilo kakve odgovornosti za greške sadržane u priručnicima.



Konfiguracija mreže

Ovaj vodič pomoći će vam podesiti postavke vaše LAN i bežične mreže kako bi bilo moguće spajanje na internet.

Podešavanje LAN veze

Jednostavno uključite LAN kabel na ulaz Ethernet (RJ-45). Pogledajte **"Pogled s desne strane" na stranici 6** kako bi uočili položaj Ethernet ulaza

Podešavanje bežične veze

1. Pritisnite <Fn> + <F3> kako biste pristupili upravitelju komunikacija. Wi-Fi vezu moguće je uključiti klikom na crvenu tipku kraj oznake Wi-Fi.

Napomena: 3G i Bluetooth dostupni su preko upravitelja komunikacija. Konfiguracijski uređaji razlikuju se ovisno o modelu.

2. Kliknite na sličicu 🚭 u dijelu sustava i odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti.



Umetanje 3G SIM kartice (samo za određene modeles)

Uklonite bateriju i pažljivo umetnite 3G SIM karticu u utor za 3G SIM karticu. Pogledajte "Pogled straga i odozdo" na stranici 6 za lokaciju utora za 3G SIM karticu.

Upoznajte vaš Aspire One

Nakon podešavanja računala kako je prikazano u dijelu Na samom početku, dopustite nam kratki prikaz vašeg novog Acer prijenosnog računala.



Pogled odozgo

	-9.04.040-90				
#	Ikona	Stavka	Opis		
1		Acer Crystal Eye web kamera		a video komunika se može razlikov	•
2		Mikrofon	Unutarnji mikro	fon za snimanje	zvuka.
3		Zaslon prikaza	prikazuje izlaz r	n i Liquid-Crysta računala (Konfig ti ovisno o mode	uracija se
4	<u></u>	Tipka napajanja	Uključuje i isklju	učuje računalo.	
5		Tipkovnica	Za unos podata	ıka u vaše račur	nalo.
6	.ģ:	Indikator napajanja1	Pokazuje stanje	e napajanja raču	nala.
	(/ 2)	Indikator baterije ¹	 Punjenje: Svi Sasvim napu 	e baterije računa ijetli žuto kada s njeno: Svijetli pl om napajanju.	e baterija puni.
	<u></u>	HDD indikator	Pokazuje kada	je pogon tvrdog	diska aktivan.
			Pokazuje stanje	e 3G/bežične LA	N komunikacije
		komunikacije ¹	Plavo svjetlo uključeno	Narančasto svjetlo uključeno	Ne svijetli
			3G uključeno/ WiFi uključeno 3G uključeno/ WiFi isključeno	3G isključeno/ Wi-Fi uključeno	3G isključeno/ WiFi isključeno
7		Tipke za klikanje (lijeva i desna)	Lijeva i desna ti desna tipka miš	ipka funkcionira śa.	kao lijeva i
8		Dodirna ploča	Pokazivački ure funkcionira kao	eđaj osjetljiv na o računalni miš.	dodir koji
9		Oslonac za dlanove	Udobno područ dok koristite rač		tporu rukama

^{1.} Indikatori na prednjoj ploči su vidljivi čak i kada je poklopac računala zatvoren.



Pogled sprijeda izbliza

#	Ikona	Stavka	Opis
1		Indikatori stanja	Diode koje emitiraju svjetlo (LED) koje se uključuju kako bi pokazale stanje funkcija i komponenti računala.


Pogled s lijeve strane

2		DC-in utičnica	Povezuje se s AC adapterom.
3		Priključak vanjskog ekrana (VGA)	Povezuje se s uređajem za prikaz (primjerice vanjskim monitorom, LCD projektorom).
4	•	USB 2.0 priključak	Povezuju se s USB 2.0 uređajima (npr. USB miš, USB kamera).









Pogled s desne strane

	r ogica s aconc stranc					
#	Ikona	Stavka	Opis			
5	SZ XD PRO	Više-u-1 čitač kartica	Prihvaća Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) kartice. Napomena: Gurnite za uklanjanje/postavljanje kartice. U bilo koje vrijeme samo jedna kartica može biti stavljena u pogon.			
6	1811	Utičnica ulaza za mikrofon	Prihvaća ulaze iz vanjskih mikrofona.			
	Ω	Utičnica za slušalice/ zvučnike/line-out	Povezuje se sa line-out audio uređajima (npr. zvučnicima, slušalicama).			
7	•	USB 2.0 priključak	Povezuje se s USB 2.0 uređajima (npr. USB miš).			
8	K	Utor za Kensington bravu	Povezuje se s Kensington - kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom.			
9	윰	Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100-baziranu mrežu.			
Po	ogled	straga i odozo	lo			
4.0	•	Decetes a la la stanii	O = doX! = d = d!! = !			

	•	9	
10	₫	Prostor za bateriju	Sadrži baterijski komplet računala.
11		Utor za karticu 3G SIM	Prihvaća 3G SIM karticu za 3G povezivanje (samo za određene modele).
12		Bravica za oslobađanje baterije	Oslobađa bateriju radi uklanjanja.
13		Brava baterije	Zaključava bateriju u njen položaj.
14		Utori za provjetravanje i ventilator za hlađenje	Omogućavaju rashlađivanje računala i prilikom dugotrajne uporabe. Napomena: Nemojte prekriti ili prepriječiti otvor ventilatora.
15		Zvučnik	Zvuk se emitira s vašeg računala.



Okruženje

Temperatura:

Radna: 5°C do 35°C Neradna: - 20°C do 65°C

Vlažnost (nekondenzirajuća):

Radna: 20% do 80% Neradna: 20% do 80%

Seria ←SPIRE ①∩⊖ Ghid rapid



© 2010 Toate drepturile rezervate

Ghid rapid seria *Aspire One* Prima ediție: 04/2010

Computer portabil seria Aspire One

Număr model:

Numărul seriei:

Data achiziției:

Locul achiziției:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2 S	pectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Doar pentru prima utilizare



Imaginile sunt doar orientative. Specificațiile reale ale produsului pot varia.

Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs de procesare mobilă.

Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folositi computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri*:

Primul dintre acestea, Ghidul rapid vă ajută să începeți configurarea computerului.

Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați AcerSystem User Guide. Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilitarele de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie și depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale și note de siguranță pentru computerul dvs portabil. Este disponibil în Format de document portabil (PDF) și vine preîncărcat pe computerul dvs. portabil.



Notă: Vizualizarea fişierului necesită Adobe Reader. Dacă Adobe Reader nu este instalat pe computerul dvs., faceți clic pe AcerSystem User Guide și se va executa mai întâi programul de configurare Adobe Reader. Pentru a încheia instalarea, urmați instrucțiunile de pe ecran. Pentru instrucțiuni privind modul de utilizare a Adobe Reader, accesați meniul Ajutor și asistență.



* NOTĂ IMPORTANTĂ: Ghidurile menționate în acest document, în formă electronică sau pe suport hârtie, sunt doar pentru referința dvs. şi, cu excepția celor furnizate în informațiile specifice de garanție din AcerSystem User Guide, niciunul dintre aceste ghiduri nu va constitui o reprezentare sau o garanție din partea Acer cu privire la produsul pe care l-ati achizitionat. Acer își declină în mod expres orice răspundere pentru greșelile continute în ghiduri.



Configurație rețea

Acest ghid vă va ajuta să configurați rețeaua locală LAN și pe cea wireless, pentru a vă permite conectarea la Internet.

Configurarea conexiunii LAN

Conectați cablul de rețea LAN la priza Ethernet (RJ-45). Consultați "Vedere din dreapta", la pagina 6, pentru a afla locația portului Ethernet.

Configurarea conexiunii wireless

1. Apăsați <Fn> + <F3> pentru a accesa managerul de comunicații. Aici puteți activa conexiunea Wi-Fi dând clic pe butonul roşu de lângă Wi-Fi.

Notă: Sunt, de asemenea, accesibile conexiunile 3G şi Bluetooth prin intermediul managerului de comunicații. Dispozitivele de comunicație diferă în funcție de model.

2. Dați clic pe pictograma 🖳 din bara de sistem și selectați punctul de acces wireless la care doriți conectarea.



Introducerea unei cartele SIM 3G (doar pentru anumite modele)

Scoateți bateria și introduceți cu grijă o cartelă SIM 3G în slotul pentru cartele SIM 3G. Consultați "Vedere din spate și din partea de jos", la pagina 6, pentru a afla locația slotului pentru cartela SIM 3G.

Turul computerului dumneavoastră *Aspire One*

După configurarea computerului, așa cum se arată în secțiunea Doar pentru prima utilizare, permiteți-ne să vă prezentăm noul dumneavoastră computer portabil Acer.



Vedere de sus

#	Pictogramă	Element	Descriere		
1		Cameră web Acer Crystal Eye		entru comunicare v ate diferi în funcție	
2		Microfon	Microfon intern p	oentru înregistrare	a sunetului.
3		Ecran de afişaj		i Afişaj cu cristale itatea computerul ncție de model).	
4	O	Buton Pornire	Porneşte şi opre	şte computerul.	
5		Tastatură	Pentru introduce	erea datelor în cor	nputer.
6	*	Indicator de alimentare ¹	Indică nivelul de	alimentare al cor	nputerului.
	5 2	Indicator baterie ¹	Încărcare: Lui acumulatorul	teriei computerulu mina este galbenà se încarcă. rcat: Lumina este	á când
	9	Indicator HDD	Indică atunci câr activă.	nd unitatea de hai	ddisc este
	((1))	Indicator	Indică starea co	municării LAN wir	eless/3G.
		comunicare ¹	Indicator Iuminos albastru	Indicator luminos portocaliu	Stins
			3G aprins/ WiFi aprins 3G aprins/ WiFi stins	3G stins/ WiFi aprins	3G stins/ WiFi stins
7		Butoane clic (stânga şi dreapta)	•	a şi dreapta funcț a şi dreapta ale m	
8		Zona de atingere		licare sensibil la a un mouse de con	
9		Placă pentru sprijinirea palmei	Zonă confortabil când folosiți con	ă de sprijin pentru puterul.	u mână atunci

Indicatoarele de pe panoul frontal sunt vizibile chiar şi atunci când capacul computerului este închis.



Vedere din față de aproape

#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Indicatoare de stare	Diode electroluminiscente (LED-uri), care se aprind pentru a indica starea funcțiilor și componentelor computerului.


Vedere din stånga

Mufă c.c. intrare Conectează la un adaptor de c Port pentru afișaj Conectează la un dispozitiv de	
3 Port pentru afișaj Conectează la un dispozitiv de	c.a.
extern (VGA) (de ex. monitor extern sau proi	
4 Port USB 2.0 Conectează la dispozitivele US (de ex. maus USB, cameră US	









Ve	dere din	dreapta	
#	Pictogramă	Element	Descriere
5	SP D PRO	Cititor de cartele multi-in-1	Acceptă cartele Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) şi xD-Picture Card (xD). Notă: Apăsați pentru a extrage/a instala cartela. Nu poate fi citită decât c singură cartelă la un moment dat.
6	Le n	Mufă intrare microfon	Acceptă intrări de la microfoane externe.
	0	Mufă de căşti/difuzor/ ieşire	Conectează la dispozitivele audio de ieşire (de ex. difuzoare, căști).
7	•	Port USB 2.0	Conectează la dispozitivele USB 2.0 (de ex. mouse USB).
8	ĸ	Slot de blocare Kensington	Conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington.
9	윰	Port Ethernet (RJ-45)	Conectează la o rețea Ethernet 10/100
Ve	dere din	spate şi din pa	artea de jos
10	±	Nişa pentru acumulator	Adăposteşte setul de acumulatori ai computerului.
11		Slot cartelă SIM 3G	Acceptă o cartelă SIM 3G, pentru conectivitate 3G (doar pentru anumite modele).
12		Zăvor de eliberare a acumulatorului.	Eliberează acumulatorul pentru a fi scos.
13		Blocaj acumulator	Blochează acumulatorul în poziție.
14		Orificii de ventilație și ventilator de răcire	Permit computerului să rămână rece, chiar şi după utilizarea prelungită. Notă: Nu acoperiți şi nu obstrucționați deschiderea ventilatorului.

Emite sunet din computerul dvs.

Difuzor

15



Mediu

Temperatură:

Funcționare: 5°C - 35°C Nefuncționare: -20°C - 65°C

Umiditate (fără condensare):

Funcționare: 20% - 80% Nefuncționare: 20% - 80%

Кратко ръководство



© 2010 Всички права запазени

Кратко ръководство за Серия *Aspire One* Първоначално издание: 04/2010

Серия Aspire One Персонален ноутбук

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010

Cepus ASPIRE ONE

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2	Spectrum	Usages
---	---------	-----	-----------------	--------

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Като за начало



Илюстрации само за справка. Реалните технически характеристики на продукта може да се различават.

Преди всичко

Бихме желали да Ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Асег за Вашите нужди в областта на мобилните компютри.

Вашите ръководства

За да Ви помогнем при употребата на Вашия ноутбук Асег, ние изготвихме следните ръководства*:

Първо, ръководството за бърз старт Ви помага с началните настройки на компютъра.

За повече информация за това как Вашият компютър може да Ви помогне да бъдете по-продуктивни, моля вижте ръководството на потребителя на AcerSystem (AcerSystem User Guide). То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните наредби и бележки за безопасност, свързани с Вашия ноутбук. То е в PDF формат (Portable Document Format) и е предварително заредено на ноутбука Ви.



Бележка: За да отворите файла, Ви е нужен Adobe Reader. Ако Adobe Reader не е инсталиран на компютъра Ви, натиснете ръководството на потребителя AcerSystem (AcerSystem User Guide), първо ще се стартира инсталационната програма на Adobe Reader. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите инсталацията. За инструкции относно това как се използва Adobe Reader, отворете менюто "Помощ и поддръжка".



* ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Моля имайте предвид, че ръководствата отбелязани в този документ, независимо дали са напечатани или в електронна форма, са само за Ваша справка и с изключение на съдържанието, предоставено в специфичната гаранция на ръководството на потребителя на AcerSystem (AcerSystem User Guide), нищо друго от тези ръководства не представлява заверка или гаранция от Acer по отношение на продукта, който сте закупили. Асег изрично отказва да поеме отговорност за грешките, съдържащи се в тези ръководства.



Мрежова настройка

Тези указания ще ви помогнат да зададете настройките за вашата локална (LAN) или безжична мрежа, за да получите достъп до интернет.

Настройка на свързването към локална мрежа (LAN)

Просто пъхнете LAN кабела в мрежовия (RJ-45) порт. Моля, вижте **"Изглед отдясно" на страница 6** за местоположението на Ethernet порта.

Конфигуриране на безжична връзка

1. Натиснете <Fn> + <F3>, за да влезете в диспечера за комуникации Тук можете да включите Wi-Fi връзката като натиснете червения бутон до Wi-Fi.

Забележка: 3G и Bluetooth са също достъпни от диспечера за комуникации. Комуникационните устройства варират според модела.

2. Натиснете иконата 🔜 в системната област и изберете безжичната точка за достъп, към която желаете да се свържете.



Поставете 3G SIM карта (само за някои модели)

Отстранете батерията и внимателно поставете 3G SIM карта в гнездото за 3G SIM карта. Моля, вижте "Изглед отзад и отдолу" на страница 6 за местоположението на гнездото на 3G SIM картата.

Преглед на вашия Aspire One

След като настроите компютъра си, както е показано в раздела "Като за начало...", ще Ви покажем какво прави и какво има Вашият нов ноутбук Асег.



Изглед отгоре

#	Икона	Обект	Описание		
1		Уеб камера Acer Crystal Eye	Уеб камера за вид (конфигурацията м зависимост от мод	юже да се разл	
2		Микрофон	Вътрешен микроф	он за запис на з	звук.
3		Дисплей	Нарича се още "Те и е екранът на ком да се различава в	пютъра (конфи	турацията може
4	О Бутон за вкл./изкл. С него компютърът се включва и изключва.				
5		Клавиатура	Служи за въвежда	не на данни в к	омпютъра Ви.
6	*	Индикатор на захранването ¹	Показва статуса на	а захранване на	компютъра.
	(4)	Индикатор за нивото на батерията ¹	Посочва статуса на 1. Зареждане: Инд докато батерият 2. Напълно зареде синьо, когато сте	икаторът свети а се зарежда. на: Индикаторъ	в жълто,
	9	Индикатор на твърдия диск	Посочва дали твър	одият диск е акт	ивен.
	(d))	Индикатор за комуникации ¹	Посочва статуса на комуникации.	а 3G/безжичнит	e LAN
			Синя светлина вкл.	Оранжева светлина вкл.	Не свети
			3G вкл./WiFi вкл. 3G вкл./WiFi изкл.	3G изкл./ WiFi вкл.	3G изкл./ WiFi изкл.
7		Бутони за щракане (ляв и десен)	Левият и десният (и десен бутон на м		нират като ляв
8		Тъчпад	Чувствително на д което функционира		
9		Подложка за длани	Удобно място, на к когато използвате		ите ръцете си,

Индикаторите на предния панел остават видими дори, когато капакът на компютъра е затворен.




Преден изглед при затворен лаптоп

-		-	
#	Икона	Обект	Описание
1		Статусни	Светодиоди (LED), които светят, за
		индикатори	да показват статуса на функциите и
			компонентите на компютъра.
Из	глед	отляво	
2		Жак за DC вход	За връзка с АС адаптер.
3		Порт за външен дисплей (VGA)	За връзка с дисплейно устройство (напр. външен монитор, LCD проектор).
4	•	USB 2.0 порт	За връзка с USB 2.0 устройства (напр. USB мишки, USB камери).









Из	глед	отдясно	
#	Икона	Обект	Описание
5	SP XD PRO	Четец на карти Много-в-1	Чете Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) и xD-Picture Card (xD). Бележка: Натиснете, за да извадите/ деинсталитюрате картата. Едновременно може да работи само една карта.
6	▶ øŋ	Жак за вход за микрофон	Приема входящ сигнал от външни микрофони.
	ဂ	Жак за слушалки/изход за високоговорители	За връзка с изходни аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки).
7	•	USB 2.0 порт	За връзка с USB 2.0 устройства (напр. USB мишки).
8	K	Слот за заключващ механизъм Kensington	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм.
9	용	Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100.
Из	зглед	отзад и отдолу	1
10	₫	Отделение за батерии	Тук се поставя батерийният модул на компютъра.
11		Гнездо за 3G SIM карта	Приема 3G SIM карта за 3G комуникация (само за определени модели).
12		Езиче за освобождаване на батерията	Освобождава батерията, за да можете да я извадите.
13		Придържащ механизъм на батерията	Държи батерията на мястото й.
14		Вентилационни слотове	Позволява на компютъра да се охлажда

и охлаждащ вентилатор дори и при продължителна употреба.

отвора на вентилатора.

Бележка: Не покривайте и не препречвайте

Излъчва аудио от Вашия компютър.

15

Високоговорител



Работна среда

Температура:

За работа: 5°С до 35°С

За съхранение: -20°C до 65°C

Влажност (без кондензация):

За работа: 20% до 80%

За съхранение: 20% до 80%

ASPIRE ①∩⊖ seeria Lühijuhend



© 2010 Kõik õigused kaitstud

Aspire One seeria lühijuhend Originaalväljaanne: 04/2010

Aspire One 'i seeria sülearvuti

Mudeli number: ______
Seerianumber: ______
Ostukuupäev: ______
Ostukoht:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2	Spectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Alustuseks



Illustratsioonid on ainult üldiseks võrdlusaluseks. Toodete tegelikud tehnilised andmed võivad erineda.

Tähtsamad asjad kõigepealt

Täname teid, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Aceri sülearvuti.

Teie teejuhid

Et aidata teil kasutada Aceri sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid*:

Kõigepealt aitab Lühijuhend Teil alustada oma arvuti häälestamist.

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab Teil produktiivsem olla, vaadake AcerSystem User Guide. Teatmik sisaldab täpsemat informatsiooni sellistel teemadel, nagu süsteemiutiilidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja probleemide lahendamine. Sellele lisaks sisaldab see garantiiteavet ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju. See on saadaval PDF-formaadis (Portable Document Format) ning on laaditud teie sülearvutisse.



Märkus. Faili vaatamiseks on vajate programmi Adobe Reader. Kui Adobe Reader pole arvutisse installitud, käivitab AcerSystem User Guide'i klõpsamine kõigepealt Adobe Readeri installimisprogrammi. Installimise lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid. Juhiseid Adobe Readeri kasutamiseks leiate menüüst Spikker ja Tugi.



* TÄHTIS MÄRKUS: Palun pidage silmas, et ülalmainitud juhised, nii trükitud kui elektroonilisel kujul, on ainult teavitava iseloomuga ning välja arvatud juhtudel, kui AcerSystem User Guide'is sisalduvas spetsiifilises garantiiteabes pole näidatud teisiti, ei kujuta miski neis juhistes toodud teabes endast Aceri esindatust või garantiid teie poolt ostetud tootele. Acer vabastab end selgesõnaliselt igasugustest kohustustest seoses juhistes esineda võivate vigadega.



Võrgukonfiguratsioon

See juhend aitab teil LAN- ja traadita võrgu sätteid konfigureerida, et saaksite luua Interneti-ühenduse.

LAN-ühenduse seadistamine

Lihtsalt ühendage LAN-kaabel Etherneti (RJ-45) porti. Vt Etherneti pordi asukohta osast "Vaade paremalt" Ik 6.

Traadita ühenduse seadistamine

1. Pääsemaks juurde rakendusele Communication Manager vajutage <Fn> + <F3>. Nüüd saate lülitada sisse Wi-Fi-ühenduse, klõpsates selle kõrval oleval punasel nupul.

Märkus: 3G-le ja Bluetoothile pääseb ligi ka rakenduse Communication Manager kaudu. Sideseadmed võivad vastavalt mudelile erineda.

2. Klõpsake süsteemisalves ikoonil 🔛 ja valige traadita pääsupunkt, millega soovite ühendust luua.



3G SIM-kaardi sisestamine (ainult teatud mudelitel)

Eemaldage aku ja sisestage ettevaatlikult 3G SIM-kaart 3G SIM-kaardi pilusse. Vt 3G SIM-kaardi pilu asukohta osast "**Tagant- ja** põhjavaade" Ik 6.

Teie Aspire One ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud jaotises Alustuseks kirjeldatud viisil, lubage meil tutvustada teie uut sülearvutit Acer.



Pealtvaade

Cantvadade				
Ikoon	Objekt	Kirjeldus		
	Veebikaamera Acer Crystal Eye			`
	Mikrofon	Sisseehitatud n	nikrofon heli sal	vestamiseks.
	Kuvariekraan	(LCD) ning see	kuvab arvuti pil	ti (mudelite
ம	Voolunupp	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.		
	Klaviatuur	Andmete sisest	amiseks arvutis	se.
. .	Vooluindikaator ¹	Näitab arvuti ole	ekut.	
(4)	Aku indikaator¹	Laadimine: k värvi. Täielikult laet	ui akut laetakse tud: kui arvuti or	
9	Kõvakettaindikaator	Näitab kõvakett	ta aktiivsust.	
((g))	indikaator ¹	Näitab 3G või ti	raadita võrguüh	enduse olekut.
		Sinine tuli põleb	Põleb oranž tuli	Tuli ei põle
		3G sees/ WiFi sees 3G sees/ WiFi väljas	3G väljas/ WiFi sees	3G väljas/ WiFi väljas
	Klõpsunupud (vasak ja parem)		• • •	eerivad vasaku
	Puuteplaat	Puutetundlik os arvutihiirena.	utusseadis, mis	töötab
	Randmetugi			rvutit kasutades
	 (¹) (¾) (¾) (¾) 	Veebikaamera Acer Crystal Eye Mikrofon Kuvariekraan Voolunupp Klaviatuur Vooluindikaator¹ Kõvakettaindikaator¹ Kõvakettaindikaator¹ Klõpsunupud (vasak ja parem) Puuteplaat	Ikoon Objekt Kirjeldus Veebikaamera Acer Crystal Eye Veebikaamera konfiguratsioon Mikrofon Sisseehitatud m Seda nimetatak (LCD) ning see konfiguratsioon U Voolunupp Arvuti sisse- ja Klaviatuur Andmete sisest Vooluindikaator¹ Näitab arvuti oli Näitab arvuti ak 1. Laadimine: k värvi. 2. Täielikult laet on tuli sinist v E Kõvakettaindikaator Näitab kõvakett ((v)) indikaator¹ Näitab 3G või tu Sinine tuli põleb 3G sees/ WiFi sees 3G sees/ WiFi väljas Klõpsunupud (vasak ja parem) Vasak ja parem ja parema hiiret Puuteplaat Puutetundlik os arvutihiirena. Randmetugi Mugav toetusal	Ikoon Objekt Kirjeldus Veebikaamera Acer Crystal Eye Veebikaamera videosuhtluseks konfiguratsioon võib olla erinev Mikrofon Veebikaamera videosuhtluseks konfiguratsioon võib olla erinev Seda nimetatakse ka vedelkrisi (LCD) ning see kuvab arvuti pil konfiguratsioon võib olla erinev Andmete sisestamiseks arvutis Voolunupp Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks Klaviatuur Andmete sisestamiseks arvutis Vooluindikaator¹ Näitab arvuti olekut. 1. Laadimine: kui akut laetakse värvi. 1. Laadimine: kui akut laetakse värvi. 2. Täielikult laetud: kui arvuti or on tuli sinist värvi. 2. Täielikult laetud: kui arvuti or on tuli sinist värvi. Kõvakettaindikaator Näitab 3G või traadita võrguühe Sinine tuli põleb Põleb oranž tuli 3G sees/ WiFi sees WiFi väljas Klõpsunupud (vasak ja parem) Vasak ja parem nupp funktsion ja parema hiirenupuna. Puutetundlik osutusseadis, mis arvutihiirena.

^{1.} Esipaneelil asuvad indikaatorid on nähtavad ka siis, kui arvuti kaas on suletud.




Suletud eestvaade

#	lkoon	Objekt	Kirjeldus
1		Olekuindikaatorid	Valgusdioodid (LED-id), mille süttimine näitab arvuti funktsioonide ja komponentide olekut.
Va	Vaade vasakult		
2		Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks.
3		Välise kuvari (VGA) port	Kuvaseadme (nt välise kuvari või LCD- projektori) ühendamiseks.
4	•	USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir või USB-kaamera).









Vaade paremalt

#	Ikoon	Objekt	Kirjeldus		
5	₩₩ 52 2D ₩ PRO	Mitu-ühes kaardilugeja	Võtab vastu järgmisi kaarte: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) ja xD-Picture (xD). Märkus. Kaardi eemaldamiseks/ paigaldamiseks vajutage sellele. Korraga saab töötada ainult üks kaart.		
6	1811	Mikrofonipesa	Võtab vastu sisendheli välisest mikrofonist.		
	Q	Kõrvaklappide/kõlarite/ heliväljundi pistik	Heliväljundseadmete ühendamiseks (nt kõlarid, kõrvaklapid).		
7	•	USB 2.0 port	USB 2.0 seadmete ühendamiseks (nt USB-hiir).		
8	K	Kensington-luku pesa	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks.		
9	윰	Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100-põhise võrguga ühendamiseks.		
Та	gant	- ja põhjavaade			
10	₫	Akusektsioon	Siin asuvad arvuti akud.		
11		3G SIM-kaardi pilu	Loeb 3G-ühenduse saamiseks 3G SIM-kaarti (ainult teatud mudelitel).		
12		Aku vabastamise riiv	Vabastab aku, et seda saaks välja võtta.		
13		Akulukk	Lukustab aku kohale.		
14		Ventilatsiooniavad ning jahutusventilaator	Võimaldavad arvutil püsida jahedana ka pärast pikaajalist kasutamist. Märkus. Ärge katke või blokeerige ventilaatori avasid.		
15		Kõlar	Toob kuuldavale teie arvutist pärineva heli.		



Keskkond

Temperatuur:

Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C

Sobimatu: -20°C kuni 65°C

Niiskus (mittekondenseeruv):

Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%

Sobimatu: 20% kuni 80%



© 2010 Visas tiesības aizsargātas

Aspire One sērija ātrais ceļvedis Oriģinālizdevums: 04/2010

Aspire One Series piezīmjdators

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2 \$	pectrum	Usages
•	AI CICIC	J.Z J	pecuani	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Tikai iesācējiem



Ilustrācijas ir tikai atsaucēm. Preces faktiskās tehniskās normas var atšķirties.

Galvenais vispirms

Mēs vēlamies jums pateikties, ka esat izvēlējies Acer piezīmjdatoru, lai nodrošinātu savas mobilās skaitļošanas vajadzības.

Jūsu rokasgrāmatas

Lai palīdzētu jums lietot Acer piezīmjdatoru, esam sagatavojuši rokasgrāmatu komplektu*:

Pirmkārt, Ātrais ceļvedis jums palīdz uzsākt datora iestatīšanu.

Lai uzzinātu vairāk, kā jūsu dators jums var palīdzēt būt vēl produktīvākam, lūdzu, skatiet AcerSystem User Guide. Šajā ceļvedī ir detalizēta informācija par tādām tēmām kā sistēmas utilītas, datu atkopšana, paplašināšanas opcijas un problēmu novēršana. Bez tam tajā ir iekļauta informācija par garantijām un piezīmjdatora lietošanas vispārīgas regulas un drošības paziņojumi. Tas ir pieejams PDF (Portable Document Format - portatīvā dokumenta formāts) formātā un ir iepriekš ielādēts jūsu piezīmjdatorā.



Piezīme: lai skatītu failu, nepieciešama programma Adobe Reader. Ja jūsu datorā nav instalēta programma Adobe Reader, pirmo reizi noklikšķinot uz AcerSystem User Guide (AcerSystem lietotāja ceļvedis), automātiski tiks palaista programmas Adobe Reader instalēšana. Lai pabeigtu instalāciju, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai iegūtu norādījumus, kā lietot



* SVARĪGS PAZIŅOJUMS: Lūdzam ņemt vērā, ka šeit minētie ceļveži, kas ir gan izdrukātā, gan elektroniskā formātā, ir paredzēti tikai atsaucei, un nekas no šajos ceļvežos minētā nedod tiesības uz Acer garantiju attiecībā uz iegādāto produktu izņemot to, kas norādīts attiecīgajā garantijas informācijā, kas ietverta AcerSystem lietotāja ceļvedī. Acer neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām, kuras satur ceļveži.



Tīkla konfigurācija

Šis ceļvedis jums palīdzēs konfigurēt jūsu LAN un bezvadu tīkla iestatījumus, lai ļautu jums izveidot interneta savienojumu.

LAN savienojuma iestatīšana

Vienkārši iespraudiet LAN kabeli Ethernet (RJ-45) portā. Lūdzu, skatiet "Skats no labās puses" 6. lappusē, lai noteiktu Ethernet porta atrašanās vietu.

Bezvadu savienojuma iestatīšana

 Nospiediet <Fn> + <F3>, lai piekļūtu sakaru pārvaldniekam. Šeit jūs varat iespējot Wi-Fi savienojumu, noklikšķinot sarkano pogu, kas atrodas blakus Wi-Fi.

Piezīme: Izmantojot sakaru pārvaldnieku, var piekļūt arī 3G un Bluetooth. Sakaru ierīces var atšķirties atkarībā no modeļa.

2. Noklikšķiniet uz 🔛 ikonas sistēmas teknē un izvēlieties bezvadu piekļuves punktu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.



3G SIM kartes ievietošana (tikai noteiktiem modeļiem)

Izņemiet akumulatoru un uzmanīgi ievietojiet 3G SIM karti 3G SIM kartes slotā. Lūdzu, skatiet **"Aizmugure un apakšpuse" 6. Iappusē**, lai noteiktu 3G SIM kartes slota atrašanās vietu.

Jūsu Aspire One pārskats

Pēc tam, kad esat sagatavojis savu datoru, kā parādīts sadaļā Tikai iesācējiem, atļaujiet jūs iepazīstināt ar jūsu jauno Acer piezīmjdatoru.



Skats no augšpuses

		<u> </u>	A 1 . 4 .		
#	ikona	Elements	Apraksts		
1		Acer Crystal Eye tīmekļa kamera	Tīmekļa kamera videosakariem (modeļu konfigurācija var atšķirties).		
2		Mikrofons	Iekšējais mikrofons	skaņas ieraks	stīšanai.
3		Displeja ekrāns Saukts arī par šķidro kristālu displeju (LCD); rāda datora izvadi (modeļu konfigurācija var atšķirties).			
4	Ú	Barošanas poga	leslēdz un izslēdz datoru.		
5		Tastatūra	Datu ievadīšanai datorā.		
6	*	Barošanas indikators ¹	Norāda datora barošanas statusu.		
	(2)	Akumulatora indikators ¹	 Norāda datora akumulatora statusu. 1. Uzlāde: Indikators ir oranžā krāsā, akumulatoram lādējoties. 2. Pilnīgi uzlādēts: Datoram darbojoties no maiņstrāvas, indikators ir zils. 		
	9	Cietā diska indikators	Norāda, ka cietais d	isks ir aktīvs.	
	((1))	Sakari indikators ¹	Norāda 3G/bezvadu statusu.	ı lokālā tīkla s	akaru
			Zilā gaisma iedegta	Oranžā gaisma iedegta	Gaisma nedeg
			3G ieslēgts/WiFi ieslēgts 3G ieslēgts/WiFi izslēgts	3G izslēgts/ WiFi ieslēgts	3G izslēgts/ WiFi izslēgts
7		Klikšķināmas pogas (kreisā un labā)	s Kreisā un labā poga darbojas tāpat kā peles kreisā un labā poga.		
8		Skārienpanelis	Skārienjutīga rādītājierīce, kas darbojas kā datora pele.		
9		Plaukstu atbalsta zona	Ērta atbalsta zona jū datoru.	īsu rokām, ka	d lietojat
1 0	Priokšājā napola indikatori ir rodzami nat tad, kad datora vāke ir cioši aizvērte				

^{1.} Priekšējā paneļa indikatori ir redzami pat tad, kad datora vāks ir cieši aizvērts.



Skats no priekšpuses aizvērtā veidā

#	Ikona	Elements	Apraksts
1		Statusa indikatori	Gaismas diodes (LED), kas iedegas, lai norādītu datora funkciju un komponentu statusu.


Skats no kreisās puses

		io ili oiouo puo	•
2		Līdzstrāvas ieejas ligzda	Šeit pieslēdz maiņstrāvas adapteru.
3		Ārējā displeja (VGA) ports	Šeit pieslēdz displeja ierīci (piemēram, ārēju monitoru, LCD projektoru).
4	•	USB 2.0 ports	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli, USB kameru).









Sk	Skats no labās puses					
#	Ikona	Elements	Apraksts			
5	SPRO	Karšu lasītājs "Vairāki vienā"	Pieņem datu nesējus Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) un xD-Picture Card (xD). Piezīme: Nospiediet, lai izņemtu/ieliktu karti. Vienlaikus var lietot tikai vienu karti.			
6	100	Mikrofona ieejas ligzda	Pieņem ievadi no ārējiem mikrofoniem.			
	Q	Austiņas/skaļruņu/līnijas izejas ligzda	Šeit pieslēdz audio līnijas izejas ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas).			
7	•	USB 2.0 ports	Šeit pieslēdz USB 2.0 ierīces (piemēram, USB peli).			
8	K	Kensingtona atslēgas slots	Šeit pieslēdz Kensingtona atslēgu datora drošībai.			
9	용	Ethernet (RJ-45) ports	Šeit pieslēdz Ethernet 10/100 tīkla vadu.			
Ai	izmuç	gure un apakšpu	ise			
10	=	Akumulatora nodalījums	Šeit ievieto datora akumulatoru.			
11		3G SIM kartes slots	Pieņem 3G SIM kartes 3G savienojumam (tikai noteiktiem modeļiem).			
12	- A	Akumulatora	Athrīvo akumulatoru, lai to varētu izņemt			

	10	∄	Akumulatora nodalījums Seit ievieto datora akumulatoru.		
	11		3G SIM kartes slots	Pienem 3G SIM kartes 3G savienojumam (tikai noteiktiem modeļiem).	
-	12		Akumulatora atbrīvošanas slēdzis	Atbrīvo akumulatoru, lai to varētu izņemt.	
	13		Akumulatora fiksators	Nofiksē akumulatoru.	
	14		Ventilācijas atveres un ventilators	Neļauj datoram sakarst pat pēc ilgstošas lietošanas. Piezīme: neaizsedziet un nenosprostojiet ventilatora atveri.	
	15		Skaļrunis	Izvada audio no datora.	



Vide

Temperatūra:

leslēgtā stāvoklī: 5°C līdz 35°C lzslēgtā stāvoklī: -20°C līdz 65°C

Mitrums (bez kondensācijas):

leslēgtā stāvoklī: 20% līdz 80% lzslēgtā stāvoklī: 20% līdz 80%

ASPIRE ①∩⊖ serijų

Trumpa instrukcija



© 2010. Visos teisės saugomos

Aspire One serijų Trumpa instrukcija Originalus leidimas: 04/2010

Aspire One serijų nešiojamasis kompiuteris

viodello numeris:	
Serijos numeris: _	
Pirkimo data:	
Pirkimo vieta:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. FN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Tik pradedantiesiems



Paveiksliukus naudoti tik informacijai. Konkrečios produkto specifikacijos gali skirtis.

Dalykai, kuriuos reikia atlikti pirmiausia

Leiskite padėkoti, kad pasirinkote "Acer" nešiojamąjį kompiuterį – tikimės Jūsų nenuvilti ir užtikrinti visus nešiojamojo kompiuterio teikiamus privalumus.

Instrukcijos Jums

Tam, kad palengvintume Jums naudojimasi "Acer" kompiuteriu, parengėme kelias instrukcijas*:

Pirmoji vadinasi Trumpa instrukcija - ši informacija padės pirmosiomis kompiuterio naudojimo minutėmis.

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip padaryti kompiuterį produktyvesniu, rasite AcerSystem User Guide. Šioje instrukcijoje išsamiai aprašoma tokia informacija, kaip sisteminiai failai, duomenų atstatymas, kompiuterio galimybių praplėtimas ir gedimų diagnostika. Be to, šioje instrukcijoje yra ir garantinė informaciją, bendrieji reikalavimai ir su sauga susiję įspėjimai. Ši instrukcija yra "Portable Document Format (PDF)" formate ir ji jau bus kompiuteryje.



Pastaba: Failo peržiūrai reikės "Adobe Reader". Jei kompiuteryje nėra "Adobe Reader", paspaudus ant AcerSystem User Guide bus pirmiausiai paleistas "Adobe Reader" įdiegimas. Vadovaukitės ekrane esančiomis instrukcijomis įdiegimo užbaigimui. Instrukcijų dėl "Adobe Reader" naudojimosi ieškokite "Help and Support" [Žinynas ir pagalba] meniu.



* SVARBI PASTABA: Įsidėmėkite, kad čia paminėtos instrukcijos, tiek spausdintine, tiek elektronine forma yra tik jūsų informacijai ir išskyrus kaip numatyta specifinėje garantijos informacijoje, kuri yra išdėstyta AcerSystem User Guide, joks šių instrukcijų turinys nebus laikomas jūsų įsigyto Acer gaminio pateikimu ar garantija. Acer pabrėžia, kas neprisiima jokios atsakomybės už instrukcijose esančias klaidas.



Tinklo konfigūracija

Ši instrukcija padės jums sukonfigūruoti savo LAN ir belaidžio tinklo nustatymus, kad galėtumėte prisijungti prie interneto.

LAN ryšio nustatymas

Tiesiog įkiškite LAN kabelį į eterneto (RJ-45) prievadą. Žr. "Vaizdas iš dešinės" 6 p., kad nustatytumėte eterneto prievado vietą.

Belaidžio ryšio nustatymas

1. Paspauskite <Fn> + <F3>, kad atidarytumėte ryšių valdymo priemonę. Čia galite įjungti belaidį ryšį spustelėdami raudoną mygtuką prie belaidžio ryšio ženklo.

Pastaba: 3G ir "Bluetooth" taip pat galima pasiekti per ryšių valdymo priemonę. Ryšių įrenginiai skiriasi priklausomai nuo modelio.

2. Spustelėkite 🕎 piktogramą ant sistemos užduočių juostos ir pasirinkite belaidės prieigos tašką, prie kurio norite jungtis.



3G SIM kortelės įdėjimas (tik tam tikriems modeliams)

Išimkite bateriją ir atidžiai įdėkite 3G SIM kortelę į 3G SIM kortelės lizdą. Žr. "Vaizdas iš galo ir apačios" 6 p., kad nustatytumėte 3G SIM kortelės lizdo vietą.

Ekskursija po jūsų Aspire One Vaizdas iš viršaus

Atlikus kompiuterio sąranką kaip parodyta dalyje Pradedantiesiems, leiskite jus supažindinti su jūsų naujuoju Acer nešiojamuoju kompiuteriu.



_					
#	Piktograma	Objektas	Aprašymas		
1		Acer Crystal Eye	Interneto kamera vaizdinei komunikacija (konfigūravimo		
_		interneto kamera	7		
2		Mikrofonas	Vidinis mikrofonas garso į	Vidinis mikrofonas garso įrašymui.	
3		Ekranas	Taip pat vadinamas skystųjų kristalų ekranu (angl. Liquid-Crystal Display (LCD)), jame pateikiamas kompiuterio rodomas vaizdas (konfigūravimo tvarka gali kisti priklausomai nuo modelio).		
4	ψ	Energijos mygtukas	ljungia ir išjungia kompiuterį.		
5		Klaviatūra	Skirta duomenų įvedimui į	kompiuterį.	
6	*	Maitinimo indikatorius ¹	Nurodo kompiuterio energijos sistemos būklę. Nurodo kompiuterio baterijos būklę. 1. Įkraunama: Kraunantis baterijai lemputė dega gintaro spalva. 2. Pilnai pakrauta: Dirbant iš kintamos srovės (AC) tinklo lemputė dega mėlynai.		ūklę.
	G	Baterijos indikatorius ¹			· ·
	9	HDD indikatorius	Nurodo ar kietasis diskas ar skaitoma).	yra naudojama	s (į jį rašoma
	((1))	Komunikacija	Rodo 3G/belaidžio LAN ry	šio būseną.	
	\1	indikatorius ¹	Dega mėlyna lemputė	Dega oranžinė lemputė	Nedega
			3G ijungtas/WiFi ijungtas 3G ijungtas/WiFi išjungtas	3G išjungtas/ WiFi ijungtas	3G išjungtas/ WiFi išjungtas
7		Pelės klavišai (kairysis ir dešinysis)	Kairysis ir dešinysis klavišai veikia kaip kairysis ir dešinysis pelės mygtukai.		
8		Liečiamasis laukelis	Lietimui jautrus įrenginys, veikiantis kaip kompiuterio pelė.		
9		Atrama delnui	Patogi atramos vieta jūsų kompiuteriu metu.	rankoms naudo	ojimosi

^{1.} Priekinio pulto indikatoriai matomi ne tada, kai kompiuterio viršus yra uždarytas.



Uždaryto kompiuterio vaizdas iš priekio

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Būsenos indikatoriai	Šviesos diodai (LED), užsidegantys, kad parodytų kompiuterio funkcijų ir komponentų būseną.

Vaizdas iš kairės


vaizuas is kaires			
2	-	Nuolatinės srovės (DC) kištuko lizdas	Skirtas prijungti kintamos srovės (AC) adapteriui.
3		Išorinio ekrano (VGA) Iizdas	Skirtas prijungti papildomą monitorių (pvz. išorinį monitorių, LCD projektorių).
4	•<*	USB 2.0 lizdas	Skirtas USB 2.0 įrenginiams (pvz., USB pelė, USB kamera) prijungti.





Trumpa instrukcija





Vaizdas iš dešinės

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
5	S XD PRO	"Multi-in-1" atminties kortelių skaitytuvas	Skaito Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) tipų atminties korteles. Pastaba: Spauskite norėdami įdėti/išimti kortelę. Vienu metu galima naudotis tik viena kortele.
6	Ley	Mikrofono kištuko lizdas	Skirtas prijungti išorinį mikrofoną.
	6	Ausinių/garsiakalbio/ linijinio išėjimo kištukas	Skirtas išoriniams linijiniams audio prietaisams prijungti (pvz. garsiakalbiams, ausinėms).
7	•	USB 2.0 lizdas	Skirtas USB 2.0 įrenginiams (pvz., USB pelė) prijungti.
8	ĸ	Kensington spynos lizdas	Skirtas užfiksuoti Kensington tipo kompiuterio užraktui.
9	용	Ethernet (RJ-45) lizdas	Skirtas prisijungti prie Ethernet 10/100 tipo tinklo.

Vaizdas iš galo ir apačios

			<u> </u>	
	10	<u> </u>	Baterijos lizdas	Skirtas montuoti kompiuterio baterijai.
-	11		3G SIM kortelės lizdas	Priima 3G SIM kortelę 3G jungiamumui (tik tam tikriems modeliams).
	12		Baterijos fiksatorius	Atpalaiduoja baterijos fiksavimą, leidžia ją išimti.
	13		Baterijos užraktas	Fiksuoja įdėtą bateriją darbinėje padėtyje.
	14		Ventiliacijos angos ir aušintuvas	Neleidžia kompiuteriui perkaisti net ir po ilgo naudojimo. Pastaba: Neuždenkite ir neužblokuokite ventiliatoriaus ertmės.
	15		Garsiakalbis	Transliuoja garsą iš jūsų kompiuterio.



Aplinka

Temperatūra:

Darbinė: nuo 5°C iki 35°C Saugojimo: nuo -20°C iki 65°C

Drėgmė (be kondensacijos):

Darbinė: nuo 20% iki 80% Saugojimo: nuo 20% iki 80%

Γρήγορος οδηγός



© 2010 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Γρήγορος οδηγός σειράς *Aspire One* Αρχική Έκδοση: 04/2010

Φορητό PC Σειρά Aspire One

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Μόνο για αρχάριους



Οι απεικονίσεις είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές προδιαγραφές των προϊόντων μπορεί να διαφοροποιηθούν.

Πρώτα από όλα

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.

Οι οδηγοί σας

Για να σας διευκολύνουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης*:

Πρώτα απ' όλα, ο Γρήγορος Οδηγός Χρήσης σας διευκολύνει να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στον AcerSystem User Guide. Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την επαναφορά δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας για το φορητό υπολογιστή. Διατίθεται σε μορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προεγκατασταθεί στο φορητό υπολογιστή σας.



Σημείωση: Για την προβολή του αρχείου απαιτείται το πρόγραμμα Adobe Reader. Εάν το Adobe Reader δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ στο AcerSystem User Guide, θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης του Adobe Reader πρώτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader, ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια και Υποστήριξη.



* ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι οδηγοί που αναφέρονται στο παρόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, παρατίθενται για λόγους παραπομπής και μόνο και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικές πληροφορίες εγγύησης που περιλαμβάνονται στο Οδηγός Χρήστη AcerSystem, τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους οδηγούς δεν θα αποτελεί δήλωση ή εγγύηση της Acer σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε. Η Acer αποποιείται ρητά τυχόν ευθύνης σχετικά με σφάλματα που περιλαμβάνονται στους οδηγούς.



Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου

Ο οδηγός αυτός θα σας βοηθήσει στον καθορισμό των παραμέτρων LAN και των ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου, ώστε να διευκολυνθείτε στη σύνδεσή σας στο Internet.

Εγκατάσταση σύνδεσης LAN

Απλά συνδέστε το καλώδιο LAN στη θύρα Ethernet (RJ-45). Παρακαλούμε ανατρέξτε στο "Δεξιά πλευρά" στη σελίδα 6 για τη θέση της θύρας Ethernet.

Εγκατάσταση ασύρματης σύνδεσης

- 1. Πατήστε <Fn> + <F3> για πρόσβαση στη διαχείριση επικοινωνίας. Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί δίπλα στο Wi-Fi.
 - **Σημείωση:** Η πρόσβαση στις λειτουργίες 3G και Bluetooth είναι εφικτή και από τη διαχείριση επικοινωνίας. Οι συσκευές επικοινωνίας διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 🕎 στο συρτάρι του συστήματος και επιλέξτε το σημείο ασύρματης πρόσβασης στο οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε.



Εισαγωγή κάρτας SIM 3G (ορισμένα μοντέλα μόνο)

Αφαιρέστε τη μπαταρία και τοποθετήστε με προσοχή μια κάρτα SIM 3G στην υποδοχή κάρτας SIM 3G. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Πίσω όψη & Άποψη βάσης" στη σελίδα 6 για τη θέση της υποδοχής κάρτας SIM 3G.

Ξενάγηση στο Aspire One

Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην ενότητα Μόνο για αρχάριους, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή Acer.



Κάτοψη

111	μισφιι				
#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή		
1		Κάμερα διαδικτύου Acer Crystal Eye		υ για επικοινωνία βί λλει ανάλογα με το	
2		Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφι ηχογραφήσεις.	ωνο για στερεοφων	/ικές
3		Οθόνη απεικόνισης		ίσης Οθόνη Υγρών play; LCD), απεικο /θεση ενδέχεται να	νίζει την έξοδο του
4	Ú	Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και ατ	τενεργοποιεί τον υτ	τολογιστή.
5		Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται γιο υπολογιστή.	α την καταχώρηση	δεδομένων στον
6	*	Ενδείκτης τροφοδοσίας¹	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.		του υπολογιστή.
	G 2	Ενδείκτης μπαταρίας ¹	 Φόρτιση: Η ενδε μπαταρίας μετα Πλήρως φορτισ μετατρέπεται σε 	ιταση της μπαταρίο εικτική λυχνία κατά τρέπεται σε πορτοι μένη: Η ενδεικτική . : μπλε όταν βρίσκετ ιυ ρεύματος (AC).	τη φόρτιση της καλί. λυχνία
	9	Ενδείκτης HDD	Δηλώνει πότε είναι σκληρού δίσκου.	ι ενεργοποιημένη η	μονάδα του
	((I))	Ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας¹	Δηλώνει την κατάσ LAN/3G.	ταση της επικοινω	νίας ασύρματου
			Μπλε λυχνία αναμμένη	Πορτοκαλί λυχνία αναμμένη	Όχι αναμμένη
			3G ενεργό/ WiFi ενεργό 3G ενεργό/ WiFi ανενεργό	3G ανενεργό/ WiFi ενεργό	3G ανενεργό/ WiFi ανενεργό
7		Κουμπιά κλικ (αριστερό και δεξιό)	Το κουμπιά, αριστε κουμπιά, αριστερό	ερό και δεξιό, λειτοι και δεξιό, του πον	
8	<u> </u>	Ταμπλέτα αφής	Συσκευή κατάδειξη ως ποντίκι υπολογ		αφή που λειτουργεί
9		Στήριγμα παλάμης	Άνετος χώρος στήι υπολογιστή.	ριξης των χεριών κ	ατά τη χρήση του

^{1.} Οι ενδεικτικές λυχνίες της πρόσοψης είναι ορατές ακόμη και όταν το καπάκι του υπολογιστή είναι κλειστό.



Πρόσοψη με το καπάκι κλειστό

#	Εικονίδιο Στοιχείο	Περιγραφή
1	Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης	 Δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) οι οποίες ανάβουν για να δηλώσουν την κατάσταση των λειτουργιών του υπολογιστή και των διαφόρων εξαρτημάτων.


Αριστερή πλευρά Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC) Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

		(DC)	evaluación proparos (v.o).
3		, , , ,	Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό μόνιτορ, προβολέα LCD).
4	•	Θύρα USB 2.0	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάμερα USB).





5 6 7 8 9



Δεξιά πλευρά

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή		
5	SP XD PRD	Αναγνώστης καρτών πολλών-σε-1	Δέχεται Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO)), και xD-Picture Card (xD). Σημείωση: Πιέστε για αφαίρεση/τοποθέτηση της κάρτας. Δυνατότητα λειτουργίας μόνο μίας κάρτας κάθε φορά.		
6		Τζακ εισόδου μικροφώνου	Δέχεται εισόδους από εξωτερικά μικρόφωνα.		
	Q	Τζακ ακουστικών/ ηχείου/γραμμής εξόδου	Συνδέεται σε συσκευές με γραμμή εξόδου ακουστικού σήματος (π.χ. ηχεία, ακουστικά).		
7	•	Θύρα USB 2.0	Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB).		
8	K	Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington.		
9	- 28	Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100.		
Пі	σω όψι	η & Άποψη βά α	της		
10	∄	Φατνίο μπαταρίας	Περιέχει το πακέτο μπαταρίας του υπολογιστή.		
11		Υποδοχή κάρτας SIM 3G	Δέχεται κάρτα SIM 3G για δυνατότητα σύνδεσης 3G (ορισμένα μοντέλα μόνο).		
12		Μάνδαλο απασφάλισης μπαταρίας	Απασφαλίζει τη μπαταρία για αφαίρεση.		
13		Λουκέτο μπαταρίας	Ασφαλίζει τη μπαταρία στη θέση της.		
14		Θυρίδες εξαερισμού και ανεμιστήρας ψύξης	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία, ακόμη και ύστερα από παρατεταμένη χρήση. Σημείωση: Μην καλύπτετε ή παρεμποδίζετε το άνοιγμα του ανεμιστήρα.		



Περιβάλλον

Θερμοκρασία:

Λειτουργίας: 5°C έως 35°C Μη λειτουργίας: -20°C έως 65°C

Υγρασία (μη συμπυκνούμενη):

Λειτουργίας: 20% έως 80% Μη λειτουργίας: 20% έως 80%

ASPIRE ①∩⊖ Serisi

Hızlı Başlama Kılavuzu



© 2010 Tüm Hakları Saklıdır

Aspire One Serisi Hızlı Başlama Kılavuzu Orijinal İhraç: 04/2010

Aspire One Serisi Dizüstü Bilgisayarı

Model numarası: ₋	
Seri Numarası:	
Satın alma tarihi:	
Satın alma veri:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2	Spectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Başlayanlar için



Resimler yalnızca referans içindir. Gerçek ürün spesifikasyonları çeşitlilik gösterebilir.

İlk Yapılacaklar

Taşınabilir bilgisayar ihtiyacınızı karşılamak için Acer dizüstü bilgisayarı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kılavuzlarınız

Acer dizüstü bilgisayarınızı kullanırken kolaylık sağlaması amacıyla bir kaç kılavuz tasarladık*:

Hızlı Başvuru Kılavuzu, bilgisayarınızın kurulumuna başlarken size yardımcı olur.

Bilgisayarınızın üretkenliğiniz üzerindeki etkisini arttırmak için lütfen AcerSystem User Guide göz gezdirin. Bu kılavuz sistem hizmet programları, veri düzeltme, genişletme seçenekleri ve arıza giderme üzerine detaylı bilgiler içermektedir. Buna ek olarak bilgisayarınızla ilgili garanti bilgileri, genel kuralları ve güvenlik uyarılarını içerir. Bu, bilgisayarınıza önceden yüklenmiş şekilde PDF dosya formatında gelmektedir.



Not: Dosyayı açabilmeniz için Adobe Reader gerekmektedir. Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü değilse AcerSystem User Guide tıklayarak Adobe Reader kurulum programını çalıştırabilirsiniz. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Adobe Reader programını kullanma üzerinde talimatlar için Yardım ve Destek menüsüne erişin.



* ÖNEMLİ NOT: Gerek basılı gerek elektronik formatta olsun, burada adı geçen kılavuzlar sadece yol gösterme amaçlı olup AcerSystem User Guide özel garanti bilgileri dışında Acer, satın aldığınız ürün ile ilgili kılavuz bilgileri üzerine açıklama yapmak ya da güvence vermek sorumluluğunda değildir. Acer, bu kılavuzlarda bulunan hatalardan kaynaklı hiçbir mesuliyeti kabul etmez.



Şebeke yapılandırması

Bu kılavuz İnternete bağlanabilmeniz için LAN ve kablosuz ağ ayarlarınızı yapılandırmanıza yardımcı olur.

LAN bağlantısı kurulumu

LAN kablosunu Ethernet (RJ-45) portuna takın. Ethernet portunun yeri için lütfen sayfa 6'deki "Sağ görünüm" bölümüne bakın.

Kablosuz bağlantı kurulumu

1. <Fn> + <F3> tuşlarına basarak iletişim yöneticisine giriş yapın Buradan Wi-Fi'nin aynındaki kırmızı düğmeye tıklayarak Wi-Fi bağlantısını açabilirsiniz.

Not: 3G ve Bluetooth'a iletişim yöneticisinden de ulaşılabilir. İletişim aygıtları modele göre farklılık gösterir.

2. Sistem tepsisindeki 🔜 simgesini tıklayın ve bağlantı yapmak istediğiniz kablosuz erişim noktasını seçin.



Bir 3G SIM kartı takma (sadece belli modellerde)

Pili çıkartın ve 3G SIM kartın dikkatli bir şekilde 3G SIM kartı yuvasına takın. 3G SIM kartı yuvasının yeri için lütfen **sayfa 6'deki** "**Arka görünüm & Taban görünümü**" başlığına bakın.

Aspire One turunuz

Başlayanlar için bölümünde gösterildiği gibi bilgisayarınızı ayarladıktan sonra, yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı daha yakından tanıtalım.



Üstten görünüş

	, iioii (Jording	-		
#	Simge	Öğe	Tanım		
1		Acer Crystal Eye video kamera	Video iletişimi için (yapılandırma mod		
2		Mikrofon	Ses kaydı için dah	ili mikrofon.	
3		Görüntü ekranı	Sıvı Kristalli Görür ve bilgisayar çıktıla modellere göre far	arını gösterir (
4	Ó	Güç düğmesi	Bilgisayarı açar ve	kapatır.	
5		Klavye	Bilgisayarınıza ver	i girebilmek iç	șin.
6	* <u>*</u>	Güç göstergesi ¹	Bilgisayarın güç dı	urumunu göst	erir.
	(/ 2)	Batarya göstergesi ¹	Bilgisayarın pil dur 1. Şarj oluyor: Pil ş renginde yanar. 2. Tamamen şarj o mavi yanar.	şarj olurken ış	ık kehribar
	9	HDD göstergesi	Sabit diskin etkin d	olduğunu göst	erir.
	((1))	İletişim göstergesi ¹	Kablosuz LAN/3G gösterir.		
			Mavi ışık açık	Turuncu ışık açık	Yanmıyor
			3G açık/WiFi açık 3G açık/WiFi kapalı	3G kapalı/ WiFi açık	3G kapalı/ WiFi kapalı
7		Tuşlar (sol ve sağ)	Sol ve sağ tuşlar, l sol tuşları ile aynı		
8		Dokunmatik yüzey	Bilgisayar faresi gi dokunmaya duyar		
9		Palmrest	Bilgisayarı kullanır rahat bir alan.	ken ellerinizi d	destekleyen

^{1.} Ön panel göstergeleri bilgisayar kapağı kapalı olsa bile görülebilir.




Kapalı ön görünüm

	•	•	
#	Simge	Öğe	Tanım
1		Durum göstergeleri	Bilgisayar fonksiyonu ve parçalarının durumunu göstermek için yanan Elektro Işıklı Diod (LED).
S	ol gör	ünüm	
2		DC-in jakı	AC adaptöre bağlanır.
3		Harici görüntü (VGA) portu	Bir görüntü aygıtına bağlar (örneğin, harici monitör, LCD projektör).
4	•	USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlara bağlar (örneğin, USB mouse, USB kamera).









Sağ görünüm

30	ig goi	g gorunum					
#	Simge	Öğe	Tanım				
5	SP SD PRO	Çoklu kart okuyucu	Güvenli Dijital (SD), Çoklu Ortam Kartı(MMC), Bellek Çubuğu (MS), Bellek Çubuğu PRO (MS PRO), xD-Görüntü Kartı (xD)'nı kabul eder. Not: Kartı çıkartmak/takmak için itin. Her hangi bir zamanda sadece bir kart çalışabilir.				
6	100	Mikrofon-in jakı	Harici mikrofon girişlerini kabul eder.				
	೧	Kulaklık/hoparlör/hat çıkışı jakı	Sesli line-out cihazlarına bağlantıyı sağlar (örneğin hoparlör, kulaklık).				
7	•	USB 2.0 portu	USB 2.0 cihazlara bağlar (örneğin, USB mouse).				
8	ĸ	Kensington kilit yuvası	Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar.				
9	몲	Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet10/100-temelli ağa bağlar.				
Aı	rka gö	rünüm & Taban	görünümü				
10	₫	Pil bölmesi	Bilgisayar pil takımının yeridir.				
11		3G SIM kart yuvası	3G bağlantısı için 3G SIM kart kabul eder				

	10	=	Pil bölmesi	Bilgisayar pil takımının yeridir.
•	11		3G SIM kart yuvası	3G bağlantısı için 3G SIM kart kabul eder (sadece belli modellerde).
	12		Pil çıkarma mandalı	Eskiyen pilleri çıkarmanız içindir.
	13		Pil kilidi	Pil yerine oturduğunda kilitler.
	14		Havalandırma delikleri ve soğutma fanı	Bilgisayarınızın uzun kullanımlar sonrası bile ısınmamasını sağlarlar. Not: Fanın girişini tıkamayın.
	15		Hoparlör	Bilgisayardan ses verir.



Ortam

Sıcaklık:

Çalışma: 5°C ila 35°C arasında

Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında

Nem (yoğunlaşmayan):

Çalışma: %20 ila %80 arasında

Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

タラア(この)○ シリーズ クイックガイド



© 2010 All Rights Reserved

Aspire One シリーズ クイックガイド

初版:04/2010

Aspire One シリーズノートブックコンピューター

モデル番号: ______ シリアル番号: _____ 購入日: ____ 購入場所: ___

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. FN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead		0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury		0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavale	nt Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

最初のセットアップ













3

ここに掲載する図は参照用です。実際の仕様は製品によって異なります。

はじめに

Acer ノートブックをお買い上げいただきありがとうございます。

各種ガイドについて

Acer ノートブックを快適にお使いいただけるよう、数種類のガイド*をご用意いたしました*。

まず、コンピュータの設定手順を説明したガイドがクイックガイドです。

生産性を高めるためにノートブックを活用する方法については、AcerSystem User Guide をご参照ください。このガイドにはシステムユーティリティ、データリカバリー、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報が記載されています。その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。これは PDF (Portable Document Format) フォーマットでもお読みいただけるよう、ノートブックにあらかじめプリロードされています。



注意:このファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。ノートブックに Adobe Reader がインストールされていない場合は、[AcerSystem User Guide] をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムが起動されます。画面の指示にしたがってインストールを完了してください。Adobe Reader の使い方については、ヘルプとサポートメニューを参照してください。



* 重要:本書 (印刷版およびデジタル版) の説明は参照を目的として記載されており、AcerSystem User Guide に特別に保証情報が記載されている場合を除き、Acer はお客様が購入された製品についていかなる責任も保証も行いません。Acer はガイドに含まれる誤りについて一切責任を負いません。

ネットワークの設定

本書には、インターネットに接続できるように LAN およびワイヤレスネットワークの設定を行うための手順が記載されています。

LAN 接続の設定

LAN ケーブルを Ethernet (RJ-45) ポートに接続するだけです。Ethernet ポートの位置については、6 ページの「右面」を参照してください。

ワイヤレス接続の設定

1. <Fn> + <F3> を押して、通信マネージャにアクセスします。Wi-Fi の隣にある赤いボタンをクリックして、Wi-Fi 接続をオンにできます。

注意:通信マネージャを通して、3Gと Bluetooth も利用できます。通信機器は、モデルによって異なります。

2. システムトレイの 🕎 アイコンをクリックし、接続先となるワイヤレス アクセスポイントを選択します。



3G SIM カードの挿入 (特定モデルのみ)

バッテリーを外し、3G SIM カードスロットに慎重に 3G SIM カードを挿入します。3G SIM カードスロットの位置については、6 ページの「背面 & 底面」を参照してください。

Aspire One ツアー

初心者の方へ セクションの図にしたがってコンピュータを設定したら、これから新しい Acer ノートブックについて紹介します。



上面

_	<u> - Щ</u>			
#	アイコン	アイテム	説明	
1		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	ビデオ通信用のウェブカメラです (構成はモデルによって異なります)。	
2		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。	
3		ディスプレイス クリーン	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。コンピューター出力を表示します (構成はモデルによって異なります)。	
4	Ú	電源ボタン	コンピュータの電源をオン/オフにします。	
5		キーボード	コンピュータにデータを入力します。	
6	*	電源インジ ケータ ¹	PC の電源がオンのときに点灯します。	
	(3)	バッテリーイン ジケータ ¹	バッテリパックが充電されているときに点灯します。 1. 充電中: バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。 2. 完全に充電: AC モードでは、ライトが青くなります。	
	9	HDD インジ ケータ	ハードディスクドライブがアクティブになると点 灯します。	
	((1))	通信インジ ケータ ¹	3G/ワイヤレス LAN 通信の状態を表示します。青く点灯オレンジ色に点灯点灯しない3G オン/WiFi オン 3G オン/WiFi オフ3G オフ/WiFi オフ	
7		クリックボタン (左、右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと同じよう に機能します。	
8		タッチパッド	コンピュータマウスと同じように機能し、指を触れることで反応するポインティングデバイスです。	
9		パームレスト	コンピュータ操作時に手を置く場所です。	
1. 7	フロントパネ	ルのインジケータは、	コンピュータカバーが閉じた状態でも見えるようになっ	

フロントパネルのインジケータは、コンビュータカバーが閉じた状態でも見えるようになっています。

ASPIRE 000 211-X


正面 (閉じた場合)


#	アイコン	アイテム	説明
1		状態インジケータ	点灯や点滅によりコンピュータの機能やコンポーネントの状態を知らせる LED です。
左	面		
2	===	DC 入力ジャック	AC アダプタに接続します。
3		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスに接続します (外付けモニタ、LCD プロジェクタなど)。
4	•	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USB マウス、USB カメラなど)。





右面





#	アイコン	アイテム	説明
5	AD PRO	1 台多機能のカード リーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、メモリスティック (MS)、メモリスティック PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意:カード押すとカードを取り出し/装着することができます。一度に1個のカードしか操作できません。
6		マイクロフォン入力 ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
	0	ヘッドフォン/スピー カー/出力ジャック	オーディオ出カデバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。
7	•	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USB マウスなど)。
8	K	Kensington ロックス ロット	Kensington 対応コンピュータセキュリティロックに接続します。
9	용	Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100 ベースのネットワークに接続します。
背	面&底	面	
10	=	バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着 します。
11		3G SIM カードスロット	3G 接続を行うために 3G SIM カードを挿 入します (特定モデルのみ)。
12		バッテリー取り外し つまみ	バッテリーを取り出します。

ます。

バッテリーを定位置にロックします。

長時間使用してもコンピュータが過熱し ないよう冷却します。

注意: ファンの通気穴を塞いだり、異物を詰め込んだりしないでください。

コンピュータからオーディオを出力し

13

14

15

バッテリーロック

却ファン

スピーカー

通気孔スロットと冷

ASPIRE 000 211-X

環境

温度:

操作時:5°C ~ 35°C 非操作時:-20°C ~ 65°C

湿度 (結露しないこと):

操作時: 20% ~ 80% 非操作時: 20% ~ 80%

빠른 시작 설명서



© 2010 All Rights Reserved

Aspire One 시리즈 빠른 시작 설명서 최초 발행일: 04/2010

Aspire One 시리즈 노트북 PC

모델 번호: ______ 일련 번호: _____ 구입 날짜: _____ 구입 장소:

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

사용을 위한 준비



이 그림들은 참고 목적으로만 제공되며. 실제 제품 사양은 이와 다를 수 있습니다.

사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다. 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다.

제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다*.

우선 빠른 시작 설명서는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다.

컴퓨터를 좀더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 AcerSystem User Guide를 참조하십시오. 이 설명서에서는 시스템 유틸리티, 데이터 복구, 확장 옵션 및 문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다. 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전 주의 사항 및 보증정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서는 PDF (Portable Document Format) 파일로 제공되며 노트북에 이미 설치되어 있습니다.



참고: 이 파일을 보려면 Adobe Reader가 필요합니다. 컴퓨터에 Adobe Reader가 설치되어 있지 않은 경우 AcerSystem User Guide를 클릭하면 자동으로 Adobe Reader 설치 프로그램이 실행됩니다. 화면의 지시에 따라 나머지 설치 과정을 완료합니다. Adobe Reader 사용 방법에 대한 지침을 보려면 Help and Support (도움말 및 지원) 메뉴에 액세스하십시오.



* 알림: 여기에 언급된 인쇄물 형태 또는 전자적 형태의 모든 설명서는 참고용으로만 제공됩니다. AcerSystem User Guide에 포 함된 특정 보증 정보에 제공된 사항을 제외하고, 이러한 설명서의 어떠한 부분도 귀하가 구매한 제품과 관련한 Acer의 책임이나 보증을 나타내지 않습니다. Acer는 이들 설명서에 포함된 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

네트워크 구성

여기에서는 인터넷에 연결할 수 있도록 LAN 및 무선 네트워크 설정을 구성하는 방법을 설명합니다.

LAN 연결 설정

LAN 케이블을 이더넷 (RJ-45) 포트에 연결하기만 하면 됩니다. 이더넷 포트의 위치를 알려면 6페이지의 "오른쪽 모습"을 참조하십시오.

무선 연결 설정

1. 통신 관리자에 액세스하려면 <Fn> + <F3>을 누르십시오. 여기에서 Wi-Fi 옆에 있는 빨간색 단추를 클릭하여 Wi-Fi 연결을 켤 수 있습니다.

참고: 3G 및 Bluetooth는 통신 관리자를 통해 액세스할 수도 있습니다. 통신 장치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

2. 시스템 트레이에서 💹 아이콘을 클릭하고 연결할 무선 액세스 지점을 선택하십시오.



3G SIM 카드 삽입 (특정 모델에만 해당)

배터리를 제거하고 3G SIM 카드 슬롯에 3G SIM 카드를 주의해서 삽입하십시오. 3G SIM 슬롯의 위치를 알려면 **6페이지의 "뒤쪽 및 바닥모습"**을 참조하십시오.

Aspire One 둘러보기

사용을 위한 준비 단원에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했으면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다.



위에서 본 모습

77	VII/VI T	- 프립			
#	아이콘	항목	설명		
1		Acer Crystal Eye 웹캠	비디오 통신용 원 따라 다를 수 있	뤸 카메라입니다 습니다) .	(구성은 모델에
2		마이크	소리를 녹음할 수 있는 내부 마이크입니다.		
3		디스플레이 화면	LCD (액정 디스플레이) 라고도 하며, 컴퓨터 출력을 표시합니다 (구성은 모델에 따라 다를 수있습니다).		
4	Ó	전원 단추	컴퓨터를 켜고 끕니다.		
5		키보드	컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다.		
6	*	전원 표시등 ¹	컴퓨터의 전원 성	상태를 표시합니	다.
	C/2)	배터리 표시등 ¹	1. 충전 중: 배터 집니다.	l 상태를 표시합 리가 충전 중이면 C 모드일 때 파란	
	9	HDD 표시등	하드 디스크 드리 니다.	라이브가 동작 중	이면 불이 켜집
	((g))	통신 표시등1	3G/무선 LAN 통신 상태를 표시합니다.		할니다.
			파란색 표시등 켜짐	주황색 표시등 켜짐	불 켜지지 않음
			3G 켜짐/ WiFi 켜짐 3G 켜짐/ WiFi 꺼짐	3G 꺼짐/ WiFi 켜짐	3G 꺼짐/ WiFi 꺼짐
7		누름 단추들 (왼쪽 및 오른쪽)	왼쪽과 오른쪽의 단추는 마우스의 왼쪽 및 오른 쪽 단추와 같은 역할을 합니다.		
8		터치패드	컴퓨터 마우스와 같은 역할을 하는 접촉식 포인 팅 장치입니다.		
9		손목 받침대	컴퓨터를 사용할 때 편안하게 손을 올려 놓는 영 역입니다.		

^{1.} 전면 패널 표시등은 컴퓨터 덮개를 닫은 상태에서도 볼 수 있습니다.

ASPIRE 1000 시리즈


닫힌 상태의 앞 모습

#	아이콘	한목	설명	
1	- - L	상태 표시등	컴퓨터의 기능과 구성 요소의 상태를 알려주는	
			LED (발광 다이오드) 입니다.	
왼쪽 모습				
2		DC 입력 잭	AC 어댑터에 연결합니다.	
3		외부 디스플레이 (VGA) 포트	디스플레이 장치 (예: 외부 모니터, LCD 프로젝터)를 연결합니다.	
4	•	USB 2.0 포트	USB 2.0 장치 (예: USB 마우스, USB 카메라)에 연 결합니다.	









오른쪽 모습

#	아이콘	항목	설명
5	SP DPRO	멀티 카드 판독기	Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) 및 xD-Picture Card (xD)를 사용할 수 있습니다. 참고: 카드를 눌러 제거 또는 설치합니다. 카드를 한 번에 하나만 사용할 수 있습니다.
6	100	마이크 입력 잭	외부 마이크로 소리를 입력할 때 사용합니다.
	0	헤드폰/스피커/출력 잭	오디오 출력 장치에 연결합니다 (예: 스피커, 헤드폰).
7	●	USB 2.0 포트	USB 2.0 장치 (예: USB 마우스)에 연결합니다.
8	K	Kensington 잠금 장치 슬롯	Kensington 호환 컴퓨터 보호용 잠금 장치를 연결합니다.
9	윰	이더넷 (RJ-45) 포트	10/100 이더넷 네트워크에 연결합니다.
뒤	쪽 및	바닥 모습	
10	∄	배터리 장착부	컴퓨터의 배터리 팩을 넣습니다.
11		3G SIM 카드 슬롯	3G 연결용 3G SIM 카드를 삽입합니다 (특정 모델에만 해당).
12		배터리 제거용 래치	제거를 위해 배터리를 뺄 때 사용합니다.
13		배터리 잠금	장착된 배터리를 빠지지 않도록 잠급니다.
14		통풍용 슬롯 및 냉각 팬	장시간 사용한 후에도 컴퓨터를 차갑게 유지 할 수 있습니다. 참고: 팬의 입구를 막거나 차단하지 마십시오.
15		스피커	컴퓨터에서 소리를 냅니다.

ASPIRE ONE 시리즈

환경

온도:

작동: 5°C ~ 35°C

비작동: -20°C ~ 65°C

습도 (비응축):

작동: 20% ~ 80% 비작동: 20% ~ 80%

快速使用指南



© 2010 版權所有

Aspire One 系列快速使用指南 初版: 04/2010

Aspire One 系列筆記型電腦

產品型號:	
產品序號:	
購買日期:	
購買地點:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager Regulation Center, Acer Inc. Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

ASPIRE ①∩⊖系列

新手入門



所有插圖僅供參考。實際產品規格可能有所不同。

初步設定

首先,感謝您選擇 Acer 筆記型電腦,其會是滿足您行動運算需求的最佳首選。

使用指南

為了協助您了解使用 Acer 筆記型電腦的方式,我們設計了一系列的指南*:

首先,快速使用指南可協助您開始設定您的電腦。

如需更多關於讓電腦協助您提升生產力的資訊,請參閱 AcerSystem User Guide。本指南包含系統公用程式、資料復原、擴充選項及 疑難排解等主題的詳細資訊。此外,本指南也包含筆記型電腦的保固資訊、一般規範及安全注意事項。該文件以「可攜式文件格式」 (PDF)提供,並已預載在您的筆記型電腦上。



注意:您需要安裝 Adobe Reader 才可檢視此檔案。如果電腦尚未安裝 Adobe Reader,請先按一下 AcerSystem User Guide, 便會開始執行 Adobe Reader 設定程式。請遵循畫面上的指示完成安裝程序。如需了解使用 Adobe Reader 的方式,請存取說明 及支援功能表。



*重要聲明:請注意,此處所提及之指南(無論是以印刷或電子版形式呈現)僅供參考之用;除了 AcerSystem User Guide 中所包含的特定保固資訊以外, Acer 不會因為這些指南中的任何内容而針對您所購買的產品提供任何聲明或保固。明確來說, Acer對於指南中所包含的任何錯誤均不負相關責任。

ASPIRE ONE 系列

網路設定

本指南將會協助您配置區域網路及無線網路設定,讓您可連線到網際網路。

設定區域網路連線

只要將區域網路纜線插入乙太網路(RJ-45)連接埠即可。如需了解乙太網路連接埠之位置的資訊,請參閱第 6 頁的「右視圖」。

設定無線網路連線

- 1. 按下 <Fn> + <F3> 可存取通訊管理員。您可以在此處按一下 Wi-Fi 旁的紅色按鈕,開啓 Wi-Fi 連線功能。 注意:也可以透過涌訊管理員存取 3G 和藍牙功能。通訊裝置將依機型而有所不同。
- 2. 按一下系統匣上的 🕎 圖示,然後選擇想要連線的無線網路存取點。



插入 3G SIM 卡(僅適用於特定機型)

將電池卸下,並將 3G SIM 卡小心地插入 3G SIM 卡插槽中。如需了解 3G SIM 卡插槽之位置的資訊,請參閱第 6 **頁的「後視圖及底視圖」**。

Aspire One 導覽

在依照新手入門一節中所提及的說明完成電腦的設定之後, 就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧!



上視圖

	1701				
#	圖示	項目	說明		
1		Acer Crystal Eye 網路攝影機	網路相機,可用於所不同)。	視訊通訊(設定	"將依機型而有
2		麥克風	内建的麥克風,用	於錄音。	
3		顯示螢幕	亦稱為液晶顯示器 LCD),用於顯示 型而有所不同)。	(Liquid-Crysta 電腦資料的輸出	al Display; (設定將依機
4	மு	電源鍵	開啓和關閉電腦。		
5		鍵盤	可用來將資料輸入	電腦。	
6	` .	電源指示燈1	表示電腦的電源狀態	能。	
	C/D	電池指示燈1	表示電腦的電池狀 1. 充電中:當電池 2. 充電完畢:當使 藍色。	充電時,指示燈	
		硬碟指示燈	當存取硬碟時,指	示燈會亮起。	
	((g))	通訊指示燈1	指示 3G/無線區域網	網路通訊的狀態	0
			亮藍色	亮橘色	未亮起
			3G 開啓 / WiFi 開啓 3G 開啓 / WiFi 關閉		3G 關閉 / WiFi 關閉
7		點選鍵(左和右)	左鍵和右鍵的功能	等同於滑鼠的左	鍵和右鍵。
8		觸控板	觸控感應式移動游 滑鼠。	標裝置,功能等	同於電腦的
9		腕靠	讓您在使用電腦時	,可舒適擺放手	-腕的位置。


^{1.} 即使在電腦螢幕闔上時,您依然可看見位於前面板的狀態指示燈。

ASPIRE ①∩⊖ 系列


上蓋闔起的前視圖

#	圖示	項目	說明	
1		狀態指示燈	以 LED(Light-Emitting Diodes:發光 二極體)亮燈的方式來顯示電腦功能及 元件的狀態。	
左視圖				
2		DC 輸入插孔	連接到 AC 變壓器。	
3		外接顯示螢幕 (VGA)連接埠	連接到顯示器裝置(例如外接式顯示器、 LCD 投影機)。	
4	•	USB 2.0 埠	連接至 USB 2.0 裝置(例如,USB 滑鼠、 USB 攝影機)。	









右視圖

ш	化凹		
#	圖示	項目	說明
5	■ PRO	多合一讀卡機	可支援 Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD)。 注意:推一下即可取出/安裝記憶卡。任何時候 皆僅能夠使用一張記憶卡。
6	100	麥克風輸入插孔	接受從外接麥克風所輸入的聲音。
	8	耳機/喇叭/線路輸出插孔	連接外接音訊輸出裝置的插孔(例如:喇叭、 耳機)。
7	6 ←	USB 2.0 埠	連接到 USB 2.0 裝置(例如 USB 滑鼠)。
8	K	Kensington 安全鎖 插槽	連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。
9	윰	乙太網路(RJ-45) 連接埠	連線到 10/100 基礎的乙太網路。
後	視圖	及底視圖	
10	±	電池槽	用於安裝電腦的電池組。
11		3G SIM 卡插槽	可支援 3G 通訊的 3G SIM 卡(僅適用於特定機型)。
12		電池卸除卡榫	用於卸下電池組。
13		電池組固定鎖	可將電池鎖到定位。
14		散熱孔和冷卻風扇	可讓電腦在長時間使用後仍然能夠保持冷卻 狀態。 注意:請勿阻塞或擋住風扇開口。
15		喇叭	從電腦輸出音訊。

ASPIRE ①∩⊖ 系列

環境

溫度:

操作中:5°C 到 35°C 非操作中:-20°C 到 65°C

溼度(非冷凝狀態):

操作中: 20% 到 80% 非操作中: 20% 到 80%



© 2010 保留所有权利

Aspire One 系列快速指南 初版发行日期: 04/2010

Aspire One 系列笔记本电脑

产品型号:	
产品序号:	
购买日期:	
购买地点:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



- Article 3.2 Spectrum Usages
 - -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN300 328
 - -. EN301 511
 - -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - -. EN301 908-1
 - -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

ASPIRE ①∩○ 系列

初学者入门



图例仅供参考。产品实际规格将以用户实际购买为准。

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑, 让它满足您随时随地使用计算机的需要。

用户指南

为帮助您使用 Acer 笔记本电脑, 我们专门设计了一套指南*:

首先,"快速指南"将指导您对电脑进行设置。

要了解关于您的电脑如何能够帮助您提高工作效率的详细信息,请参见"AcerSystem User Guide"。本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等详细信息。此外,它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。我们也提供了 PDF格式的用户指南并已预先安装在本电脑中供用户参考。



注:查看 PDF 文件需要安装 Adobe Reader。如果您的电脑上没有安装 Adobe Reader,单击"AcerSystem User Guide"将会 先启动 Adobe Reader 安装程序。依屏幕上指导完成安装程序。有关如何使用 Adobe Reader 的说明,请参见"帮助和支持" 菜单。



*重要须知:请注意,本手册中所提及的指南,无论是印刷或电子版本,均仅供参考,"AcerSystem User Guide"中包含的特定保证信息除外。指南中包含的任何信息均不构成 Acer 对您所购产品的陈述或保证。Acer 对指南中包含的错误不承担任何责任。

ASPIRE ONE 系列

网络配置

本指南将帮助您配置 LAN 和无线网络设置,以便连接至 Internet。

设置 LAN 连接

只需将 LAN 线缆插入以太网 (RJ-45) 端口即可。以太网端口位置请参见第 6 页的"右视图"。

设置无线连接

- 1. 按 <Fn> + <F3> 可进入通信管理器。在此处单击 Wi-Fi 旁的红色按钮可开启 Wi-Fi 连接。 注: 通过通信管理器还可以使用 3G 和蓝牙。通信设备根据型号有所不同。
- 2. 单击系统托盘上的 🌉 图标,选择要连接的无线接入点。



插入 3G SIM 卡 (仅限部分型号)

取出电池并将 3G SIM 卡小心地插入 3G SIM 卡槽。请参见第 6 页的 "后视图 & 底视图"以了解 3G SIM 卡槽的位置。

了解 Aspire One

按照初学者入门章节中的图示完成计算机安装后,让我们带您 认识一下您新购的 Acer 笔记本电脑。



俯视图

#	图标	项目	描述		
1		Acer Crystal Eye 摄像头	网络相机,用于 所不同)。	视频通信 (不同型	型号配置可能有
2		麦克风	用于录音的内置	麦克风。	
3		显示屏	也称液晶显示屏 LCD),用于显示 可能有所不同)。		
4	<u>ம</u>	电源键	用于打开和关闭	计算机电源。	
5		键盘	将数据输入到电	脑中。	
6	*	电源指示灯1	表示计算机的电	源状态。	
	G)	电池指示灯 1	根据亮灯情况可 1. 正在充电: 当 琥珀色。 2. 完全充电: 当 蓝色。	电池在充电时,	指示灯显示
	9	硬盘指示灯	硬盘活动时,该	指示灯亮。	
	((1))	通信指示灯1	根据亮灯情况可 状态。	检视目前无线 LA	AN/3G 通信的
			蓝灯亮	橙灯亮	不亮
			3G 开 / WiFi 开 3G 开/WiFi 关	3G 关/WiFi 开	3G 关/WiFi 关
7		单击按钮 (左和右)	左右按钮的功能	与鼠标的左右键	相同。
8		触控板	触摸式定位设备	,功能和电脑鼠	标相同。
9		掌垫板	当您使用电脑时	,可舒适支撑手	部的区域。

1. 即使计算机外盖合上,也能看到前面板的状态指示灯。

ASPIRE ①∩○系列


前视图

#	图标	项目	描述
1		状态指示灯	通过亮灭显示计算机功能及组件状态的 发光二极管 (LED)。
左	视图		
2		直流电源输入插孔	连接交流适配器。
3		外部显示器 (VGA) 端口	连接显示设备 (例如外接显示器、LCD 投影机)。
4	•	USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 设备 (例如,USB 鼠标、 USB 相机)。









右视图

•	ш,			
	#	图标	项目	描述
	5	SØ RO	多合一读卡器	可支持安全数码卡 (SD)、多媒体卡 (MMC)、记忆棒 (MS)、PRO 记忆棒 (MS PRO) 及xD-Picture 卡 (xD)。 注:轻推取下/安装存储卡。一次只能使用一张卡。
	6	100	麦克风输入插孔	连接外接麦克风。
		8	耳机/扬声器/ 音频输出插孔	连接音频输出设备 (例如:扬声器、耳机)。
	7	0 ← 1	USB 2.0 端口	连接 USB 2.0 设备 (例如 USB鼠标)。
	8	K	Kensington 安全锁 插槽	连接 Kensington 兼容电脑安全锁。
	9	윰	以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100 以太网。
	后	视图	& 底视图	
	10	=	电池槽	安装电池组。
	11		3G SIM 卡槽	支持 3G SIM 卡进行 3G 连接 (仅限部分型号)。
	12		电池释放闩锁	释放电池闩锁可取下电池组。
	13		电池锁	可固定锁紧电池组。
_	14		通风槽和冷却风扇	可使电脑在长时间使用后仍保持低温。 注:请勿遮挡风扇口。
_	15		扬声器	从计算机输出音频。

ASPIRE ① ○ E 系列

环境

温度:

操作时: 5°C - 35°C 不操作时: -20°C - 65°C

アー・リー・ - Z O C - O J

湿度 (非冷凝):

操作时: 20% - 80% 不操作时: 20% - 80%

Seri **ASPIRE** ①∩⊖ Panduan cepat



© 2010 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Panduan Cepat Seri *Aspire One* Edisi Pertama: 04/2010

PC Notebook Seri Aspire One

Nomor model:	
Nomor seri:	
Tanggal pembelian:	
Alamat pembelian:	

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010



CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	3.2	Spectrum	Usages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

Regulation Center, Acer Inc.

Persiapan



Gambar ilustrasi hanya sebagai referensi. Spesifikasi produk sebenarnya mungkin berbeda.

Informasi penting

Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda akan komputer.

Panduan Anda

Kami telah mendesain serangkaian panduan guna membantu Anda menggunakan notebook Acer Anda*:

Pertama-tama, Panduan Cepat akan membantu Anda mulai melakukan pengaturan pada komputer Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat AcerSystem User Guide. Panduan ini berisi informasi terinci mengenai hal-hal seperti utilitas sistem, pemulihan data, opsi-opsi ekspansi dan pemecahan masalah. Di samping itu, panduan ini berisi informasi jaminan dan peraturan umum serta peringatan keselamatan untuk notebook Anda. Panduan tersebut tersedia dalam format PDF dan sudah tersedia dalam notebook Anda.



Catatan: Diperlukan Adobe Reader untuk melihat file tersebut. Jika Adobe Reader belum diinstal dalam komputer Anda, klik AcerSystem User Guide untuk terlebih dulu menjalankan program konfigurasi Adobe Reader. Ikuti petunjuk pada layar untuk melakukan instalasi tersebut. Anda bisa mengakses menu Bantuan dan Dukungan untuk mendapatkan petunjuk mengenai bagaimana menggunakan Adobe Reader.



* PEMBERITAHUAN PENTING: Harap diperhatikan bahwa panduan yang disebutkan dalam dokumen ini, apakah dalam bentuk cetak atau elektronik, hanya untuk referensi dan kecuali sebagaimana diberikan dalam informasi jaminan spesifik yang terdapat dalam AcerSystem User Guide, maka tidak satu hal pun dalam panduan ini yang merupakan pernyataan atau jaminan oleh Acer berkenaan dengan produk yang Anda beli. Acer secara tersurat menyangkal segala pertanggungjawaban atas kesalahan yang terdapat dalam panduan ini.



Konfigurasi jaringan

Panduan ini akan membantu Anda mengonfigurasikan pengaturan jaringan LAN dan nirkabel sehingga Anda bisa terhubung ke Internet.

Mengatur koneksi LAN

Anda cukup mencolokkan kabel LAN ke port Ethernet (RJ-45). Harap lihat "Pandangan kanan" pada halaman 6 untuk mengetahui lokasi port Ethernet.

Mengatur koneksi nirkabel

- 1. Tekan <Fn> + <F3> untuk mengakses manajer komunikasi. Di sini Anda dapat mengaktifkan koneksi W-Fi dengan mengklik pada tombol merah di sebelah Wi-Fi.
 - **Catatan:** 3G dan Bluetooth juga dapat diakses melalui manajer komunikasi. Perangkat komunikasi berbeda-beda berdasarkan model.
- 2. Klik ikon 🕎 pada sistem tray dan pilih titik akses nirkabel yang ingin Anda hubungkan.



Masukkan kartu SIM 3G (hanya untuk model-model tertentu)

Lepas baterai dan masukkan kartu SIM 3G dengan hati-hati ke dalam slot kartu SIM 3G. Lihat "Pandangan belakang & Pandangan bawah" pada halaman 6 untuk melihat lokasi slot kartu SIM 3G.

Tur Aspire One Anda

Setelah Anda melakukan pengaturan pada komputer Anda seperti terlihat pada gambar di bagian Persiapan, kami akan menunjukkan bagian-bagian notebook Acer.



Pandangan atas

<u> </u>	- III	igan atas	,		
#	Ikon	Item	Keterangan		
1		Webcam Acer Crystal Eye	Kamera web untuk ko mungkin berbeda ter		
2		Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.		
3		Layar tampilan	Disebut juga sebagai LCD (Liquid-Crystal Display), akan menampilkan output komputer (konfigurasi mungkin berbeda tergantung model).		
4	Ú	Tombol daya	Menghidupkan/mematikan komputer.		
5		Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer.		
6	` ∳ `	Indikator daya ¹	Menunjukkan status daya komputer.		
	(3)	Indikator baterai ¹	 Menunjukkan status baterai komputer. 1. Mengisi daya: Lampu akan menyala kuning kecokelatan bila daya baterai sedang diisi. 2. Daya terisi penuh: Lampu menyala biru bila dalam mode AC. 		
	<u> </u>	Indikator HDD	Menunjukkan bila drive hard disk aktif.		
	(P))	Indikator komunikasi ¹	Menunjukkan status komunikasi LAN Nirkabel/ 3G.		
			Lampu biru menyala	Lampu oranye menyala	Tidak menyala
			3G aktif/WiFi aktif 3G aktif/WiFi tidak aktif	3G tidak aktif/ WiFi aktif	3G tidak aktif/ WiFi tidak aktif
7		Tombol klik (kiri dan kanan)	Tombol kiri dan kana mouse kiri dan kanan		perti tombol
8		Panel sentuh	Perangkat penunjuk s berfungsi seperti mou		, ,
9		Tempat tangan	Tempat nyaman untuk meletakkan tangan Anda sewaktu menggunakan komputer.		

^{1.} Indikator panel depan akan terlihat meskipun penutup komputer dalam keadaan tertutup.



Pandangan depan tertutup

#	Ikon	Item	Keterangan
1		Indikator status	Light-Emitting Diodes (LED) yang menyala menunjukkan status fungsi dan komponen komputer.


Dandangan kiri

 Jack DC-in Menghubungkan ke Adapto Port tampilan (VGA) Menghubungkan perangkat 	r ΔC
2 Port tampilan (VGA) Manghuhungkan perangkat	i Ac.
eksternal (mis., monitor eksternal, pro	tampilan yektor LCD).
4 Port USB 2.0 Menghubungkan ke perang (mis., mouse USB, kamera USB)	









Pandangan kanan

	ranuanyan kanan				
#	Ikon	Item	Keterangan		
5	52 2D PRO	Pembaca kartu Multi-in-1	Menerima Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). Catatan: Tekan untuk melepas/memasang kartu. Hanya satu kartu yang bisa beroperasi saat Anda menggunakannya.		
6	100	Jack mikrofon-in	Menerima input dari mikrofon eksternal.		
	೧	Jack headphone/ pengeras suara/ line-out	Menghubungkan ke perangkat line-out audio (mis. pengeras suara, headphone).		
7	•	Port USB 2.0	Menghubungkan ke perangkat USB 2.0 (mis., mouse USB).		
8	K	Slot kunci Kensington	Menghubungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan kunci Kensington.		
9	뫎	Port ethernet (RJ-45)	Menghubungkan ke jaringan berbasis Ethernet 10/100.		
Pa	Pandangan belakang & Pandangan bawah				
10	±	Tempat baterai	Tempat kemasan baterai komputer.		
11		Slot kartu SIM 3G	Menerima kartu SIM 3G untuk konektivitas 3G (hanya untuk model-model tertentu).		
12		Penutup pelepas baterai	Untuk melepaskan baterai.		
13		Kunci baterai	Mengunci baterai pada tempatnya.		
14		Slot ventilasi dan kipas pendingin	Membuat komputer tetap dingin, bahkan setelah pemakaian yang lama. Catatan: Lubang kipas jangan sampai tertutup atau terhalang.		
15		Pengeras suara	Mengeluarkan audio dari komputer Anda.		



Lingkungan

Suhu:

Beroperasi: 5°C hingga 35°C

Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C

Kelembaban (non-kondensasi):

Beroperasi: 20% hingga 80%

Tidak beroperasi: 20% hingga 80%



© 2010 สงวนลิขสิทธิ์

คู่มืออย่างย่อ *Aspire One ซี*รี่ส์ ฉบับดั้งเดิม: 04/2010

พีซีโน้ตบุ๊ก Aspire One ซีรี่ส์

หมายเลขรุน: _	
ชีเรียลนัมเบอร์:	
วันที่ชื้อ:	
สถานที่ซื้อ:	



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer/Importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Brand: Acer

Model number: PAV01

Machine type: Aspire one series; AO533 series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St., San Jose

CA 95110, U. S. A.

Contact person: Acer Representative

Phone No.: 1-254-298-4000

Fax No.: 1-254-298-4147

April 23, 2010

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer
Model Number: PAV01

Machine Type: Aspire one series; AO533 series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - -. EN60950-1
 - -. EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - -. EN301 489-1
 - -. EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - -. EN301 489-7
 - -. EN301 489-17
 - -. EN301 489-24



•	Article	325	pectrum	Usages
_	או נוכוכ	J.Z J	pecualii	Osages

- -. EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
- -. EN300 328
- -. EN301 511
- -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
- -. EN301 908-1
- -. EN301 908-2

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- -. EN55024
- -. EN61000-3-2 Class D
- -. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Easy Lai

Easy Lai /Manager


Regulation Center, Acer Inc.

Year to begin affixing CE marking 2010.

Apr. 23, 2010

Date

สำหรับผู้เริ่มใช้



ภาพประกอบมีเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกัน

ก่อนอื่น

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู่มือ

เพื่อช่วยสอนการใช้โน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น*:

อันดับแรกคือ คู่มือฉบับย่อที่จะช่วยคุณในการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก AcerSystem User Guide คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยูทิ ลิตี้ระบบ, การกู้คืนข้อมูล, ตัวเลือกเสริม, และวิธีในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการรับประกัน ข้อบังคับทั่วไป และการแจ้งเดือนด้าน ความปลอดภัยสำหรับโน้ตบุ๊คของคุณ ซึ่งมีให้ในรูปแบบ Portable Document Format (PDF) และมาพร้อมกับโน้ตบุ๊คของคุณ



หมายเหตุ: การเรียกดูไฟล์ต้องการ Adobe Reader หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี Adobe Reader ติดตั้งอยู่ การคลิกที่ AcerSystem User Guide จะเป็นการรันการติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ก่อน ทำตามคำแนะนำบนจอแสดงผลเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับคำแนะนำในการใช้งาน Adobe Reader โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือและสนับสนุน



* การแจ้งเดือนที่สำคัญ: คู่มือที่ได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรืออิเล็คทรอนิกส์ มีเพื่ออ้างอิงเท่านั้นและไม่รวมถึงข้อมูล การรับประกันเฉพาะที่กล่าวถึงใน AcerSystem User Guide ไม่มีส่วนใดในคู่มือนี้ที่จะแสดงถึงการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันโด ย Acer เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณชื้อ Acer ขอปฏิเสธความรับผิดชอบอื่นๆทั้งหมดสำหรับข้อผิดพลาดที่มีในคู่มือนี้

การปรับตั้งค่าเครือข่าย

ี คู่มือนี้จะช่วยคุณในการปรับตั้งค่า LAN และตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณเพื่อช่วยให้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

การตั้งค**่าการเชื่อมต**่อ LAN

ึ่ง่ายๆเพียงแค่เสียบสาย LAN เข้ากับพอร์ต Ethernet (RJ-45) โปรดดูที่ **"มุมมองด้านขวา" บนหน้า 6** สำหรับตำแหน่งของพอร์ต Ethernet

การตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สาย

- 1. กด <Fn> + <F3> เพื่อเข้าถึงโปรแกรมจัดการสื่อสาร ที่นี่คุณจะสามารถเปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้โดยการคลิกที่ปุ่มสีแดงถัดจาก Wi-Fi หมายเหตุ: 3G และ Bluetooth สามารถเข้าถึงได้จากโปรแกรมจัดการสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
- 2. คลิก 💹 ไอคอนบนถาดระบบและเลือกจุดเชื่อมต่อไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ



ใส่ขิมการ์ด 3G (สำหรับบางรุ่น)

ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่ซิมการ์ด 3G เข้าในสล็อตซิมการ์ด 3G อย่างระมัดระวัง โปรดดูที่ **"มุมมองด้านหลังและด้านล่าง" ในหน้า 6** สำหรับตำแหน่งของสล็อตซิมการ์ด 3G

ชม Aspire One ของคุณ

หลังจากตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณตามภาพประกอบในส่วนสำ หรับผู้เริ่มใช้ ให้เราได้พาคุณชมโน้ตบุ๊ก Acer ของคุณอย่าง ทั่วถึง



มุมมองด้านบน

dadan indi			
#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		เว็บแคม Acer Crystal Eye	กล [้] องเว็บแคมสำหรับการสื่อสารด [้] วยวิดีโอ (ส [่] วนประก อบอาจแตกต [่] างกันไปตามรุ่น)
2		ไมโครโฟน	ไมโครโฟนในตัวสำหรับการบันทึกเสียง
3		จอแสดงผล	หรือที่เรียกว่า Liquid-Crystal Display (LCD) ซึ่งใช้ แสดงข้อมูลด่างๆ ของคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบอา จแตกต่างกันไปตามรุ่น)
4	Ó	ปุ่มเปิดปิด	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์
5		คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ
6	<u>.</u>	ไฟแสดงสถานะพลังงาน¹	ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์
	(4)	ด้วแสดงสถานะแบดเตอรื่ ¹	 กำลังชาร์จ: ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการ ชาร์จแบดเตอรี่ ชาร์จไฟเต็ม: ไฟสีน้ำเงินติดสว่างขณะอยู่ในโหมด AC
	(2)	ตัวแสดงสถานะ HDD	แสดงเมื่อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีการทำงาน
	(P))	ตัวแสดงสถานะ ¹	แสดงสถานะของการสื่อสาร 3G/Wireless LAN
			ไฟสีน้ำเงินสว่าง ไฟสีส้มสว่าง ไม่มีไฟติด
			3G เปิด/WiFi เปิด 3G เปิด/WiFi ปิด 3G ปิด/WiFi เปิด 3G ปิด/WiFi ปิด
7		ปุ่มคลิก (ซ้ายและขวา)	ปุ่มช้ายและขวาทำงานเหมือนกับปุ่มเมาส์ช้า ยและขวา
8		ทัชแพด	อุปกรณ์ชี้ตำแหน [่] งแบบสัมผัส ซึ่งทำงานแบบ เดียวกับเมาส <i>์</i> คอมพิวเตอร <i>์</i>
9		ที่วางมือ	พื้นที่รองรับมือเพื่อให [้] รู้สึกสบายขณะใช [้] คอมพิวเตอร์
	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1. สัญลักษณ์ที่แผงด้านหน้าสามารถมองเห็นได้แม้ขณะปิดฝ่าพับคอมพิวเตอร์

ชีร์ส / 157172 000

ปิดมุมมองด้านบน


#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย	
1		ตัวแสดงสถานะ	Light-Emitting Diode (LED) ที่จะมีไฟปรากฏ ขึ้นเพื่อแสดงสถานะุการใช้งานของคอมพิวเตอ ร์และส่วนประกอบต่างๆ	
้ มุมมองด้านซ้าย				
2		ช่องเสียบ DC-in	เชื่อมต [่] อกับอแดปเตอร์ AC	
3		พอร์ตจอแสดงผลต่อพ่วง (VGA)	เชื่อมต่อกับจอแสดงผล (เช่น จอภาพภายนอก, โปรเจคเตอร์ LCD)	
4	•	พอร์ต USB 2.0	ต่ออุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เมาส์หรือกล้อง USB)	





คู่มืออย่างย่อ





มุมมองด้านขวา

NAME OF TREE !					
#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย		
5	SI D PRO	การ์ดรีดเดอร์มัลติอินวัน	รับ Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) หมายเหตุ: กดเพื่อถอด/ติดตั้งการ์ด ทำงานได้ ครั้งละหนึ่งการ์ดเท่านั้น		
6	100	แจ็คเสียบไมโครโฟน	ใช้สำหรับต่อไมโครโฟน		
	8	ช่องเสียบหูฟัง/ลำโพง/ line-out	เชื่อมต [่] อกับอุปกรณ์ระบบเสียงภายนอก (เช่น ลำโพง ชุดหูฟัง)		
7	•	พอร์ต USB 2.0	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB 2.0 (เช่น เมาส์ USB)		
8	K	สล็อตล็อค Kensington	พ่วงต [่] อกับระบบล็อคความปลอดภัยสำหรับคอม พิวเตอร์ที่ใช้งานได้กับ Kensington		
9	용	พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต [่] อไปยังเครือข่ายซึ่งใช [้] Ethernet 10/100		
ม่ร	เมองด้	านหลังและด้านล่	าง		
10	<u>+</u>	ช่องใส่แบตเตอรี่	ใช้สำหรับเก็บแพ็คแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์		
11		สล็อตชิมการ์ด 3G	รับชิมการ์ด 3G สำหรับการเชื่อมต่อแบบ 3G (สำหรับบางรุน)		
12		สลักปลดล็อคแบตเตอรี่	ปลดล็อคเพื่อนำแบตเตอรื่ออก		
13		ล็อคแบตเตอรี่	ล็อคแบตเตอรี่ให [้] อยู่ในตำแหน่ง		
14		สล็อตอุปกรณ์ระบายอา กาศและพัดลมระบายควา มรอน	ช่วยให้คอมพิวเตอร์เย็น แม้หลังจากใช้งานเป็น เวลานาน หมายเหตุ: ห้ามปิดหรือกีดขวางช่องพัดลม		
15		ลำโพง	กระจายเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ		

ชีร์ส ASPIRE ONE

สิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิ:

ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C ขณะปิดเครื่อง: -20°C ถึง 65°C

ความชื้น (ไม่ควบแน่นเป็นไอน้ำ):

ขณะทำงาน: 20% ถึง 80% ขณะปิดเครื่อง: 20% ถึง 80%